

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FP

I. / 20.10.2021



BG

СЪДЪРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА	3
ИКОНИ ЗА СЪСТОЯНИЯТА НА ТЕЛЕФОНА:	11
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА	13
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА	13
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА	14
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ	14
МЕНЮ	15
СПИСЪК С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА	15
ФОТО КОНТАКТИ	17
СЪОБЩЕНИЯ	18
ИСТОРИЯ НА ОБАЖДАНИЯТА	19
МУЛТИМЕДИЯ	19
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ	21
НАСТРОЙКИ	21
ОРГАНАЙЗЪР	24
SOS НАСТРОЙКИ	25
УСЛУГИ	28
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ	31

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА





1	Настройка на силата на звука	10	Бърз избор
2	Фотоапарат	11	Бутон * / вляво
3	Фенерче/Светливица	12	Включване на фенера
4	Бутон SOS	13	Бутон # / вдясно
5	Високоговорител	14	Фото контакти
6	Конектор на слушалките	15	Фотоапарат
7	Слушалка	16	Включване/изключване
8	Ляв функционален бутон (LB) / Меню	17	Десен функционален бутон (RB)
9	Бутон за обаждания	18	Нагоре/Надолу

БУТОН	ФУНКЦИЯ
Ляв функционален бутон (LB) / Меню (8)	При натискане на бутона влизате в Менюто. При повторно натискане на бутона включвате показаната функция.
Бутон за обаждания (9)	При натискане на този бутон започвате разговор с избрания телефонен номер. При натискане на бутона приемате входящ разговор. При натискане на бутона в режим на готовност извиквате историята на обажданията.

<p>Десен функционален бутон (RB) / Меню (17)</p>	<p>При натискане на бутона отваряте списъка на контактите. При повторно натискане на бутона се връщате обратно към предходното меню.</p>
<p>Бутон Включване/изключване (16)</p>	<p>Изключване на телефона: При продължително натискане на бутона, изключвате телефона. Включване на телефона: При задържане на бутона включвате изключения телефон. При натискане на бутона се връщате обратно към режима на</p>

	<p>готовност. При натискане на бутона прекратявате разговора.</p>
Бутон Нагоре/Надолу (18)	<p>При натискане можете да разглеждате отделните възможности от списъка на функциите. В режим на готовност при натискане на бутон „Надолу“ влизате в SMS, при натискане на бутон „Нагоре“ включвате функцията „Преки пътища“; В режим „FM радио“ използвайте бутони „Нагоре“ и „Надолу“</p>

	за настройване на честотата.
Бърз избор (10)	Избира предварително настроен номер
Фото контакти (14)	Осем бързи избора със снимка на търсения контакт
Бутон * / Вляво (11)	При натискане на бутона по време на писане на текст, се отварят специалните символи. При някои функции служи за придвижване наляво. При двукратно натискане на бутон * въвеждате символ „+“ за международни разговори.

Бутон 0 / Фенерче (12)	При продължително натискане на бутона включвате/изключвате фенерчето
Бутон # / Вдясно (13)	При натискане на бутона променяте начина на въвеждане на текста. Промяна на профилите за повиквания (с продължително натискане). При някои функции служи за придвижване надясно.
Страницен бутон	Бутон за силата на звука (1): Промяна на силата на звука при разговор, при

гледане на видео файлове и слушане на FM радио.

Икони за състоянията на телефона:

Икона	Описание
	Активиран будилник
	Включен Bluetooth
	Свързани слушалки
	Пренос на данни GPRS
	Пропуснато повикване

	Непрочетено SMS съобщение
	Пълен капацитет за SMS съобщения
	Пълен капацитет за MMS съобщения
	Непрочетено SMS съобщение
	Свързан кабел USB
	Активиран роуминг
	Сила на GSM сигнала
	Състояние на зареждане на батерията

	Включена само вибрация
	Включени звук и вибрация
	Включена първо вибрация и след това звук

Включване на телефона

Пъхнете нокът в процепа под задния капак на телефона и свалете капака. Поставете SIM картата в слота, обозначен със SIM и памет картата, ако имате такава, в слота, обозначен с TF. Поставете батерията. Металните контакти на батерията трябва да са насочени срещу контактите на телефона. Поставете обратно капата на батерията.

Зареждане на батерията

Свържете зарядното устройство към конектора USB или поставете телефона в стойката за зареждане. Зареждането започва автоматично. Телефонът може да се зарежда във включено

и изключено състояние. Състоянието на зареждане на батерията е сигнализирано на экрана на телефона.

Включване/изключване на телефона

За включване задръжте червения бутон (16), докато телефонът се включи. (Възможно е да ви бъде поискан PIN код, в случай, че защитата с PIN код е включена). При първото включване ще бъдете поканени да изберете език на телефона. След включване на телефона и избора на език, телефонът е готов за стандартна употреба – намира се в режим на готовност.

За изключване натиснете и задръжте червения бутон (16), докато телефонът не започне да се изключва.

Осъществяване на обаждания

В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете бутон „обаждане“ (9) за започване на разговор.

При натискане на червения бутон (16) приключвате или отказвате разговора.

МЕНЮ

За влизане натиснете Левия функционален бутон (8).

СПИСЪК С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Добавяне на нов контакт

Изберете Меню / Списък с телефонни номера и натиснете LB (8) или в режим на готовност натиснете десния функционален бутон RB (17). Имена. С бутона Нагоре/Надолу (18) изберете опция Добави нов запис и потвърдете с LB (8). Изберете място за съхранение (на SIM картата или в телефона). След като въведете името и телефонния номер, натиснете LB (8) за запаметяване на контакта.

Намиране на записан контакт / обажддане

Изберете Меню / Списък с телефонни номера или в режим на готовност натиснете десния функционален бутон RB (17). За търсене въведете името на контакта или с помощта на бутоните Нагоре/Надолу (18) се придвижете по списъка. След като намерите контакта, натиснете Бутона за обаждания (9) за обажддане или LB (8) за следните възможности.
Показване – показва подробности за избрания

контакт и позволява редактирането му

Изпращане на SMS – позволява писане и изпращане на SMS на избрания контакт.

Изпращане на MMS – позволява писане и изпращане на MMS на избрания контакт.

Набиране – набира избрания контакт

Редактиране – позволява редактиране на избрания контакт

Изтриване – изтрива избрания контакт

Копиране – позволява копиране

на контакти между SIM картата и паметта на телефона и импортиране и експортиране на контакти.

Избери други – позволява изпращане на SMS на няколко контакта или изтриване на няколко контакта едновременно.

Добави към Черния списък – при активиране на тази функция контактът няма да може да се свързва с вас

Добави към бутон – Настройка на бърз избор за бутони M1 и M2

Настройки - показване на състоянието на паметта, предпочтаното хранилище, настройки за Бърз избор, Топ10 контакти, както и други функции

Бърз избор

Изберете Меню / Списък с телефонни номера или в режим на готовност натиснете десния функционален бутон RB (17). Изберете произволен контакт, натиснете LB (8) и изберете Настройки на контактите / Бърз избор. Включете функцията и настройте номер. Има възможност за настройка и запис на 8 номера за бързо набиране, които отговарят на числата 2-9.

За активиране на Бързо набиране в режим на готовност натиснете и задръжте един от 8-те алфаниумерични бутона и телефонът ще избере съответния телефонен номер.

ФОТО КОНТАКТИ

Към осем контакта могат да се добавят снимки на търсения контакт и за повикването им да се използва бързо набиране.

Добавяне на нов Фото контакт

В режим на готовност натиснете бутона Фото контакти (14). Изберете един от осемте контакта и с бутон LB (8) изберете редактиране. Въведете име, номер и снимка на търсения контакт от файл или от фотоапарата и запазете.

Избиране на Фото контакт

В режим на готовност натиснете бутона Фото

контакти (14). Изберете един от осемте контакта и с бутон обаждания (9) осъществете разговор.

СЪОБЩЕНИЯ

Телефонът позволява приемане и изпращане на текстови съобщения SMS и MMS. При влизане в менюто се появяват следните възможности:

Писане на съобщение – създаване и изпращане на нов SMS

Получени – получени съобщения

Чернови – съобщения, запазени за по-нататъшна работа

Изходящи – съобщения за изпращане

Из pratени – изпратени съобщения

Изтриване на съобщения – служи за изпращане на съобщения

Настройки на съобщенията от оператора – специални настройки, изисква се поддръжка от страна на оператора

SMS шаблони – списък с предварително създадени съобщения

Настройки – позволява настройки на предпочитаната памет за съхранение, състояние на паметта и др.

Писане на съобщение

Изберете Меню/Съобщения/Ново. Въведете текста на съобщението. С помощта на бутон #(13) можете да превключвате между малки и големи букви и цифри, с помощта на *(11) могат да се добавят специални символи.

Натиснете LB (8), въведете телефонния номер ръчно или го изберете от списъка с контакти и изберете Изпращане.

Четене на съобщение

За четене на съобщения Изберете Меню/Съобщения/Получени съобщения, изберете съответното съобщение и натиснете LB (8) за прочит.

ИСТОРИЯ НА ОБАЖДАНИЯТА

Изберете Меню/ История на обажданията. От главното меню влезте в История на разговорите, където ще се покажат пропуснатите обаждания/избраните номера и входящите обаждания

МУЛТИМЕДИЯ

1. FM радио

Изберете Меню/ Мултимедия/ FM радио. С бутоните Нагоре/Надолу (18) включвате/изключвате радиото. С бутоните

Наляво (11) / **Надясно** (13) сменяте честотите.
С бутона LB (8) се изобразяват следните
възможности:

Списък на станциите: показва списък на
ръчно или автоматично намерените станции.

Ръчно въвеждане: Станциите могат да се
слушат благодарение на ръчното въвеждане на
честотата. За въвеждане на 89,9 трябва да се
напише „89 # 9“.

Автоматично търсене: Намерете автоматично
станции. Станциите се запазват под клавиши
1-9.

Настройка: настройка на прослушване на
заден план. Функциите се избират с помощта
на клавиши # или * и се потвърждават с LB (8).

2. Аудио плеър

Телефонът позволява прослушване на
музикални файлове, например тип MP3.

3. Диктофон

Изберете Меню/ Мултимедия/ Диктофон.
С бутон LB (8) можете да започнете запис,
прослушване, да смените мястото на
съхранение или формата на файла.

4. Фотоапарат

При натискане на бутон Фотоапарат (15) или

Меню/Мултимедия/Фотоапарат включвате вградения фотоапарат. При натискане на бутон Фотоапарат (15) правите снимка. С бутон LB (8) влизате в менюто, където можете да разглеждате снимките или да промените настройките на фотоапарата.

5. Разглеждане на снимки

Изберете Меню/Мултимедия/ Разглеждане на снимки. Изберете снимка и натиснете бутон LB (8) за показване, изпращане, преименуване, изтриване на снимката и др.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

Изберете Меню/Потребителски профили. Има възможност за избор от четири профила: Основен, Тих, Среща, На открито. Можете да адаптирате настройките към конкретните условия или среда.

НАСТРОЙКИ

За влизане изберете Меню/Настройки.

1. Настройки на телефона

Изберете Меню/Настройки/Настройки на телефона. С помощта на функцията могат да

се настройт следните параметри:

Час и дата – Настройка на часа, датата, часовата зона и формата.

Планирано включване/изключване

Език – Настройка на езика на телефона и езика по подразбиране за писане на текстове.

Характеристики на изобразяването –

настройки на фона и информация на дисплея

Автоматична настройка на времето –

настройте включено или изключено

Осветление на LCD/клавишите – Настройка на времето, след което изгасва LCD и клавиатурата, настройка на яркостта на LCD

Пътеводител за настройките – настройка на датата, часа и мелодията с помощта на бързия пътеводител

2.Настройки на разговорите

Изберете Меню/Настройки/Настройки на обажданията.

ID на обаждация се: Активирайте или деактивирайте функцията.

Второ обажддане: Активиране или деактивиране на функцията, възможност за проверка на актуалните настройки на функцията.

Пренасочване на разговор: Изберете дали и в какви ситуации входящите разговори на телефона Ви да се пренасочват към друг, определен телефонен номер.

Блокиране на разговори: Блокиране на номера, които вие набирате или които ви звънят.

Настройки за напреднали: Тук може да се настрои напомняне за продължителността на разговора, повторно избиране, начин на приемане на разговорите.

Напомняне за продължителността на разговора.

Предупреждение: Някои функции изискват поддръжка от оператора.

3.GPS

Функцията позволява изпращане на актуалното положение на телефона към смарт телефон под формата на SMS. Изберете Меню/Настройки/GPS.

Състояние на GPS: изберете включване

GPS номера: настройте ръчно или от списъка номера, които ще имат право да получат позицията на телефона.

Получаване на GPS позиция

От смарт телефон (номерът трябва да бъде

в списъка на GPS номерата) изпратете SMS във форма GPS или LOC на телефона EasyPhone FP. До няколко минути ще получите SMS с линк към положението на телефона.

4.Режим самолет

Изключва всички предаватели в телефона. Изберете Меню/Настройки/Режим самолет.

5.Режим GPRS

Включете/изключете GPRS данните. Активните данни позволяват по-бързо локализиране на телефона с помощта на GPS при SOS тревога.

6.Сървър на гласовата поща

Настройка на гласовата поща на телефона.

7.Зашита

За защита на личните данни можете да настроите защита на SIM картата или телефона..

8.Възстановяване на настройките

След въвеждане на парола „0000“ телефонът се връща към първоначалните си настройки.

ОРГАНАЙЗЪР

1. Календар

В календара може да се покаже дата, да се

добави събитие, да се изтрие събитие и др.

2. Калкулатор

Функцията предлага обичайните функции на калкулатор като събиране, изваждане, умножение и деление.

3. Аларма

В будилника могат да се настроят 5 аларми с повторение, отлагане или тип предупреждение.

4. Списък на задачи

Настройка на задачите и напомняния за тях

5. Файл мениджър

Файловият мениджър управлява файловете в телефона и на външната памет карта.

SOS НАСТРОЙКИ

Функцията позволява при натискане на бутона SOS (4) да се изпрати автоматично предупредителен SMS и да се изберат предварително определени номера. Изберете Меню/Настройки/ SOS настройки.

Функция SOS: включете за активиране

Установяване на падане: След включване на функцията при падане на потребителя или устройството се включва функцията SOS.

Функцията може да се деактивира ръчно за период от 20 секунди с бутона Вклучване/изключване (16).

Тон на SOS аларма: Активиране на звука при SOS аларма

Забавяне на обаждане: Период, след който телефонът започва да набира SOS номерата и да изпраща SMS. През този период тревогата може да се деактивира

SOS номер: 5 номера, които ще се избират и на които ще се изпраща SMS в случай на тревога

SOS SMS: Включване на функцията изпращане на SMS

Text SOS SMS: Настройка на текста на SMS

SOS клавиатура: Начин на активиране на алармата с бутона SOS (4)

Ако функцията SOS е включена, при по-продължително задържане на бутона

„SOS“ активирате функцията SOS, която протича по следния начин:

Чува се силен предупредителен сигнал, в същото време на всички номера за спешни обаждания се изпраща SMS с предварително зададен текст. След това започва набиране на номерата за спешни обаждания, като всеки номер се набира три пъти. SOS обаждането

спира ако някое от лицата приеме разговора или ако нито едно от лицата не приеме разговора дори след третото набиране.

Важно предупреждение: Телефонът разполага с функция за изпращане на местоположението на телефона с помощта на SOS съобщение след включване на SOS алармата. Местоположението се определя въз основа на достъпността на GPS сигнал или WiFi мрежа.

Ако нито една от тези мрежи не е достъпна, положението се определя с помощта на BTS.

За проверка на достъпността на GPS въведете в телефона заповед *#99*#, а за достъпността на WiFi мрежа - *#88*#. За локализиране на положението са необходими поне три фиксирали сателита или две Wi-Fi мрежи.

За услугата изпращане на положението не се предоставя никаква гаранция и верността на резултатите, както и достъпността на услугата не са гарантирани по никакъв начин от доставчика на телефона, оператора или от доставчика на картите. Предоставянето на услугата може да бъде прекратено по всяко време дори без

предупреждение.

УСЛУГИ

1. Bluetooth

Можете да включите функцията, след това да намерите друго устройство Bluetooth, да свържете телефона с него и да използвате двете устройства заедно. С помощта на Bluetooth можете също така да настроите външно хранилище на данни, достъп до звукови файлове и др. Изберете Меню/Услуги/Bluetooth.

2. Услуги

Услуги, предоставяни от мобилния оператор

Спецификация на захранващия адаптер	
Наименование, адрес и търговски регистрационен номер на производителя на устройството	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Номер на модела на устройството	EP-770-FPB,FPR
Наименование или запазена марка, търговски регистрационен номер и адрес на производителя на АС адаптера	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn

	District,ShenZhen City,China
Идентификационна марка на модела на AC адаптера	TC06
Захранващо напрежение	100–240V~
Входяща честота на променлив ток	50/60 Hz
Изходящо напрежение	5V
Изходящ ток	0,55A
Изходяща мощност	2,75W
Средна дейност в активен режим	70,69%
Ефективност при малко натоварване	60%

Консумация на енергия в състояние без натоварване	0,0077W
---	---------

Гаранционен и следгаранционен сервис

Гаранцията НЕ СЕ ОТНАСЯ за:

- Инсталлиране на друг фърмуер, различен от онзи, който е бил инсталлиран първоначално в телефона EVOLVEO.
- Електронни или механични повреди на телефона, причинени от неправилна употреба (например пукнат дисплей, пукнат преден или заден капак на телефона, повреден microUSB конектор на зарядното, слот за SIM карта, слот за карта microSDHC, порт за слушалки и др.)
- Повреди на високоговорителя или слушалките, причинени от метални частици.
- Увреждане поради природни влияния като оgn, вода, статично електричество, висока температура.
- Повреди, причинени от обичайно износване.
- Щети, причинени от ремонти, извършени от неквалифицирани лица.
- Фърмуера на телефона ако иска актуализация поради промяна в параметрите на мобилната мрежа.

- Повреди в мобилната мрежа
- Батерията, ако след изтичане на 6 или повече месеца не запазва първоначалния си капацитет (гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца).
- Умишлено увреждане.

Гаранционен и следгаранционен сервис

Ремонт и сервис могат да се извършват единствено в оторизиран сервизен център за продукти EVOLVEO (повече информация на www.evolveo.com), в противен случай мобилният телефон може да се повреди и да се загуби гаранцията.



Ликвидиране: Символът на задраскан контейнер върху продукта, в приложената документация или върху опаковките означава, че в държавите от Европейския съюз всички електронни и електрически уреди, батерии и акумулатори след края на експлоатационния им живот трябва да бъдат ликвидирани отделно като част от разделното събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти при общите битови отпадъци.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Дружество Abacus Electric, s.r.o. декларира, че телефонът EVOLVEO EasyPhone FP отговаря на изискванията на стандартите и разпоредбите, относящи се за дадения тип устройства.

Пълния текст на Декларацията за съответствие ще намерите на <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Вносител / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Плана 2, 370 01, Чешка република

Производител / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

№ 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Батерията е произведена:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Произведено в Китай

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Всички права запазени

Външният вид и техническата спецификация
на продукта могат да се променят без
предварително предупреждение.