

# MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FS

I. / 3. 8. 2023



SL

# KAZALO

OPIS TELEFONA.....	3
IKONE STANJA TELEFONA:.....	9
ZAGON TELEFONA .....	11
NAPOLNjenost baterije .....	11
VKLop/IZKLop telefona .....	11
MENI .....	12
TELEFONSKI SEZNAM.....	12
SLIKOVNI STIKI.....	14
SPOROČILA .....	15
ZGODOVINA KLICEV .....	16
VEČPREDSTAVNOST .....	16
UPORABNIŠKI PROFILI .....	17
NASTAVITVE .....	18
ORGANIZATOR .....	20
NASTAVITVE SOS.....	21
STORITVE .....	23
GARANCIJSKI IN POGARANCIJSKI SERVIS .....	26
IZJAVA O SKLADNOSTI .....	27
GARANCIJSKI LIST .....	29

# OPIS TELEFONA





<b>1</b>	<b>Nastavitev glasnosti</b>	<b>10</b>	<b>Hitro klicanje</b>
<b>2</b>	<b>Kamera</b>	<b>11</b>	<b>Tipka * / na levo</b>
<b>3</b>	<b>Svetilka / Bliskavica</b>	<b>12</b>	<b>Stikalo za izklop svetilke</b>
<b>4</b>	<b>Tipka SOS</b>	<b>13</b>	<b>Tipka # / na desno</b>
<b>5</b>	<b>Zvočnik</b>	<b>14</b>	<b>Slikovni stiki</b>
<b>6</b>	<b>Konektor za slušalke</b>	<b>15</b>	<b>Kamera</b>
<b>7</b>	<b>Slušalka</b>	<b>16</b>	<b>Vklop / izklop</b>
<b>8</b>	<b>Leva funkcijska tipka (LB) / Meni</b>	<b>17</b>	<b>Desna funkcijska tipka (RB)</b>
<b>9</b>	<b>Tipka za klic</b>	<b>18</b>	<b>Gor / Dol</b>

TIPKA	FUNKCIJE
<b>Leva funkcijska tipka (LB) / Meni (8)</b>	S pritiskom na tipko vstopite v Meni. S ponovnim pritiskom na tipko zaženete prikazano funkcijo.
<b>Tipka za klic (9)</b>	S pritiskom na to tipko začnete klic izbrane telefonske številke. S pritiskom sprejmete dohodni klic. S pritiskom na tipko v načinu pripravljenosti prikažete zgodovino klicev.
<b>Desna funkcijska tipka (RB) / Meni (17)</b>	S pritiskom na to tipko preidete v seznam stikov. S ponovnim pritiskom na tipko se vrnete v prejšnjo ponudbo.
<b>Tipka Vklop / izklop (16)</b>	Izklop telefona: Z daljšim pridržanjem tipke telefon izklopite. Vklop telefona: Z daljšim pridržanjem tipke izklopljen telefon ponovno vklopite.

	S pritiskom na to tipko se vrnete v način pripravljenosti. S pritiskom na to tipko končate klic.
<b>Tipka Gor / Dol (18)</b>	S pritiskom se lahko v seznamu funkcij sprehajate po posameznih postavkah. V načinu pripravljenosti s pritiskom na tipko ‚Dol‘ vstopite v sporočila SMS in s pritiskom na tipko ‚Gor‘ prikličete funkcijo Bližnjice. V načinu "FM radio" uporabite za nastavitev frekvence tipko ‚Gor‘ in ‚Dol‘.
<b>Hitro klicanje (10)</b>	Klicati vnaprej shranjeno številko
<b>Slikovni stiki (14)</b>	Osem hitrih izborov s sliko klicanega
<b>Tipka * / Na levo (11)</b>	S pritiskom na tipko pri pisanju besedila prikličete posebne znake. V izbranih funkcijah je

	namenjena za premik na levo. Z dvojnim pritiskom na tipko * napišete simbol "+" za mednarodne klice.
<b>Tipka 0 / Svetilka (12)</b>	Z daljšim podržanjem tipke prižgete / ugasnete svetilko.
<b>Tipka # / Na desno (13)</b>	S pritiskom na tipko spremenite način vnosa besedila. Sprememba profilov melodij (z dolgim pritiskom). V izbranih funkcijah je namenjena za premik na desno.
<b>Stranska tipka</b>	Tipka za glasnost (1): Urejanje glasnosti med klicem, med predvajanjem videa in poslušanju FM radia.

## Ikone stanja telefona:

Ikona	Opis
	Vključena budilka
	Vklopljen Bluetooth
	Priključene slušalke
	Podatkovni prenos GPRS
	Zgrešeni klici
	Neprebrana sporočila SMS
	Poln spomin sporočil SMS

	Poln spomin sporočil MMS
	Neprebrana sporočila MMS
	Priklučen kabel USB
	Vključen Roaming
	Moč signala GSM
	Stanje napolnjenost baterije
	Nastavljeno samo vibriranje
	Vključeno vibriranje in zvonjenje



Vključeno najprej vibriranje, nato zvonjenje

## Zagon telefona

Vstavite noht v razpoko pod hrbtnim pokrovom telefona in snemite pokrov. Vložte SIM kartico v režo, ki je označena SIM in izbirno spominsko kartico, če jo imate kupljeno v režo, ki je označena TF. Vstavite baterijo. Kovinski kontakti baterije morajo biti usmerjeni proti kontaktom v telefonu. Ponovno namestite pokrov.

## Napolnjenost baterije

Priklučite polnilnik na priključek USB oziroma vstavite telefon v polnilno stojalo. Polnjenje se sproži samodejno. Telefon se lahko polni tako vklučen koz izključen Stanje napolnjenosti baterije je prikazano na zaslonu telefona.

## Vklop/izklop telefona

Za vklop pridržite rdečo tipko (16), dokler se telefon ne vklopi. (morda boste pozvani k vpisu kode PIN, če je vklopljena zaščita s kodo PIN). Pri

prvem vklopu boste pozvani k izbiri jezika telefona. Po vklopu telefona in izbiri jezika je telefon pripravljen za tekočo uporabo – je v načinu pripravljenosti.

Za izklop pritisnite in držite rdečo tipko (16), dokler se telefon ne začne izklapljati.

## Klici

V načinu pripravljenosti vložite telefonsko številko in s pritiskom na tipko za klice (9) začnite pogovor. S pritiskom na rdečo tipko (16) klic končate ali zavrnete.

## MENI

Za vstop pritisnite Levo funkcionalno tipko (8).

## TELEFONSKI SEZNAM

### Dodati nov vnos

Izberite Meni / Telefonski seznam in pritisnite LB (8) ali v načinu pripravljenosti desno funkcionalno tipko RB (17) Imena. S tipko Gor / Dol (18) izberite Dodati novo beležko in potrdite LB (8). Izberite mesto shranjevanja (na kartico SIM ali v telefon). Po vnosu imena in telefonske številke pritisnite na LB (8) in stik shranite.

## **Iskanje shranjenega stika / klica**

Izberite Meni / Telefonski seznam ali v načinu pripravljenosti desno funkcijsko tipko RB (17). Za iskanje vnesite ime stika ali se s pomočjo tipke Gor / dol (18) premikajte po seznamu. Za iskanje stika pritisnite Tipko za klic (9) za klicanje ali LB (8) za naslednje možnosti.

**Prikaži** – prikaži podrobnosti izbranega Stika in omogoča urejanje izbranega stika

**Poslati sporočilo SMS** – omogoča napisati in poslati sporočilo SMS na izbrani stik

**Poslati sporočilo SMS** – omogoča napisati in poslati sporočilo SMS na izbrani stik

**Pokliči** – pokliči izbrani stik

**Uredi** – omogoča urejanje izbranega stika

**Zbriši** – izbriše izbrani stik

**Kopiraj** – omogoča kopiranje

stikov med SIM in pomnilnikom telefona ter uvoz izvoženih stikov.

**Označiti več** – omogoča pošiljanje sporočil SMS na več stikov ali pa izbrisati več stikov naenkrat

**Dodati na Blokirane** – z vklopom te funkcije preprečite stiku, da bi vas poklical

**Dodati v tipko** – nastavitev hitrega izbora za tipki M1 in M2

**Nastavitev** – omogoča prikaz stanja spomina, privzetega pomnilnika, nastavitev Hitrega klicanja, Top10 stikov ozziroma

drugih funkcij

## **Hitro klicanje**

Izberite Meni / Telefonski seznam ali v načinu pripravljenosti desno funkcijsko tipko RB (17). Izberite kateri koli stik, pritisnite LB (8) in izberite Nastavitve stika / Hitro klicanje. S funkcijo vključite in nastavite številke. Lahko nastavite in shranite osem številk za hitro klicanje, ki ustrezajo številкам 2–9.

Za vklop Hitrega klicanja v načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite eno od osmih alfanumeričnih tipk in telefon bo poklical ustrezeno telefonsko številko.

## **SLIKOVNI STIKI**

K osmim stikom lahko prilepite sliko klica in uporabiti Hitro klicanja.

### **Vstavite nov Slikovni stik**

Izberite v načinu pripravljenosti tipko za Slika stikov (14). Izberite enega od osmih stikov in s tipko LB (8) izberite urejanje. Vpišite ime, številko in sliko klicatelja iz datoteke ali iz kamere ter shranite.

### **Klicanje na Sliko stika**

Izberite v načinu pripravljenosti tipko za Slika stikov (14). Izberite enega od osmih stikov in s tipko za klica (9) opravite klic.

## **SPOROČILA**

Telefon omogoča sprejemanje in pošiljanje besedilnih sporočil SMS in MMS. Pri vstopu v meni se prikaže:

**Napiši sporočilo** – ustvarjanje in pošiljanje novega SMS

**Prejeto** – prejeta sporočila

**Osnutki** – shranjena sporočila za poznejše Delo

**Za poslati** – sporočila za pošiljanje

**Poslana sporočila** – poslana sporočila

**Brisati sporočila** – namenjeno za brisanje sporočil

**Nastavitev sporočil operatorja** – posebne nastavitev, zahtevajo podporo operaterja

**SMS predloge** – vnaprej nastavljen seznam sporočil

**Nastavitev** – omogoča nastavitev privzetega pomnilnika, stanje spomina ipd.

### **Napiši sporočilo**

Izberite Meni / Sporočilo / Novo. Vnesite besedilo sporočila. S pomočjo tipk #(13) lahko preklapljate med malimi / velikimi črkami / številkami, s pomočjo \*(11) pa lahko vložite posebne simbole. Pritisnite LB (8), tel. številko vnesite ročno ali jo izberite s seznama stikov in izberite Poslati.

## **Preberi sporočilo**

Za branje sporočil Izberite Meni / Sporočila / Prejeto, izberite ustrezen sporočilo in pritisnite na LFT (8) za prikaz.

## **ZGODOVINA KLICEV**

Izberite Meni / Zgodovina klicev. Iz glavne ponudbe vstopite v Zgodovino klicev, kjer se prikažejo neodgovorjeni klici, klicane številke in prejeti klici

## **VEČPREDSTAVNOST**

### **1. Radio FM**

Izberite Meni / Večpredstavnost / Radio FM. S tipko Gor / Dol (18) prižgete / ugasnete radio. S tipko Na Levo (11) / Na desno (13) premikate frekvenco.

S tipko LB (8) prikažete naslednje možnosti:

**Seznam postaj:** prikaže seznam ročno ali samodejno poiskanih postaj.

**Ročno vnašanje:** Postaje je mogoče poslušati z ročnim vnašanjem frekvence. Če želite vložiti 89,9, zadostuje pritisniti na "89 # 9".

**Samod. iskanje:** Samodejno poiščite postaje. Postaje se shranijo pod tipke 1–9.

**Nastavitev:** izbor predvajanja na ozadju. Izberite tipko # ali \* in potrdite LB (8).

## **2. Predvajalnik avdio**

Telefon omogoča predvajanje glasbenih datotek, npr. tipa MP3.

## **3. Odzivnik**

Izberite Meni / Večnamensko / Odzivnik. S tipko LB (8) lahko zaženete snemanje, predvajanje, spremenite prostor za shranjevanje ali format datoteke.

## **4. Kamera**

S pritiskom na tipko Kamera (15) ali Meni / Večnamensko / Kamera prižgite vgrajeno kamero. S pritiskom na tipko Kamera (15) naredite posnetek. S tipko LB (8) vstopite v meni, kjer lahko pregledujete slike ali pa spremojte nastavite kamere.

## **5. Pregledovalnik slik**

Izberite Meni / Večnamensko / Pregledovalnik slik. Izberite sliko in s pritiskom na tipko LB (8) lahko sliko prikažete, jo pošljete, preimenujete, zbrišete itd.

## **UPORABNIŠKI PROFILI**

Izberite Meni / Uporabniški profili. Na razpolago imate štiri profile: Glavni, Tihi, Sestanek, Zunaj.

Nastavitev lahko prilagodite konkretnim dogodkom ali okolju.

## NASTAVITVE

Za vstop izberite Meni / Nastavitev.

### 1. Nastavitev telefona

Izberite Meni / Nastavitev / Nastavitev telefona. S pomočjo te funkcije je mogoče nastaviti naslednje parametre:

**Čas in datum** – Nastavitev časa, datuma, časovnega območja in formata.

**Načrtovan vklop/izklop**

**Jezik** – Nastavitev jezika telefona in privzetega jezika za pisanje besedil.

**Lastnosti prikaza** – nastavitev ozadja in informacij na zaslonu

**Samodejna nastavitev časa** – nastavite na vključeno ali izključeno

**Razsvetljava LCD/tipk** – Nastavitev časa, ko se ugasne LCD in tipkovnica, nastavitev svetlosti LCD

**Vodič skozi nastavitev** – nastavitev datuma, časa in melodije klicev z hitrim vodičem

### 2. Nastavitev klicev

Izberite Meni / Nastavitev / Nastavitev klicev.

**ID klicalca:** Omogočite ali onemogočite to funkcijo.

**Drug klic:** Omogočite ali onemogočite to funkcijo, izberite možnost za preveritev trenutne nastavitev te funkcije.

**Preusmeritev klica:** Določite ali in v katerih primerih naj se prejeti klaci na vaš mobilni telefon preusmerijo na drugo določeno telefonsko številko.

**Blokiranje klicev:** Blokada številk, ki jih sami vnesete ali ki vas kličejo.

**Napredne nastavitev:** Tukaj lahko vključite opozorilo na glede časa klica, ponavljajoč klic, način prevzema klica.

Opozoriti na čas trajanja klica.

**Svarilo:** Nekatere funkcije zahtevajo podporo operaterja.

### **3.GPS**

Ta funkcija omogoča poslati trenutno lokacijo telefona v obliki sporočila SMS v pameten telefon. Izberite Meni/Nastavitev/GPS.

**Stanje GPS:** izberite vključiti

**GPS številke:** nastavite ročno ali iz seznama številk, ki jim bo omogočeno pridobiti pozicioniranje telefona.

**Pridobitev GPS pozicioniranja**

Iz pametnega telefona (številka mora biti v seznamu GPS številk) pošljite sporočilo v obliki GPS ali LOC na telefon EasyPhone FP. V nekaj minutah boste prejeli SMS z napotkom na lokacijo telefona.

#### **4.Način letenje**

Izklopite vse oddajnike v telefonu. Izberite Meni / Nastavitve / Način letenje.

#### **5.Način GPRS**

Vklopite/izkopite GPRS podatke. Aktivni podatki omogočajo hitrejšo lokalizacijo telefona s pomočjo GPS pri SOS alarmu.

#### **6.Strežnik telefonske tajnice**

Nastavitve telefonske tajnice.

#### **7.Varnost**

Za varovanje osebnih podatkov lahko nastavite zaščito kartice SIM ali telefona.

#### **8.Obnovitev nastavitev**

Ko vpišete geslo „0000“, se nastavitve telefona vrnejo v izhodišče.

## **ORGANIZATOR**

### **1. Koledar**

V koledarju imate lahko datum, dodati dogodek,

zbrisati dogodek.

## **2. Računalnik (računalo)**

Ta funkcija navadno omogoča funkcije kot je računalo, vklj. s plus, z minus, množenje in deljenje.

## **3. Alarm**

V budíku lahko nastavite pet alarmov s ponavljanjem, z zakasnitvijo ali s tipom svarila.

## **4. Seznam nalog**

Nastavitev nalog in njihove opombe.

## **5. Upravitelj datotek**

Upravitelj datotek upravlja datoteke v telefonu in na zunanji spominski kartici.

## **NASTAVITVE SOS**

Ta funkcija omogoča po pritisku SOS tipke (4) samodejno pošiljanje opozorilnega sporočila SMS in poklicati nastavljene številke. Izberite Meni / Nastavitev / Nastavitev SOS.

**Omogočiti SOS:** vključite za omogočanje

**Zaznavanje padca:** Po vklopu te funkcije se v primeru padca uporabnika ali telefona vklopi funkcija SOS. Funkcija se lahko ročno onemogoči za 20 sekund s tipko Vklop / Izklop (16).

**Ton SOS alarma:** Aktivacija zvoka v primeru SOS

alarm

**Zapoznel klic:** Čas, po katerem začne telefon klicati SOS številke in pošiljati sporočila SMS. V tem času se lahko alarm onemogoči

**SOS številka:** pet številk, na katere se pokliče in pošlje sporočilo SMS v primeru alarmra

**SOS SMS:** Vklop funkcije pošiljanja sporočila SMS

**Besedilo sporočila SOS SMS:** Nastavite zvoka sporočila SMS

**SOS tipkovnica:** Način omogočanja alarmra s tipko SOS (4)

Če je funkcija SOS vključena, z daljšim pridržanjem tipke „SOS“ omogočite funkcijo SOS, ki bo potekala sledeče:

Zaslišite glasen alarm, hkrati bo na vse številke klicev v sili poslano sporočilo SMS z vnaprej določeno vsebino: Nato se začne klicanje nastavljenih številk za klice v sili, vsaka številka bo poklicana trikrat. Klic SOS se ustavi, če bo katera od oseb klic sprejela ali če nobena od oseb klica ne sprejme niti po tretjem klicu.

**Pomembno opozorilo:** Telefon je opremljen s funkcijo pošiljanja lokacije telefona s pomočjo sporočila SOS po sprožitvi alarmra SOS. Lokacija se določa na osnovi dostopnosti signala GPS ali

Wi-Fi omrežja.

Če ni dostopno nobeno od teh omrežij, se lokacija določi s pomočjo BTS.

Za kontrolo dostopnosti GPS vpišite v telefon ukaz\*#99\*#, za dostopnost WiFi omrežja pa \*#88\*#. Za lokalizacijo pozicioniranja so potrebni vsaj trije fiksni sateliti ali dva Wi-Fi omrežja.

**Dobavitelj telefona, operater in ponudnik zemljevidov na storitev pošiljanja lokacije ne nudijo garancije ter ne jamčijo glede pravilnosti rezultatov in dostopnosti storitve. Zagotavljanje storitve se lahko tudi brez opozorila v kateremkoli trenutku konča.**

## STORITVE

### 1. Bluetooth

Funkcijo lahko vključite in nato poiščete drugo napravo Bluetooth, telefon se združi z drugo napravo in se uporablja skupaj. Preko Bluetooth lahko nastavite tudi zunanji pomnilnik, dostop do zvočnih datotek, itd. Izberite Meni/Storitve/Bluetooth.

### 2. Storitve

Storitve, ki jih zagotavlja mobilni operater

## Specifikacije napajalnega adapterja

Ime, naslov in registracijska številka proizvajalca naprave	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Czech Republic, TPA- 97050055VW01
Številka modela naprave	EP-771-FSB,FSR
Ime ali zaščitna blagovna znamka, registracijska številka in naslov proizvajalca adapterja za izmenični tok	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD 2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn

	District,ShenZhen City,China
Identifikacijska oznaka modela adapterja za izmenični tok	TC06
Napajalna napetost	100–240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Izhodna napetost	5 V
Izhodni tok	0,55 A
Izhodna moč	2,75 W
Povprečna učinkovitost v aktivnem načinu	70,69 %
Učinkovitost pri majhni obremenitvi	60 %

Poraba energije v  
stanju brez  
obremenitve

0,0077 W

## Garancijski in pogarancijski servis

### Garancija NE VELJA za:

- Namestitve strojne programske opreme, ki je drugačna od prvotno nameščene na telefon EVOLVEO.
- Elektromehanske ali mehanske poškodbe telefona, povzročene z neprimerno uporabo (npr. počen zaslon, počeno sprednje ali hrbtno ohišje telefona, poškodovan/a napajalni priključek USB, reža za kartico SIM, reža za kartico microSDHC, vhod za slušalke ipd.)
- Poškodbe zvočnika in slušalk, povzročene s kovinskimi delci.
- Poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- Napake, povzročene z običajno obrabo.
- Škode, povzročene z nepooblaščenimi popravili
- Strojno programsko opremo telefona, če zahteva posodobitev zaradi sprememb parametrov mobilnega omrežja
- Napake mobilnega omrežja

- Baterijo, če po 6 ali več mesecih ne ohranja prvotne kapacitete (garancija na kapaciteto baterije je 6 mesecev).
- Namerne poškodbe.

## **Garancijski in pogarancijski servis**

Popravila in servis je mogoče opravljati le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), sicer lahko mobilni telefon poškodujete in izgubite garancijo.



**Odstranjevanje:** Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je v državah Evropske unije treba vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje po končanih življenjski dobi odstraniti ločeno v okviru ločevanja odpadkov. Ne odlagajte teh izdelkov med splošne gospodinjske odpadke.



## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da telefon EVOLVEO EasyPhone FS izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za dani tip

naprave.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti najdete na  
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Uvoznik / proizvajalec

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Češka republika

**Baterija izdelana:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co., Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Vse pravice pridržane. Videz in tehnična  
specifikacija izdelka se lahko spremeni brez  
predhodnega obvestila.



## **GARANCIJSKI LIST 2023**

(Odpadna električna in elektronska oprema)

### **Ustrezno odstranjevanje tega izdelka**

(Odpadna električna in elektronska oprema) (Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

**TA IZDELEK JE SKLADEN Z DIREKTIVO RoHS**

**NAZIV IZDELKA:  
MOBILNI APARAT EVOLVEO**

<b>Prodajalec</b> Ona d.o.o. Celovška cesta 99 Si-1000 Ljubljana	<b>Servis</b> RTV SERVIS, TRGOVINA MHE ČEČOVLJE 6 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Leto uvoza: 2022/2023

Garancija velja 2 leti (24 mesecev) od dneva izročitve potrošniku

**EVOLVEO EASYPHONE serijska številka (IMEI)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum nakupa: \_\_\_\_\_

Datum izročitve: \_\_\_\_\_

Žig prodajalne in podpis  
Prodajalca / prodajalke: \_\_\_\_\_

Distributer Ona d.o.o. (v nadaljevanju garant), v imenu EVOLVOE za ta izdelek jamči, za lastnosti in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošnika. Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva prejema artikla v servis brezplačno odpravil napake v materialu, oblikovanju ali izdelavi izdelka, če bo to potrebno, izdelek brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Garant pokriva tudi stroške prevoza oz. dostave v višini stroškov javnega transportnega sredstva oz. pošte. Garancija je veljavna na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu oziroma neskladnosti blaga. 30-dnevni rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Garant bo v takem primeru pisno obvestil stranko pred potekom 30 dnevnega roka. Če proizvajalec v omenjenem roku ne popravi ali zamenja izdelka z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali sorazmerno znižanje kupnine. Ne glede na navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave

## **GARANCIJSKI ROK**

Garancijski rok prične teči z izročitvijo izdelka potrošniku. Aparat je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere lahko veljajo različni garancijski roki. Dvanajst (12) mescev za baterije, namizna stojala, slušalke, ohišja, in drugo dodatno opremo (ne glede na to ali se le te nahajajo v prodajnem paketu skupaj z aparatom ali so bile prodane kot samostojni izdelek).

## **GARANCIJSKI POGOJI**

Garancija prične veljati z dnem nakupa in velja samo s predložitvijo potrjenega garancijskega list in računom. V primeru popravila v garancijski dobi se le-ta podaljša za čas popravila.

### **Garancija ne velja:**

- za okvare, ki so nastale zaradi neprimerne ali napačne uporabe, v kar so vštete okvare, ki bi jih povzročila uporaba neoriginalnega pribora oz. dodatne opreme
- za mehanske poškodbe in okvare, ki jih je povzročila mehanska sila
- za okvare, ki jih je povzročila nepravilna ali neustrezna montaža pribora in dodatne opreme
- za okvare, ki jih je povzročil nenormalni pojav v omrežju 220V (udar strele, požar, potres, poplava)
- za okvare, ki so nastale kot posledica izpostavljenosti

vlagi in vdorom tekočin v izdelek

**Garancija preneha veljati, če je ugotovljeno:**

- da je bil predhodno opravljen kakršen koli poseg v izdelek s strani nepooblaščene osebe
- da je bil izdelek uporabljen skupaj z neoriginalno dodatno opremo ali priborom
- če je bila odstranjena serijska številke, nalepka z datumsko in/ali produktno kodo/oznako

**Garancija ne zajema:**

- porabljivih delov, kot so baterije in druga dodatno oprema.

Ona d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo in/ali poškodbe, ki bi nastale med pošiljanjem izdelka na servisno mesto. Vgrajene baterije ni mogoče zamenjati. Za informacije o njeni menjavi, pokličite servisni center.

**Navodila za uporabo**

**Izdelek uporabljajte samo z združljivimi dodatki in v skladu z navodili aparata. Izdelek ustreza slovenski zakonodaji.**

Podrobnejši opis garancijskih pogojev najdete na spletni povezavi:

<https://www.gsmaparati.si/garancija-izdelkov>