

# MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XG

II. / 8. 3. 2022



HR

# SADRŽAJ

OPIS TELEFONA .....	3
Ikone statusa telefona: .....	9
Puštanje telefona u rad.....	11
Punjene baterije.....	12
Isključivanje/isključivanje telefona .....	12
Otključivanje/zaključivanje tipkovnice .....	12
Poziv.....	12
IZBORNIK .....	13
TELEFONSKI IMENIK.....	13
FOTO KONTAKTI.....	14
PORUKE .....	15
POVIJEST POZIVA .....	16
MULTIMEDIJA.....	16
KORISNIČKI PROFILI.....	18
POSTAVKE.....	18
ORGANIZATOR .....	21
SOS POSTAVKE .....	22
POVEZIVANJE .....	24
Jamstveni i postjamstveni servis .....	27

# OPIS TELEFONA





<b>1</b>	<b>Svjetiljka</b>	<b>12</b>	<b>Desna tipka funkcije (RB)</b>
<b>2</b>	<b>Otvor za traku</b>	<b>13</b>	<b>Uključeno/ isključeno</b>
<b>3</b>	<b>Priklučak za slušalice</b>	<b>14</b>	<b>Gore/ Dolje</b>
<b>4</b>	<b>Slušalice</b>	<b>15</b>	<b>Postavke jačine zvuka</b>
<b>5</b>	<b>Lijeva tipka funkcije (LB) / Izbornik</b>	<b>16</b>	<b>Prekidač svjetiljke</b>
<b>6</b>	<b>Tipka za poziv</b>	<b>17</b>	<b>Zaključavanje tipkovnice</b>
<b>7</b>	<b>Brzi izbor</b>	<b>18</b>	<b>Fotoaparat</b>
<b>8</b>	<b>Tipka */ lijevo</b>	<b>19</b>	<b>Tipka SOS</b>
<b>9</b>	<b>Tipka #/ lijevo</b>	<b>20</b>	<b>Zvučnik</b>
<b>10</b>	<b>Fotoaparat</b>	<b>21</b>	<b>Konektor mikro-USB</b>
<b>11</b>	<b>Foto kontakti</b>	<b>22</b>	<b>Kontakt kolijevke</b>
		<b>23</b>	<b>Blic</b>

TIPKA	FUNKCIJA
<b>Ljeva tipka funkcije (LB) / Izbornik (5)</b>	Pritiskom na tipku uči ćete u Izbornik. Pritiskom na tipku pokrenut ćete funkciju koja se prikazuje u lijevom donjem kutu zaslona.
<b>Tipka za poziv (6)</b>	Pritiskom na ovu tipku pokrenut ćete poziv izabranoga broja. Pritiskom ćete primiti dolazni poziv. Pritiskom tipke u režimu pripravnosti, prikazat ćete povijest poziva.
<b>Desna tipka funkcije (RB) / Izbornik (14)</b>	Pritiskom na ovu tipku prijeći ćete u popis kontakata. Pritiskom na ovu tipku, prijeći ćete natrag u prethodnu ponudu.
<b>Tipka Uključeno/ isključeno (13)</b>	Isključivanje telefona: Duljim držanjem pritisnute tipke isključit ćete telefon. Uključivanje telefona: Duljim držanjem pritisnute tipke opet

	<p>ćete uključiti telefon.      Pritiskom na ovu tipku, prijeći      ćete natrag u režim      pripravnosti.      Pritiskom na ovu tipku završit      ćete razgovor.</p>
<b>Tipka Gore/ Dolje (12)</b>	<p>Pritiskom možete u popisu      funkcija birati pojedine      mogućnosti.      U režimu pripravnosti uči ćete      pritiskom na tipku ‚Dolje‘ u SMS      poruke, a pritiskom na tipku      ‚Gore‘ uključit ćete funkciju      Prečice.      U režimu „FM radio“ upotrijebite      tipke ‚Gore‘ i ‚Dolje‘ za      postavljanje frekvencije.</p>
<b>Brzi izbor (7)</b>	Pozove unaprijed postavljeni broj
<b>Foto kontakti (11)</b>	Osam brzih postavki sa fotografijom kontakta

<b>Tipka */ Lijevo (8)</b>	Pritiskom tipke prilikom pisanja teksta prikazat ćeće specijalne znakove. Kod izabranih funkcija služi sa pomicanje ulijevo. Ako dva puta pritisnete tipku * napisat ćeće simbol „+"za međunarodni poziv.
<b>Tipka #/ Desno (9)</b>	Pritiskom na tipku promjenit ćeće način unosa teksta. Promjena pozivnih profila (dugim pritiskom na tipku). Kod izabranih funkcija služi sa pomicanje udesno.
<b>Bočna tipka</b>	Tipka glasnoće (15): Mijenjanje glasnoće tijekom poziva, tijekom reprodukcije videa i prilikom slušanja FM radija. Tipka svjetiljke (16): uključivanje/isključivanje svjetiljke. Tipka zaključavanja tipke (17): zaključa/otključa tipkovnicu.

## Ikone statusa telefona:

Ikona	Opis
	Aktivirana budilica
	Uključen Bluetooth
	Spojene slušalice
	Prijenos data GPRS
	Propušteni pozivi
	Nepročitana SMS poruka
	Puni kapacitet SMS poruka

	Puni kapacitet MMS poruka
	Nepročitana MMS poruka
	Spojen USB kabel
	Aktivirani Roaming
	Snaga GSM signala
	Stanje napunjenoosti baterije
	Tiki režim aktiviran
	Postavljeno samo zvonjenje

	Postavljene samo vibracije
	Uključene vibracije i zvonjenje
	Uključene prvo vibracije pa onda zvonjenje

## Puštanje telefona u rad

Umetnите nokat u utor pod stražnjim poklopcem telefona te skinite poklopac. Umetnите microSIM karticu i memorijsku karticu, ako je imate. Umetnите bateriju. Metalni kontakti baterije moraju biti okrenuti prema kontaktima u telefonu. Umetnите poklopac baterije natrag.



## **Punjene baterije**

Priključite punjač u USB priključak ili umetnите telefon u stalak za punjenje. Punjenje će se automatski pokrenuti. Telefon se može puniti uključen ili isključen. Stanje napunjenosti baterije je prikazano na zaslonu telefona.

## **Isključivanje/isključivanje telefona**

Za uključivanje pridržite pritisnutu crvenu tipku (13), sve dok se telefon ne uključi. (može se pojaviti poruka koja će od vas zahtijevati unos PIN koda, ako je uključena zaštita PIN kodom).

Prilikom prvoga uključivanja, bit će navedeni na izbor jezika telefona.

Za isključivanje pritisnite i držite crvenu tipku (13), sve dok se telefon ne počne isključivati.

## **Otključivanje/zaključivanje tipkovnice**

Radi otključavanja/zaključavanja koristite tipku za zaključavanje tipkovnice (17).

## **Poziv**

U režimu pripravnosti unesite telefonski broj te pritiskom na tipku poziv (6) nazovite broj.

Pritiskom na crvenu tipku (13) poziv (4) ćete

prekinuti ili odbiti.

## IZBORNIK

Za ulaz pritisnite Lijevu funkciju tipku (5).

## TELEFONSKI IMENIK

### Dodati novi kontakt

Izaberite Izbornik/Telefonski imenik ili u režimu pripravnosti desnu funkciju tipku RB (14) Imena. Pritisnite LB (5), tipkom Gore/Dolje (12) izaberite Dodati novi zapis te potvrdite LB (5). Izaberite mjesto pohrane (na SIM karticu ili u telefon). Nakon unosa imena i telefonskog broja pritisnite LB (5) te pohranite kontakt.

### Traženje pohranjenog kontakta / poziva

Izaberite Izbornik/Telefonski imenik ili u režimu pripravnosti desnu funkciju tipku RB (14). Radi pretraživanja unesite ime kontakta ili se pomoću tipke Gore /dolje (12) krećite po popisu. Za pretraživanje kontakta pritisnite Tipku poziva (6) za poziv ili LB (5) za iduće mogućnosti.

### Prikazati – detaljno prikazuje izabrani

Kontakt te omogućuje njegovo uređivanje

**Poslati SMS** – omogućuje napisati i poslati SMS na izabrani kontakt

**Pozvati** – nazove izabrani kontakt

**Uređivati** - omogućuje uređivanje odabranog kontakta

**Izbrisati** – izbriše izabrani kontakt

**Kopirati** – omogućuje kopirati kontakte između SIM kartice i memorije telefona te uvoziti i izvoziti kontakte.

**Postavke** - omogućuje prikazati stanje memorije, željeno mjesto za pohranu podataka, postaviti Brzi izbor, Top 10 kontakata, eventualno i preostale funkcije

### **Brzi izbor**

Izaberite Izbornik/Telefonski imenik ili u režimu pripravnosti desnu funkciju tipku RB (14).

Izaberite bilo koji kontakt, pritisnite LB (5) i izaberite Postavke kontakata/Brzi izbor. Uključite funkciju i postavite brojeve. Moguće je postaviti i pohraniti 8 brojeva za brze pozive, koji odgovaraju brojevima 2-9.

Nakon aktiviranja Brzog poziva u režimu pripravnosti pritisnite i držite jednu od 8 alfanumeričkih tipki a telefon će nazvati odgovarajući telefonski broj.

## **FOTO KONTAKTI**

Za osam kontakata moguće je pridodati fotografiju osobe toga kontakta te iskoristiti brzi izbor radi telefonskog poziva toj osobi.

## **Dodati novi Foto kontakt**

Izaberite u režimu pripravnosti tipku Foto kontakti (11). Izaberite jedan od osam kontakata, te tipkom LB (5) izaberite uređivati. Unesite ime, broj i sliku osobe sa datoteke ili sa fotoaparata, te pohranite podatke.

## **Poziv Foto kontakta**

Izaberite u režimu pripravnosti tipku Foto kontakti (11). Izaberite jedan od osam kontakata, te tipkom poziv LB (6) realizirajte telefonski razgovor.

## **PORUKE**

Telefon omogućuje primati i slati SMS i MMS poruke. Prilikom ulaska u izbornik prikazuje se sljedeće:

**Napisati poruku** – pisanje i slanje nove SMS poruke

**Primljene** – primljene poruke

**Koncepti** – poruke pohranjene radi kasnije

Upotrebe

**Odlazne** – poruke pripremljene za slanje

**Poslane** – poslane poruke

**Izbrisati poruke** – služi za brisanje poruka

**Postavke poruka operatora** – specijalna postavka koja zahtijeva podršku od strane operatora

**SMS šablone** – unaprijed postavljen popis

## **poruka**

**Postavke** – omogućuje postaviti željeno mjesto za pohranjivanje, stanje memorije i sl.

## **Napisati poruku**

Izaberite Izbornik/ Poruke/ Nova. Unesite tekst poruke. Pomoću tipke #(9) možete prebacivati mala / velika slova / brojeve, pomoću \*(8) možete birati specijalne simbole. Pritisnite LB (5), unesite tel. broj ručno ili ga možete izabrati u popisa kontakata te izaberite Poslati.

## **Pročitati poruku**

Za čitanje poruka Izaberite Izbornik/ Poruke/ Primljene, izaberite željenu poruku i pritisnite LB (5) radi prikazivanja.

## **POVIJEST POZIVA**

Izaberite Izbornik/ Povijest poziva. Iz glavnoga izbornika uđite u Povijest poziva, gdje će se prikazati propušteni pozivi, brojevi poziva i dolazni pozivi

## **MULTIMEDIJA**

### **1. FM radio**

Izaberite Izbornik/Multimedija/ FM radio.

Tipkama Gore/Dolje (12) mijenjate frekvencije.

Tipkom LB (5) prikazat ćete ove mogućnosti:

**Popis radio stanica:** prikazuje popis ručno ili automatski pretraživanih radio stanica.

**Ručno zadavanje:** Stanice je moguće slušati zahvaljujući ručnom pohranjivanju frekvencije. Za pohranjivanje 89,9 dovoljno je pritisnuti "89 # 9".

**Auto. traženje:** Automatski pretražujte stanice. Stanice se pohranjuju tipkama 1-9.

**Postavke:** izbor mogućnosti reprodukcije u pozadini. Birajte pomoću tipki # ili \* i potvrdite LB (5).

## **2. Audio reproduktor**

Telefon omogućuje reproduciranje glazbenih datoteka, npr. tipa MP3.

## **3. Fotoaparat**

Pritiskom na tipku Fotoaparat (18) ili Izbornik/Multimedija/Fotoaparat uključit ćete ugrađen fotoaparat. Pritiskom na tipku Fotoaparát (18) napravit ćete fotografiju. Tipkom LB (5) ući ćete u izbornik, gdje možete gledati fotografije ili možete mijenjati postavke fotoaparata.

## **4. Preglednik slika**

Izaberite Izbornik/Multimedija/ Preglednik slika.

Izaberite sliku te pritiskom na tipku LB (5) možete prikazati sliku, poslati je, preimenovati, izbrisati itd.

## **5. Diktafon**

Izaberite Izbornik/Multimedija/ Diktafon. Tipkom LB (5) možete pokrenuti snimanje, reprodukciju, promijeniti mjesto pohrane ili format datoteke.

## **KORISNIČKI PROFILI**

Izaberite Izbornik/Korisnički profili Možete izabrati između četiri profila: Glavni. Tihi. Sastanak. Vani. Postavke možete prilagoditi konkretnim aktivnostima ili okolini.

## **POSTAVKE**

Za ulaz izaberite Izbornik/Postavke.

### **1. Postavke telefona**

Izaberite Izbornik/ Postavke/ Postavke telefona. Pomoću ove funkcije, moguće je postaviti ove parametre:

**Vrijeme i datum** – Postavke vremena, datuma, vremenske zone i formata.

**Planirano uključivanje / isključivanje**

**Jezik** – Postavke jezika telefona i izvornoga jezika za pisanje teksta.

**Karakteristike prikaza** – postavke pozadine i informacije na zaslonu

**Automatske postavke vremena** – postavite

uključeno ili isključeno

**Preferirani način zadavanja** – postavke izvornoga izbora tipkovnice

**Pozadinsko osvjetljenje LCD-a/tipkovnice** – Postavite period nakon kojega će se isključiti pozadinsko osvjetljenje LCD-a i tipkovnice, podešavanje svjetline LCD -a

**Vodič kroz postavke** – postavke datuma, vremena i zvonjenja brzim vodičem

## **2.Postavke poziva**

Izaberite Izbornik/ Postavke/ Postavke poziva

**ID pozivatelja:** Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju.

**Drugi poziv:** Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju, izaberite mogućnost provjeriti momentalne postavke ove funkcije.

**Preusmjeravanje poziva:** Odredite, da li i u kojim situacijama bi se trebali dolazni pozivi na vaš mobilni telefon preusmjeriti na drugi definirani telefonski broj.

**Blokiranje poziva:** Blokiranje brojeva, koje sami zovete ili koji nazivaju vas.

**Napredne postavke:** Ovdje možete aktivirati upozorenje na duljinu razgovora, način primanja poziva.

Upozorenje na duljinu razgovora.

**Upozorenje:** Neke funkcije podrazumijevaju podršku operatora.

### **3.GPS**

Ova funkcija omogućuje slati aktualnu poziciju vašeg telefona preko SMS poruke na pametan telefon. Izaberite Izbornik/Postavke/GPS.

**Stanje GPS:** izaberite uključiti

**GPS brojeve:** postavite ručno ili koristeći popis brojeva, brojeve koji će biti ovlašteni za dobivanje pozicije telefona.

### **Dobivanje GPS pozicije**

Sa pametnog telefona (broj mora biti na popisu GPS brojeva) pošaljite SMS u formatu GPS ili LOC na telefon EasyPhone XG. Za nekoliko minuta dobit ćete SMS sa poveznicom za položaj telefona.

### **4.Režim zrakoplov**

Isključi sve odašiljače u telefonu. Izaberite Izbornik/Postavke/Režim zrakoplov.

### **5.Režim GPRS**

Uključite/isključite GPRS data. Aktivni podaci omogućit će brže lociranje telefona pomoću GPS - a u slučaju SOS alarma.

### **6.Postlužitelj glasovne pošte**

Postavke glasovne pošte telefona.

## **7.Postavke osiguranja**

Radi zaštite privatnosti možete postaviti osiguranje SIM kartice ili telefona..

## **8.Oporavak postavki**

Nakon unosa lozinke „0000“, telefon će se vratiti u izvorno stanje.

# **ORGANIZATOR**

## **1. Kalendar**

U kalendaru možete prikazati datum, zadati događaj, izbrisati događaj itd.

## **2. Kalkulator**

Ova funkcija nudi uobičajene funkcije kalkulatora uključujući plus, minus, množenje i dijeljenje.

## **3. Alarm**

U budilici se može postaviti 5 alarma s ponavljanjem, odgodom ili upozorenjem.

## **4. Popis zadataka**

Postavke zadataka i upozorenje na njih.

## **5. Upravitelj datoteka**

Upravitelj datoteka uređuje datoteke u telefonu a na eksternoj memorijskoj kartici.

## SOS POSTAVKE

Ova funkcija omogućuje nakon pritiska na SOS tipku (19) automatski poslati SMS upozorenja te nazvati na postavljene brojeve. Izaberite Izbornik/ Postavke/ SOS postavke

**Aktiviranje SOS:** uključite radi aktiviranja.

**Detektiranje pada:** Nakon aktiviranja ove funkcije, bit će nakon pada korisnika ili telefona, pokrenuta funkcija SOS. Funkciju je moguće deaktivirati u periodu od 20 sekundi.

**Ton SOS alarma:** zvuk tijekom SOS alarma

**Odgoda poziva:** Vrijeme, nakon kojega telefon počinje nazivati SOS brojeve i slati SMS. Tijekom toga vremena možete alarm deaktivirati.

**SOS broj:** 5 brojeva, na koje će biti upućeni pozivi tijekom alarma i biti poslana SMS poruka.

**SOS SMS:** Aktiviranje funkcije slanja SMS:

**Tekst SOS SMS:** Postavke teksta SMS

**SOS tipka:** Način aktiviranja alarma tipkom SOS (19)

Ukoliko je funkcija SOS uključena, dužim pritiskom na tipku „SOS“ aktivirat ćete funkciju SOS, koja će funkcionirati ovako:

Zazvučati će glasni alarm, a istovremeno će na sve brojeve hitnog poziva biti poslana SMS poruka sa već unaprijed postavljenim sadržajem.

Nakon toga će početi pozivi postavljenih brojeva, a svaki broj bit će nazvan tri puta. SOS pozivi bit će prekinuti, ako bilo koja osoba odgovori na poziv, ili ako niti jedna osoba ne odgovori na poziv nakon trećeg poziva.

**Važno upozorenje:** Telefon je opremljen funkcijom slanja pozicije telefona putem SOS poruke nakon aktiviranja SOS alarma. Pozicija je određena na osnovu dostupnosti GPS signala ili Wi-Fi mreže.

Radi kontrole dostupnosti GPS možete u telefon unijeti naredbu \*#99\*# a za dostupnost Wi-Fi mreže \*#88\*#. Radi lokaliziranja pozicije, potrebna su najmanje tri fiksna satelita ili dvije Wi-Fi mreže.

**Za službu slanja pozicije nije dano nikakvo jamstvo, te pravilnost rezultata i dostupnost službe nije zajamčena dobavljačem telefona, operatorom, niti dobavljačem kartografskog materijala. Omogućavanje službe može biti i bez upozorenja bilo kada prekinuto.**

# **POVEZIVANJE**

## **1. Bluetooth**

Funkciju možete uključiti te nakon toga pretraživati drugi uređaj Bluetooth, telefon možete upariti sa drugim uređajem te ih zajedno koristiti. Preko Bluetooth-a možete također postaviti vanjsku pohranu, pristup ka audio datotekama itd.  
Izaberite/ Službe/Bluetooth.

## **2. Službe**

Službe od strane mobilnoga operatora

Specifikacije adaptera za napajanje	
Naziv, adresa i trgovački registarski broj proizvođača uređaja	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Broj modela uređaja	EP-650- XGB,XGR,XGL
Naziv ili zaštitni znak, trgovački matični broj i adresa proizvođača AC adaptera	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD
Identifikacijska oznaka modela AC adaptera	2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn

	District,ShenZhen City,Kina
Napetost napajanja	100 - 240 V~
Ulagana frekvencija izmjenične struje	50/60 Hz
Izlagana napetost	5V
Izlagana struja	0,55A
Izlagana snaga	2,75W
Prosječna aktivnost u aktivnom režimu	70,69%
Učinkovitost pri malim opterećenjima	60%
Potrošnja energije u stanju bez opterećenja	0,0077W

## Jamstveni i postjamstveni servis

Jamstvo se NE ODNOSI na:

- Instaliranje drugog firmvera od onoga, koji je bio izvorno instaliran u EVOLVEO telefonu.
- Elektromehaničko ili mehaničko oštećenje telefona uzrokovano neispravnim korištenjem (npr. napuknuti zaslon, napuknuti gornji ili donji poklopac telefona, oštećen mikro USB konektor za napajanje, utor za microSIM karticu, utor za mikro SDHC kartu, priključak za slušalice i sl.)
- Oštećenje zvučnika i slušalice uzrokovano metalnim česticama
- Oštećenje prirodnim utjecajima kao što je vatra, voda, statički elektricitet, visoka temperatura.
- Kvarove uzrokovane uobičajenim korištenjem.
- Štete uzrokovane popravcima od strane nekvalificirane osobe.
- Firmver telefona, ukoliko zahtijeva ažuriranje radi promjena parametara mreže mobilnih telefona.
- Greške u mobilnoj mreži
- Bateriju, ako tijekom 6 i više mjeseci ne održi izvoran kapacitet (jamstvo za kapacitet baterije je 6 mjeseci).
- Namjerna oštećenja.

## **Jamstveni i postjamstveni servis**

Popravke i servis moguće je provoditi samo u ovlaštenom servisnom centru za proizvode EVOLVEO (više na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inače biste mogli oštetiti mobilni telefon a time izgubiti pravo na jamstvo.



**Likvidacija:** Precrtani simbol kontejnera na kotačima na vašem proizvodu, literaturi ili ambalaži, označava da se u Europskoj uniji sva električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori moraju likvidirati odvojeno na kraju njihovog radnog vijeka. Ne odlažite ove proizvode u nerazvrstani komunalni otpad.



Ovim firma Abacus Electric, s.r.o. izjavljuje, da telefon EVOLVEO EasyPhone XG ispunjava propisane norme i propise, koji su relevantni za taj tip uređaja.

Cijeli tekst Izjave o sukladnosti naći ćete na  
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Uvoznik / Dovozca / Importer / Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Češka Republika

Proizvođač / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxyia Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong

**Baterija je proizvedena:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Proizvedeno u Kini

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Sva prava su pridržana.

Izgled i tehničke specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja.