

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

MaxPhone A1

1. / 20. 2. 2025



CZ

EN

Obsah / Content

Česky	3
English	26

Obsah

ÚVOD.....	3
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU	3
OBSAH BALENÍ.....	4
SPECIFIKACE	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ	9
POPIS IKON	11
UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU	11
ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	13
POKYNY K ÚDRŽBĚ	22
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.....	23

ÚVOD

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO

- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě přečtete celý tento uživatelský manuál až do jeho konce, a to i v případě, že jste z minulosti již obeznámeni s používáním výrobku podobného typu.
- Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby – je nedílnou součástí výrobku a může obsahovat důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu, k jeho obsluze a péči o něj.
- Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento spotřebič používat, přečetly tento uživatelský manuál.
- Jestliže tento spotřebič předáte, darujete nebo prodáte dalším osobám, předejte jim společně s tímto výrobkem i tento uživatelský manuál a upozorněte je na nutnost jeho přečtení.
- Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku - spotřebič tak bude chráněn nejlepším možným způsobem při případné přepravě.

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU

Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky EVOLVEO a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.evolveo.com nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:



OBSAH BALENÍ

- Mobilní telefon
- Uživatelský manuál
- Rychlá uživatelská příručka

SPECIFIKACE

- Podporovaná pásma: GSM 850/900/1800/1900
- Paměť RAM: 32 MB
- Paměť ROM: 32 MB
- Displej: 2,4" TFT
- Fotoaparát: 0,3 Mpx
- Rozlišení displeje: 240 × 320 px
- Dobíjecí port: USB typ C
- Kapacita baterie: 1800 mAh

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Mobilní telefon a jeho příslušenství obsahují malé části, které mohou malé děti snadno spolknout a které představují pro malé děti hrozbu smrti udušením.
- Místní legislativa může omezit či zakázat používání mobilního telefonu v různých situacích či prostředích, např. při jízdě autem. Dodržujte platnou legislativu v místě použití mobilního telefonu.
- Řidič vozidla nesmí používat mobilní telefon za jízdy či jakkoli s ním za jízdy manipulovat. Hrozí ztráta kontroly nad vozidlem a vznik dopravní nehody s následkem vážného zranění či úmrtí.
- Pokud místní legislativa umožňuje použití tzv. „hands-free“ zařízení, smí jej řidič použít v souladu s místní legislativou a s pokyny výrobce „hands-free“ zařízení.
- Vozidlo vždy nejdříve zastavte na bezpečném místě, pokud řidič potřebuje použít mobilní telefon. Dodržujte platná pravidla silničního provozu.

- Místní nařízení mohou omezit či zakázat používání mobilních telefonů. V takovém případě dodržujte pokyny nařízení a telefon vypněte. Při vypnutí telefonu postupujte podle pokynů uvedených v tomto manuálu. Místa, kde může být použití mobilního telefonu zakázáno, jsou např. letadla, čerpací stanice, místa, kde probíhají trhačí práce, apod.
- Pokud je mobilní telefon vybaven režimem „letadlo“ (Flight mode), přepněte mobilní telefon do tohoto režimu před nástupem do letadla. Dodržujte pokyny leteckého společností a leteckého personálu.
- Mobilní telefon může způsobit ztrátu dat na tzv. magnetických páskách, které se nacházejí např. na platebních kartách. Uchovávejte platební karty, disky apod. mimo dosah mobilního telefonu.
- Mobilní telefon umožňuje pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů se zvukem. V některých oblastech může být pořizování fotografií a videozáznamů omezeno místní legislativou. Dodržujte platnou legislativu, příp. předpisy v místě použití mobilního telefonu.
- Zveřejnění fotografií nebo videozáznamů osob bez jejich souhlasu může být v některých případech považováno za porušení zákona či předpisu. Dodržujte platné zákony, příp. si vyžádejte souhlas ke zveřejnění.
- V případě úniku hořlavých nebo výbušných plynů nepoužívejte mobilní telefon v přímo blízkosti takového úniku. Vždy opusťte místnost, než únik či havárii nahlásíte IZS.
- Nepokládejte mobilní telefon na palubní desku vozidla při slunečném a teplém počasí. V takovém případě je teplota příliš vysoká a hrozí, že by došlo k roztavení plastových částí mobilního telefonu, k deformaci krytu, poškození baterie apod.
- Nepokládejte mobilní telefon na místo, kde je příliš nízká teplota. Po přenesení mobilního telefonu na místo s běžnou pokojovou teplotou může dojít ke kondenzaci vlhkosti a ta by mohla poškodit vnitřní komponenty mobilního telefonu.
- Na mobilní telefon neumísťujte nádoby s vodou, např. vázy.

- Pokud dojde k poškození skla displeje, buďte opatrní, abyste se neporanili o ostré části. Mobilní telefon s poškozeným sklem nepoužívejte. Nechte sklo vyměnit v autorizovaném servisu.
- Nezakrývejte otvory na mobilním telefonu. Hrozí jeho přehřátí.
- Do otvorů a portů nekládejte žádné cizí předměty. Hrozí poškození mobilního telefonu a úraz elektrickým proudem.
- Nevkládejte konektory do vstupních portů násilím či hrubou silou. Hrozí jejich poškození.
- Pokud výrobce umožňuje rozebrání mobilního telefonu, např. pro účely instalace SIM karty, vždy dodržujte pokyny v tomto manuálu.
- Pokud nebude mobilní telefon dlouhodobě používat, vyjměte z něj baterii, vypněte jej a uložte na bezpečné místo.



UPOZORNĚNÍ: Vysoká hlasitost při dlouhodobém poslechu může způsobit poškození až ztrátu sluchu.

- Používání mobilních telefonů může ovlivnit funkčnost elektronických zdravotních přístrojů. Vypněte mobilní telefon v blízkosti elektronických zdravotních přístrojů (např. kardiostimulátor, naslouchátko apod.), pokud to výrobce daného přístroje stanovuje.
- Většina zdravotních přístrojů je vybavena funkcí, která blokuje radiofrekvenční signál vysílaný mobilním telefonem, ovšem touto funkcí nemusí být vybaveny všechny přístroje. Pokud máte pochybnosti, zda je váš přístroj vybaven takovou funkcí, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře nebo výrobce daného přístroje.
- Tento mobilní telefon je vybaven lithium-iontovým bateriovým článkem.
- Před prvním použitím mobilního telefonu jej doporučujeme plně nabít.
- Mobilní telefon nabijte v okamžiku, když se na displeji telefonu zobrazí upozornění na nízký stav nabití. Doba nabíjení mobilního telefonu závisí na mnoha faktorech (okolní teplota,

stav vybití, používání během nabíjení apod.), proto je uvedená doba nabíjení v manuálu orientační a může se měnit od skutečné doby nabíjení.

- Nenechávejte nabitý mobilní telefon zapojený v nabíječce nadměrně dlouhou. Dochází k přebití baterie a zkrácení její životnosti.
- Pokud výrobce neurčí jinak, akumulátor z mobilního telefonu zbytečně nevyjímajte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud by došlo k nafouknutí zadního krytu, prasknutí zadního krytu nebo jinému poškození mobilního telefonu, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- Pokud se mobilní telefon při použití nadměrně zahřívá, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- Před instalací nebo vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že se mobilní telefon nenabíjí a je vypnutý.
- Akumulátor je možné vložit jen jedním způsobem. Dbejte pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Nevypínejte mobilní telefon vyjmutím akumulátoru. Hrozí vážné poškození mobilního telefonu a akumulátoru.
- Akumulátor:
 - nevhazujte do ohně, hrozí riziko výbuchu;
 - nezkratujte, hrozí riziko poškození nebo výbuchu;
 - nepropichujte, neřezejte ani jinak nepoškozujte; hrozí únik elektrolytu.
 - používejte pouze s mobilním telefonem, se kterým je dodáván. Nepoužívejte jej s jiným zařízením nebo k jiným účelům.
- S akumulátorem zacházejte opatrně a zabraňte jejímu pádu či poškození.
- Akumulátor se nesmí skladovat volně ložený. Pokud musíte akumulátor vyjmout z mobilního telefonu a uložit ji samostatně, uložte jej vždy do vhodného pouzdra nebo krabičky. Zajistěte, aby kontakty akumulátoru nepřišly do kontaktu s kovovými předměty, jako jsou mince, kancelářské sponky apod.
- Pokud se životnost akumulátoru zkrátí, je nutné jej vyměnit. Obraťte se na autorizovaný servis.

- V případě poškození vnějšího pláště akumulátoru a úniku elektrolytu se akumulátoru nedotýkejte holýma rukama. Používejte ochranné rukavice a další pomůcky. Pokud dojde k zasažení pokožky, omyjte dané místo velkým množstvím čisté pitné vody. Pokud by došlo k zasažení očí, omyjte je pod tekoucí čistou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Pokud by došlo k pozření, vyhledejte neprodleně rychlou lékařskou pomoc.

Mobilní telefon a akumulátor obsahují látky škodlivé životnímu prostředí a lidskému zdraví. Proto musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy. Předejte mobilní telefon na sběrné místo, kde dojde k rozebrání, likvidaci a zpětné recyklaci. V žádném případě nevyhazujte mobilní telefon do běžného komunálního odpadu. V případě dotazů se obraťte na místní samosprávu.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Název tlačítka	Popis klávesy
1	Svítilna
2	Sluchátko
3	Displej
4 Směrové tlačítko	• V nabídkách slouží pro pohyb doprava/doleva/nahoru/dolů • V nastavení můžete pod jednotlivý směr uložit vybranou funkci (např. směr nahoru audio přehrávač apod.)
5 Levé funkční tlačítko	• Vstupte do hlavní nabídky. • V nabídkách sloučí k potvrzení nebo zobrazení možností
6 Tlačítko volání	• Uskutečnění nebo přijetí hovoru. • Stisknutím tlačítka volání v pohotovostním režimu zobrazíte záznamy o hovorech.
7 Tlačítka 0~9	• Zadávání čísel nebo znaků při úpravách textu. • Stisknutím klávesy 1 můžete vkládat běžné symboly (!,?, + apod.), s výjimkou režimu zadávání čísel.
8 Tlačítko *	• V kombinaci s levým funkčním tlačítkem slouží k odemknutí / zamknutí displeje. • V textu slouží k zobrazení speciálních znaků.
9 Pravé funkční tlačítko	• V pohotovostním rozhraní slouží k zobrazení kontaktů. • V nabídkách slouží k návratu o krok zpět; opakovaným stisknutím až na pohotovostní rozhraní.
10 Tlačítko potvrzení	• V pohotovostním rozhraní slouží ke vstupu do nabídky. • V nabídkách slouží k potvrzení vybrané volby.
11 Tlačítko	• Ukončení aktivního hovoru nebo odmítnutí hovoru. • Podržením tohoto tlačítka zapnete/vypnete mobilní telefon.

konce hovoru	• Ukončení libovolného rozhraní a návrat do pohotovostního rozhraní.
12 Tlačítko #	• Stisknutím klávesy # změníte režim zadávání textu. • V pohotovostním rozhraní stisknutím a podržením # přepnete do tichého režimu – vibračního režimu – normálního režimu.
13	Odnímatelný kryt portů
14	Port USB-C
15	Port 3,5 mm Jack
16	Přepínací tlačítko zapnutí / vypnutí svítilny
17	Fotoaparát
18	Reproduktor
19	Očko k připevnění šňůrky k zavěšení



POPIS IKON

Ikona	Popis
	Síla signálu GSM SIM karta 1
	Síla signálu GSM SIM karta 2
	Uživatelské profily
	Zmeškaný hovor
	Nová zpráva
	Indikátor napájení
	Alarm
	Bluetooth

UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU

Nabíjení

Před prvním použitím je třeba telefon plně nabít. Doporučujeme plně vyčerpat baterii před opětovným nabitím. Stejný postup opakujte dvakrát až třikrát. Tím zajistíte, že bude baterie správně fungovat.

Pro nabíjení tohoto modelu mobilního telefonu použijte napájecí adaptér s koncovkou USB-C (Type C) s výstupem alespoň 1 A (adaptér není součástí dodávky).

Vyjmutí a instalace baterie

Před instalací nebo vyjmutím baterie telefon vždy odpojte od napájení (pokud se nabíjí) a vypněte jej.

Přiloženou Li-ion baterii spolu s telefonem lze po vybalení používat.

Instalace baterie

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte baterii do přihrádky na baterii, mějte na paměti, že kovový konec baterie by měl být vložen jako první.
3. Nasaďte zadní kryt.

Vyjmutí baterie

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vyjměte baterie tak, že vložíte prst do prohlubně nad baterií a vytáhnete horní část baterie směrem ven.

Vložení karty SIM

Před vložením karet SIM telefon vždy odpojte od napájení (pokud se nabíjí) a vypněte jej.

Telefon podporuje provoz dvou karet SIM.

1. Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii telefonu.
2. Vložte jednu kartu SIM do slotu pro kartu SIM 1 v telefonu a druhou kartu SIM do slotu pro kartu SIM 2.
3. Vložte baterii zpět a nasaďte zadní kryt.

Vložení paměťové karty

Před vložením paměťové karty telefon vždy odpojte od napájení (pokud se nabíjí) a vypněte jej.

1. Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.
3. Vložte baterii zpět a nasaďte zadní kryt.

Zapnutí/vypnutí telefonu

1. Podržení tlačítka ukončení hovoru (11) zapne telefon. Telefon automaticky vyhledá síť.

2. Když je telefon zapnutý, podržte klávesu ukončení hovoru (11) pro vypnutí telefonu.

USKUTEČNĚNÍ NEBO PŘIJETÍ HOVORU

Uskutečnění hovoru

1. Zadejte telefonní číslo nebo vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů.
2. Stisknutím tlačítka volání (6) hovor uskutečníte.
3. Stisknutím tlačítka konce hovoru (11) hovor ukončíte.

Přijímání hovorů

1. Stisknutím tlačítka volání (6) hovor přijmete.
2. Stisknutím tlačítka konce hovoru (11) hovor ukončíte nebo odmítnete.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

TELEFONNÍ SEZNAM

Pro vstup do telefonního seznamu můžete vstoupit buď stisknutím tlačítka Menu (levé funkční tlačítko (5)) → Kontakty, nebo stisknutím tlačítka Kontakty (pravé funkční tlačítko (9)). V mobilním telefonu máte 3 tel. seznamy: karta SIM1, karta SIM2 a mobilní telefon. Do mobilu lze uložit 200 telefonních čísel. Kapacita SIM karty závisí na jejím typu.

Vyhledat kontakt: zadejte jméno kontaktu, který chcete vyhledat.

Zobrazit kontakty: směrovým tlačítkem doleva přepněte na seznam kontaktů Vše (všechny uložené kontakty) nebo Skupina (uložené kontakty v rámci dané skupiny). Pro pohyb v kontaktech stiskněte směrové tlačítko nahoru nebo dolů.

Možnosti úprav Kontakty / Vše

- 1. Nové (přidat nový kontakt):** zadejte jméno, telefonní číslo, přidejte kontakt do Skupiny, zadejte e-mail kontaktu, příp. si запиšte poznámku. Stiskněte Uložit pro uložení kontaktu.
- 2. Odstranit více položek:** označte kontakty, které chcete najednou odstranit.
- 3. Smazat vše:** smažete všechny kontakty.
- 4. Smazat telefon:** smažete všechny údaje v rámci telefonu
- 5. Kopírovat/přesunout:** umožňuje kopírovat nebo přesunout kontakt/y ze SIM1/SIM2 do telefonu a naopak.
- 6. Import/export:** umožňuje importovat/exportovat kontakty.
- 7. Ostatní:**
 - **Rychlá volba:** umožňuje uložit telefonní čísla pod tlačítka 2–9. V pohotovostním rozhraní dlouhým stisknutím vyvoláte telefonní číslo.
 - **Stav paměti:** zobrazuje stav paměti telefonu, SIM1 a SIM2
 - **Kontakty k zobrazení:** označte zdroj zobrazených kontaktů (telefon, SIM1, SIM2).

Možnosti úpravy Kontakty / Skupina

- 1. Nová skupina:** umožňuje vytvořit novou skupinu kontaktů
- 2. Hromadné textové zprávy:** umožňuje odeslat SMS zprávu všem členům nebo jen části členů, odstranit všechna oznámení.
- 3. Spravovat členy:** umožňuje odebrat kontakt ze skupiny, volat kontakt, napsat zprávu, odeslat vizitku nebo zobrazit detaily kontaktu.

Možnosti úpravy vybraného kontaktu

Po vyhledání kontaktu tlačítkem Možnosti budete moci: vytvořit nový kontakt, napsat zprávu, volat, smazat kontakt, odstranit více položek, smazat vše, smazat telefon a další.

Po zobrazení detailů vybraného kontaktu tlačítkem potvrzení (10) bude moci kontakt upravit, smazat, kopírovat, přesunout, odeslat vizitku a další.

ZPRÁVY

Menu → Zprávy

1. Napsat zprávu: v této nabídce můžete vytvářet zprávy SMS.

můžete zadat obsah, který chcete odeslat na zadané číslo.

2. Doručené zprávy: zobrazíte přijaté zprávy.

3. Odeslané zprávy: zobrazení odeslaných zpráv.

4. Koncepty: zobrazení uložených rozepsaných zpráv.

5. Odeslané zprávy: Zobrazení odeslaných zpráv.

6. Šablony: zobrazení předepsaných zpráv.

7. Server hlasových zpráv: zobrazení hlasových zpráv.

Nastavení SMS: nastavení konfigurace zpráv a zobrazení informací o paměti schránky zpráv.

[Centrum zpráv SIM karty 1]: úprava konfigurace SIM1.

[Centrum zprávy SIM karty 2]: úprava konfigurace SIM2.

[Doba platnosti zpráv]: nastavte dobu platnosti SMS zprávy.

[Hlášení o stavu zprávy]: označte, zda ano nebo ne.

[Uložit odeslané zprávy]: vyberte, zda ukládat odeslané zprávy nebo ne.

[Prefer. uložení]: výběr umístění úložiště.

[Import SMS]

[Export SMS]

[Kapacita zpráv]: zkontrolujte stav paměti SMS zpráv.

ZÁZNAMY O HOVORECH

Menu → Záznamy o hovorech

- 1. Záznamy o hovorech:** zobrazení všech hovorů.
- 2. Zmeškané hovory:** zobrazení zmeškaných hovorů.
- 3. Volaná čísla:** zobrazení volaných hovorů.
- 4. Přijaté hovory:** zobrazení přijatých hovorů.
- 5. Odmítnuté hovory:** zobrazení zamítnutých hovorů.
- 6. Smazat vše:** smazat všechny hovory.
- 7. Měřiče délky hovoru:** zobrazení délky hovorů.

NASTAVENÍ

Menu → Nastavení

Nastavení základních funkcí telefonu.

1. NASTAVENÍ VOLÁNÍ

[Duální SIM]

- Aktivní režim: zvolte pro kartu SIM1 nebo SIM2 nebo obě; režim letadla nebo vyberte, kdy je zapnout;
- Odpovědět z původní SIM karty: zvolte, zda odpovídat či volat z původní SIM karty;
- Nastavit název SIM karty: přejmenujte název karet SIM1 a SIM2.

[Přesměrování hovorů]: přesměrujte příchozí hovory.

[Čekání hovorů]: vypněte / zapněte čekání příchozích hovorů.

[Hovor zablokován]: zablokujte hovory z příchozího čísla.

[Skrýt identifikaci volajícího]: vypněte / zapněte skrytí identifikačních údajů volajícího.

[Ostatní]: nastavte mj. připomenutí trvání hovorů, automatické opakované volání, vibrace při připojení; odpovědní SMS po zamítnutí hovoru, automatické nahrávání hlasových hovorů nebo odpovědět libovolnou klávesou.

2. NASTAVENÍ TELEFONU

[Čas a datum]: nastavte čas, datum, formát času, typ zobrazení data apod.

[Jazykové nastavení]: nastavte jazyk telefonu a psaní.

[Nastavení zkratky]: nastavte funkce pro směrová tlačítka.

[Automatické zapnutí a vypnutí]: nastavte dobu automatického zapnutí nebo vypnutí.

[Úsporný režim]: zapněte nebo vypněte úsporný režim a nastavte funkce do úsporného režimu.

[Obnovit nastavení]: po vložení hesla obnovíte funkce telefonu do továrního nastavení.

3. NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Nastavte tapetu, upravte nečinnost displeje, nastavte kontrast, podsvícení, dobu podsvícení klávesnice či automatický zámek klávesnice.

4. ZABEZPEČENÍ

Nastavte PIN, upravte PIN2, heslo telefonu, zapněte nebo vypněte uzamčení telefonu, soukromí apod. Upravte pevné vytáčení, seznam černé listiny, příp. seznam povolených čísel.

5. PŘIPOJENÍ

Upravte zapnutí nebo vypnutí Bluetooth, viditelnost, vyhledání okolních zařízení, nastavení názvu Bluetooth, nastavení adresy úložiště.

MULTIMÉDIA

Menu → Multimédia

1. VIDEOREKORDÉR

Tlačítko potvrzení (10) slouží jako nahrávání. Poté budete moci pořízený záznam Uložit nebo Zpět (zahodit, bez uložení).

Tlačítkem Možnosti zobrazíte nabídku:

[Prohlédnout soupis videí]: přejdete na seznam s uloženými videi.

[Režim foto]: přepněte do režimu fotoaparátu.

[Efekt]: nastavte efekt.

[Kontrast]: nastavte kontrast.

[Jas]: nastavte jas.

[Nastavení]: nastavte parametry video rekordéru.

2. AUDIO PŘEHRÁVAČ

Audio přehrávač může přehrávat soubory MP3 a podobně, umožňuje poslouchat zvukové soubory prostřednictvím náhlavní soupravy nebo reproduktoru.

[Seznam hudby]: vyberte seznam hudby.

[Přidat]: přidejte hudbu do vybraného seznamu.

[Nastavit jako vyzváněcí tón]: nastavte hudební soubor jako vyzvánění tón.

[Zamíchat]: zapněte nebo vypněte funkci přehrávání v náhodném pořadí.

[Opakovat]: zvolte opakování souborů, příp. opakování vypněte.

[Nastavení]: nastavení displeje, ekvalizér, výstup pro BT stereo, sluchátka pro výstup stereo.

[Otevřít opakování]: upravte parametry opakování.

[Ukončit]: vypněte audio přehrávač.

3. VIDEO PŘEHRÁVAČ

Video přehrávač může přehrávat soubory uložené video soubory.

[Otevřít]: vyberte umístění videosouboru.

[Přehrávat na celé obrazovce]

[Upravit jas]

[Opakovat]: zvolte opakování souborů, příp. opakování vypněte.

[Zamíchat]: zapněte nebo vypněte funkci přehrávání v náhodném pořadí.

[Nastavit jako]: upravte nastavení jako zapnutí nebo vypnutí displeje.

[Režim místního video přehrávání]: nastavte prioritu audio a video nebo prioritu plynulosti obrazu.

[Zamíchat]: zapněte nebo vypněte funkci přehrávání v náhodném pořadí.

[Detaily]: zobrazuje detaily vybraného video souboru.

[Resetování nastavení]: potvrďte, pokud potřebujete resetovat nastavení video přehrávače.

[Ukončit]: vypněte video přehrávač.

4. PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

Pořizování fotografií (možnost Vyfotit) nebo prohlížení fotografií uložených v albu (možnost Můj obrázek).

5. FM RÁDIO

Tlačítko potvrzení (10): spuštění / zastavení FM rádia.

Tlačítko doleva: přeskok na předchozí stanici.

Tlačítko doprava: přeskok na následující stanici.

Tlačítkem Možnosti budete moci upravit:

[Auto. Vyhledávání a ukládání]: automaticky vyhledejte kanály.

[Seznam kanálů]: zobrazuje seznam kanálů, umožňuje jejich úpravu, smazání, příp. smazat je všechny.

[Uložit]: uložte vyhledanou stanici do seznamu pod konkrétní číslo.

[Manuální vyhledávání]: vložte frekvenci ručně.

[Zapnout reproduktor]: aktivujte nebo deaktivujte reproduktor.

[Přehrát na pozadí]: aktivace nebo deaktivace přehrávání na pozadí (vybraný kanál se zobrazí na displeji pohotovostního rozhraní.

[Plánované nahrávání]: povolte plánované nahrávání a definujte čas.

[Seznam souborů k nahrávání]: výběr souboru zvukového záznamu.

[Úložiště]: vyberte místo uložení souboru (telefon nebo paměťová karta).

[Nápověda]: návod použití FM rádia a sluchátka.

6. ZÁZNAMNÍK ZVUKU

Tlačítko potvrzení (10): spuštění / zastavení nahrávání s možností přerušení a následného pokračování.

Přes **Možnosti** zobrazíte nabídku záznamu:

[Spustit nahrávání]: spustíte nahrávání.

[Seznam souborů k nahrávání]: V seznamu je možné přehrát, přejmenovat, smazat, odeslat vybraný záznamu.

[Úložiště]: vyberte uložení souborů.

[Formát souboru]: nastavte formát souboru.

PROFILY

Menu → Profily

Vyberte profil telefonu a upravte parametry profilu (např. nastavení vyzvánění, upravení hlasitosti, typ vyzvánění apod.)

SEZNAM SOUBORŮ

Menu → Seznam souborů

V této nabídce můžete spravovat a přiřazovat několik složek přenášáním, kopírováním a přesouváním souborů uložených v těchto složkách.

FOTOAPARÁT

Menu → Fotoaparát

Tlačítko potvrzení (10) slouží jako spoušť. Poté budete moci pořízenou fotografii Uložit nebo Zpět (zahodit, bez uložení).

[Prohlížeč obrázků]: přejdete na seznam s uloženými obrázky.

[Režim videa]: přepněte do režimu video rekordéru.

[Efekt]: nastavte efekt.

[Kontrast]: nastavte kontrast.

[Jas]: nastavte jas.

[Vyvážení bílé]: nastavte vyvážení bílé.

[Nastavení]: nastavte parametry fotoaparátu.

APLIKACE

Menu → Aplikace

V této nabídce jsou uloženy funkce pro každodenní použití.

[Kalendář]: kalendář vám pomůže zjistit, jaký je den v týdnu, a zkontrolovat aktuální datum.

[Budík]: Můžete nastavit 3 časy budíku. U každého z nich můžete nastavit stav budíku, nastavit čas budíku a tón budíku.

[Stopky]: měření času, včetně mezičasu.

[Světový čas]: zobrazení světových časů.

[Kalkulačka]: mobilní telefon podporuje aritmetické operace.

[Bluetooth]: nastavte parametry Bluetooth.

[Poznámky]: zobrazení a vytváření textových poznámek.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Zařízení čistěte měkkým hadříkem bez žmolků. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

K nabíjení používejte pouze originální nabíjecí adaptér.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí

USB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)

- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou.
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě.
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na www.evolveo.com), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tento mobilní telefon EVOLVEO A1 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení a současně prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobeno v P.R.C

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Table of Contents

INTRODUCTION	26
THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL	26
PACKAGING CONTENT	27
SPECIFICATIONS	27
SAFETY NOTICE	27
DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS	31
DESCRIPTION OF ICONS	34
PUTTING YOUR PHONE INTO SERVICE	34
BASIC FUNCTIONS	36
MAINTENANCE INSTRUCTIONS	45
WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE	46

INTRODUCTION

WELCOME TO THE EVOLVEO FAMILY OF PRODUCTS

- Before putting this product into operation, please read this entire user manual carefully through to the end, even if you are familiar with the use of a similar type of product in the past.
- Keep this user manual for future reference - it is an integral part of the product and may contain important instructions on commissioning, operation and care of the product.
- Make sure that other people who will be using this appliance read this user manual.
- If you give, donate or sell this appliance to others, please give them this user manual together with this product and remind them to read it.
- For the duration of the warranty, we recommend that you keep the original packaging of the product - this will protect the appliance in the best possible way during transport.

THE MOST UP-TO-DATE VERSION OF THE USER MANUAL

Due to the ongoing innovation of EVOLVEO products and changes in legislation, you can always find the most up-to-date version of this user manual on the website www.evolveo.com or by simply scanning the QR code shown below with your mobile phone:



PACKAGING CONTENT

- Mobile phone
- User manual
- Quick User Guide

SPECIFICATIONS

- Supported bands: GSM 850/900/1800/1900
- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Display: 2.4" TFT
- Camera: 0.3 Mpx
- Display resolution: 240 × 320 px
- Charging port: USB type C
- Battery capacity: 1800 mAh

SAFETY NOTICE

- The mobile phone and its accessories contain small parts that can be easily swallowed by small children and pose a choking hazard to young children.
- Local legislation may restrict or prohibit mobile phone use in different situations or environments, such as driving. Comply with the legislation in force where you use your mobile phone.
- You must not use or tamper with your mobile phone while driving. There is a risk of losing control of the vehicle and causing an accident resulting in serious injury or death.
- If local legislation allows the use of a "hands-free" device, the driver may use it in accordance with local legislation and the instructions of the manufacturer of the "hands-free" device.
- Always stop the vehicle in a safe place first if the driver needs to use a mobile phone. Follow the applicable rules of the road.
- Local ordinances may restrict or prohibit the use of mobile phones. In this case, follow the instructions in the regulation and switch off your phone. Follow the instructions in this

manual to switch off your phone. Places where mobile phone use may be prohibited are e.g. aircraft, petrol stations, places where blasting is taking place, etc.

- If your mobile phone is equipped with Flight mode, switch your mobile phone to Flight mode before boarding the aircraft. Follow the instructions of the airline and flight staff.
- A mobile phone can cause data loss on so-called magnetic strips, which are found on credit cards, for example. Keep credit cards, discs, etc. out of reach of your mobile phone.
- The mobile phone allows you to take photos and record videos with sound. In some areas, taking photos and videos may be restricted by local legislation. Comply with the legislation or regulations in force where the mobile phone is used.
- In some cases, publishing photographs or video recordings of individuals without their consent may be considered a violation of law or regulation. Comply with applicable laws or seek consent for publication.
- In the event of a leak of flammable or explosive gases, do not use your mobile phone in the immediate vicinity of such a leak. Always leave the room before reporting a leak or accident to the emergency services.
- Do not place your mobile phone on the dashboard in sunny or warm weather. In this case, the temperature is too high and there is a risk of melting the plastic parts of the mobile phone, deforming the cover, damaging the battery, etc.
- Do not place your mobile phone in a place where the temperature is too low. When the mobile phone is moved to a place at normal room temperature, moisture may condense and damage the internal components of the mobile phone.
- Do not place containers of water, such as vases, on the mobile phone.
- If the display glass is damaged, be careful not to cut yourself on sharp parts. Do not use a mobile phone with damaged glass. Have the glass replaced at an authorised service centre.

- Do not cover the vents on your mobile phone. He's in danger of overheating.
- Do not insert any foreign objects into the holes and ports. There is a risk of damage to the mobile phone and electric shock.
- Do not insert connectors into the input ports by force or brute force. There is a risk of damage.
- If the manufacturer allows you to disassemble your mobile phone, e.g. for the installation of a SIM card, always follow the instructions in this manual.
- If you will not be using your mobile phone for a long time, remove the battery, switch it off and store it in a safe place.



WARNING: High volume for prolonged listening can cause hearing damage or even hearing loss.

- Mobile phone use can affect the functionality of electronic health devices. Turn off your mobile phone near electronic medical devices (e.g. pacemaker, hearing aid, etc.) if the manufacturer of the device specifies this.
- Most medical devices are equipped with a feature that blocks the radio frequency signal emitted by a mobile phone, but not all devices may be equipped with this feature. If you have any doubts about whether your device is equipped with such a feature, contact your doctor or the manufacturer of the device.
- This mobile phone is equipped with a lithium-ion battery cell.
- We recommend that you fully charge your mobile phone before using it for the first time.
- Charge your mobile phone when the low charge warning appears on the phone display. The charging time of a mobile phone depends on many factors (ambient temperature, state of discharge, use during charging, etc.), so the charging time indicated in the manual is approximate and may vary from the actual charging time.

- Do not leave a charged mobile phone plugged into the charger for excessive periods of time. The battery is overcharged and its life is shortened.
- Do not remove the battery from your mobile phone unnecessarily, unless otherwise instructed by the manufacturer. There is a risk of electric shock.
- Should the back cover inflate, crack or otherwise damage the mobile phone, stop using it and contact an authorised service centre.
- If your mobile phone gets excessively hot during use, stop using it and contact an authorised service centre.
- Before installing or removing the battery, make sure the mobile phone is not charging and is switched off.
- There is only one way to insert the battery. Follow the instructions in this manual.
- Do not switch off your mobile phone by removing the battery. There is a risk of serious damage to the mobile phone and battery.
- Accumulator:
 - do not throw into fire, there is a risk of explosion;
 - do not short-circuit, there is a risk of damage or explosion;
 - Do not puncture, cut or otherwise damage; electrolyte leakage may occur.
 - Use only with the mobile phone it comes with. Do not use it with other equipment or for other purposes.
- Handle the battery with care and avoid dropping or damaging it.
- The battery must not be stored loose. If you must remove the battery from your mobile phone and store it separately, always store it in a suitable case or box. Make sure that the battery contacts do not come into contact with metal objects such as coins, paper clips, etc.
- If the battery life is shortened, it must be replaced. Contact an authorised service centre.
- In case of damage to the battery's outer casing and electrolyte leakage, do not touch the battery with your bare hands. Wear protective gloves and other equipment. If the skin is affected,

wash the area with plenty of clean drinking water. If the eyes are affected, wash them under running clean water and seek professional medical attention. If ingestion should occur, seek immediate emergency medical attention.

The mobile phone and battery contain substances that are harmful to the environment and human health. They must therefore be disposed of in accordance with the applicable regulations. Take the mobile phone to a collection point for dismantling, disposal and recycling. Do not dispose of your mobile phone in regular municipal waste. If you have any questions, please contact your local authority.

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL PARTS

Button name	Description of the key
1	Flashlight
2	Handset
3	Display
4 Directional button	- In the menus they are used to move right/left/up/down - In the settings you can store the selected function under each direction (e.g. up direction audio player etc.)
5 Left function button	- Enter the main menu. - In the merge menus to confirm or display options
6 Call button	- Making or receiving a call. - Press the call button in standby mode to view call logs.
7 Buttons 0~9	- Entering numbers or characters when editing text. - Press the 1 key to enter common symbols (!,?, +, etc.), except in number entry mode.

8 The * button	- In combination with the left function button, it is used to unlock/lock the display. - Used to display special characters in the text.
9 Right function button	- In the standby interface, it is used to display contacts. - In the menus, it is used to go back one step; press it repeatedly until you reach the standby interface.
10 Confirmation button	- In the standby interface, it is used to enter the menu. - In the menus, it is used to confirm the selected option.
11 End call button	- End an active call or reject a call. - Press and hold this button to switch your mobile phone on/off. - Exit any interface and return to the standby interface.
12 # button	- Press the # key to change the text input mode. - In the standby interface, press and hold # to switch to silent mode - vibration mode - normal mode.
13	Removable port cover
14	Port USB-C
15	3.5 mm Jack port
16	Toggle button to switch the flashlight on/off
17	Camera
18	Speaker
19	Eyelet for attaching a lanyard for hanging



DESCRIPTION OF ICONS

Icon	Description
	Signal strength GSM SIM card 1
	Signal strength GSM SIM card 2
	User profiles
	Missed call
	New report
	Power indicator
	Alarm
	Bluetooth

PUTTING YOUR PHONE INTO SERVICE

Charging

You must fully charge your phone before using it for the first time. It is recommended to fully drain the battery before recharging. Repeat the same procedure two to three times. This will ensure that the battery functions properly.

To charge this model of mobile phone, use a power adapter with a USB-C (Type C) connector with an output of at least 1 A (adapter not included).

Removing and installing the battery

Always disconnect your phone from power (if it is charging) and switch it off before installing or removing the battery.

The included Li-ion battery with the phone can be used out of the box.

Installing the battery

1. Remove the rear cover.
2. Insert the battery into the battery compartment, keeping in mind that the metal end of the battery should be inserted first.
3. Replace the rear cover.

Removing the battery

1. Remove the rear cover.
2. Remove the batteries by inserting your finger into the recess above the battery and pulling the top of the battery outwards.

To insert a SIM card

Always disconnect your phone from the power supply (if it is charging) and switch it off before inserting SIM cards.

The phone supports dual-SIM operation.

1. Remove the back cover and remove the phone battery.
2. Insert one SIM card into the SIM 1 slot of your phone and the other SIM card into the SIM 2 slot.
3. Put the battery back in and replace the back cover.

Inserting a memory card

Always disconnect your phone from the power supply (if it is charging) and switch it off before inserting a memory card.

1. Remove the back cover and remove the phone battery.
2. Insert the memory card into the memory card slot.
3. Put the battery back in and replace the back cover.

Switching your phone on/off

1. Press and hold the end call button (11) to switch the phone on. Your phone automatically searches for the network.

2. When the phone is switched on, hold down the end call key (11) to switch the phone off.

MAKING OR RECEIVING A CALL

Making a call

1. Enter a phone number or search for a contact in the contact list.
2. Press the call button (6) to make the call.
3. Press the end button (11) to end the call.

Receiving calls

1. Press the call button (6) to answer the call.
2. Press the end button (11) to end or reject the call.

BASIC FUNCTIONS

PHONE BOOK

To enter the phonebook, you can either press the Menu button (left function key (5)) → Contacts or the Contacts button (right function key (9)).

Your mobile phone has 3 tel. SIM1, SIM2 and mobile phone. 200 phone numbers can be stored on your mobile phone. The capacity of the SIM card depends on its type.

Search contact: enter the name of the contact you want to search for.

View contacts: press the left directional button to switch to the contact list All (all saved contacts) or Group (saved contacts within the group). Press the directional button up or down to move through the contacts.

Editing options Contacts / All

1. **New (add new contact):** enter name, phone number, add contact to Group, enter contact's email, or write a note. Press Save to save the contact.
2. **Delete multiple entries:** select the contacts you want to delete at once.
3. **Delete all:** delete all contacts.
4. **Delete phone:** delete all data within the phone
5. **Copy/Move:** allows you to copy or move contact(s) from SIM1/SIM2 to the phone and vice versa.
6. **Import/export:** allows you to import/export contacts.
7. **Others:**
 - **Speed dial:** allows you to store phone numbers under buttons 2-9. In the standby interface, long-press to call a phone number.
 - **Memory status:** shows the memory status of the phone, SIM1 and SIM2
 - **Contacts to display:** select the source of the displayed contacts (phone, SIM1, SIM2).

Edit options Contacts / Group

1. **New group:** allows you to create a new group of contacts
2. **Bulk text messaging:** allows you to send a text message to all or some members, delete all notifications.
3. **Manage members:** allows you to remove a contact from a group, call a contact, write a message, send a business card or view contact details.

Edit options for the selected contact

After searching for a contact using the Options button, you will be able to: create a new contact, write a message, make a call, delete a contact, delete multiple entries, delete all, delete phone and more.

After displaying the details of the selected contact with the confirmation button (10), the contact will be able to edit, delete, copy, move, send a business card and more.

NEWS

Menu → News

1. Write message: this menu allows you to create SMS messages. You can enter the content you want to send to a specified number.

2. Inbox: view the messages you have received.

3. Sent messages: view sent messages.

4. Concepts: display of saved parsed messages.

5. Messages sent: View sent messages.

6. Templates: display prescribed messages.

7. Voice message server: view voice messages.

SMS settings: settings for configuring messages and displaying information about the message box memory.

[SIM Message Centre 1]: edit the SIM1 configuration.

[SIM Message Centre 2]: edit the SIM2 configuration.

[Message validity period]: set the validity period of the SMS message.

[Message Status Report]: indicate whether yes or no.

[Save sent messages]: select whether to save sent messages or not.

[Prefer storage]: select the storage location.

[Import SMS]

[Export SMS]

[Message capacity]: check the status of the SMS memory.

CALL RECORDS

Menu → Callrecords

1. **Call logs:** view all calls.
2. **Missed calls:** view missed calls.
3. **Dialled numbers:** view the calls you have received.
4. **Received calls:** view received calls.
5. **Rejected calls:** view rejected calls.
6. **Delete all:** delete all calls.
7. **Call length meters:** display the length of calls.

SETTINGS

Menu → Settings

Setting up basic phone functions.

1. CALL SETTINGS

[Dual SIM]

- Active mode: select for SIM1 or SIM2 or both; Airplane mode or select when to turn them on;
- Reply from original SIM card: select whether to reply or call from the original SIM card;
- Set SIM card name: Rename the SIM1 and SIM2 cards.

[Call Forwarding]: forward incoming calls.

[Call Waiting]: switch incoming call waiting off/on.

[Call blocked]: block calls from an incoming number.

[Hide caller ID]: turn off/on the hiding of caller ID.

[Other]: set, among others, call duration reminders, automatic redial, vibrate when connected; reply SMS after call rejection, automatic voice call recording or answer with any key.

2. PHONE SETTINGS

[Time & Date]: set the time, date, time format, date display type, etc.

[Language settings]: set the language of your phone and typing.

[Shortcut settings]: set the functions for the directional buttons.

[Auto On/Off]: set the automatic on/off time.

[Power saving mode]: turn power saving mode on or off and set the functions to power saving mode.

[Restore settings]: reset your phone to factory settings after entering your password.

3. DISPLAY SETTINGS

Set the wallpaper, adjust the idle display, set the contrast, backlight, keyboard backlight time or auto keyboard lock.

4. SECURITY

Set your PIN, edit PIN2, phone password, turn phone lock on or off, privacy, etc. Edit the fixed dialling, blacklist list or list of allowed numbers.

5. CONNECT

Adjust Bluetooth on or off, visibility, find nearby devices, Bluetooth name settings, storage address settings.

MULTIMEDIA

Menu → Multimedia

1. VIDEO CORRESPONDENT

The confirmation button (10) is used as a recording button. You will then be able to Save or Undo (discard without saving) the recording.

Press the Options button to display the menu:

[View video inventory]: go to the list of saved videos.

[Photo mode]: switch to camera mode.

[Effect]: set the effect.

[Contrast]: adjust the contrast.

[Brightness]: adjust the brightness.

[Settings]: set the video recorder parameters.

2. AUDIO PLAYER

The audio player can play MP3 files and the like, allowing you to listen to audio files through a headset or speaker.

[Music list]: select a list of music.

[Add]: add music to the selected list.

[Set as ringtone]: set the music file as the ringtone.

[Shuffle]: enable or disable the random play function.

[Repeat]: select to repeat files, or turn off repetition.

[Settings]: display settings, equalizer, BT stereo output, headphone for stereo output.

[Open Repeat]: edit the repeat parameters.

[Exit]: turn off the audio player.

3. VIDEO PLAYER

The video player can play files stored video files.

[Open]: select the location of the video file.

[Play full screen]

[Adjust brightness]

[Repeat]: select to repeat files, or turn off repetition.

[Shuffle]: enable or disable the random play function.

[Set as]: adjust the settings to turn the display on or off.

[Local Video Playback Mode]: set the audio and video priority or the video smoothness priority.

[Shuffle]: enable or disable the random play function.

[Details]: displays the details of the selected video file.

[Reset Settings]: confirm if you need to reset the video player settings.

[Exit]: turn off the video player.

4. IMAGE VIEWER

Take a photo (Take a photo) or view photos stored in an album (My picture).

5. FM RADIO

Confirmation button (10): start/stop FM radio.

Left button: jump to the previous station.

Right button: jump to the next station.

By clicking Options you will be able to edit:

[Auto. Search and save]: automatically search for channels.

[Channel List]: displays the list of channels, allowing you to edit them, delete them, or delete them all.

[Save]: save the searched station in the list under a specific number.

[Manual search]: enter the frequency manually.

[Activate speaker]: activate or deactivate the speaker.

[Background Play]: activate or deactivate background play
(the selected channel will be displayed on the standby
interface display).

[Scheduled Recording]: enable scheduled recording and
define the time.

[List of files to record]: select an audio file.

[Storage]: select where the file is stored (phone or memory
card).

[Help]: instructions for using the FM radio and the handset.

6. SOUND RECORDER

Confirm button (10): start/stop recording with the option to
interrupt and resume.

Use **Options** to display the record menu:

[Start recording]: start recording.

[List of files to upload]: In the list you can play, rename,
delete, send the selected record.

[Storage]: select the file storage.

[File format]: set the file format.

PROFILES

Menu → Profiles

Select a phone profile and adjust the profile parameters (e.g.
ringtone settings, volume adjustment, ringtone type, etc.)

LIST OF FILES

Menu → File list

In this menu, you can manage and assign multiple folders by transferring, copying and moving files stored in these folders.

PHOTOS

Menu → Camera

The confirmation button (10) serves as a trigger. You will then be able to Save or Unsave (discard, without saving) the photo.

[Image Viewer]: navigate to the list of saved images.

[Video Mode]: switch to video recorder mode.

[Effect]: set the effect.

[Contrast]: adjust the contrast.

[Brightness]: adjust the brightness.

[White Balance]: set the white balance.

[Settings]: set the camera parameters.

APPLICATIONS

Menu → Applications

This menu contains functions for everyday use.

[Calendar]: the calendar helps you to know what day of the week it is and check the current date.

[Alarm clock]: You can set 3 alarm times. For each of them, you can set the alarm status, set the alarm time and alarm tone.

[Stopwatch]: timekeeping, including the intermediate time.

[World time]: display world times.

[Calculator]: the mobile phone supports arithmetic operations.

[Bluetooth]: set the Bluetooth parameters.

[Notes]: view and create text notes.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Clean the device with a soft, lint-free cloth. Do not use detergents or solvents to clean the equipment.

Use only the original charging adapter for charging.

The warranty does NOT cover:

- Installing firmware other than the one originally installed on the EVOLVEO phone.
- Electrical or mechanical damage to your phone caused by improper use (e.g. cracked display, cracked front or back cover, damaged USB power connector, SIM card slot, microSDHC card slot, headphone input, etc.)
- Damage to the speaker and headphones caused by metal particles.
- Damage from natural influences such as fire, water, static electricity, high temperature.
- Failures caused by normal wear and tear.
- Damage caused by repairs carried out by an unqualified person.
- Your phone's firmware, if it needs updating due to changes in mobile network parameters.
- Mobile network failures.
- The battery if it does not retain its original capacity after 6 months or more (the battery capacity warranty is 6 months).
- Intentional damage.

WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE

Repairs and servicing can only be carried out at an authorized service point for EVOLVEO products (more at www.evolveo.com), otherwise you may damage your mobile phone and lose your warranty.



Disposal: The crossed-out container symbol on the product, in the accompanying documentation or on the packaging means that in EU countries, all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be disposed of separately at the end of their useful life as separated waste. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.



DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that this EVOLVEO A1 mobile phone complies with the requirements of the standards and regulations that are relevant for the type of device and at the same time declares that this product complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following website: <http://ftp.evolveo.cz/ce>

Importer / Manufacturer

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

All rights reserved. The appearance and technical specifications of the product are subject to change without notice.

