

EVOLVE0

StrongPhone F5

ES



www.evolveo.com

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido nuestro producto.

Para poder aprovechar al máximo el teléfono y sus funciones, aconsejamos leer con atención este manual.

Algunas funciones pueden no ser compatibles con ciertas configuraciones de red o servicios de operadores. Para verificar esto, diríjase a su vendedor u operador.



TECLADO

1. BOTÓN DE FUNCIÓN IZQUIERDO, BOTÓN DE FUNCIÓN DERECHO

Activa la función a la derecha o izquierda de la parte inferior de la pantalla.

A la izquierda: abrir menú principal. A la derecha: abrir lista de contactos con el teléfono en modo de espera.

2. BOTÓN LLAMADAS

Marca un número telefónico o acepta una llamada entrante.

Si se presiona con el teléfono en modo de espera, se abre la lista de las últimas llamadas.

3. BOTÓN TERMINAR LLAMADA/ ENCENDER Y APAGAR

Termina la llamada en curso.

Al mantenerlo presionado, el teléfono se enciende o apaga.

Permite también volver al modo de espera.

4. BOTÓN OK

Confirma una selección

5. BOTONES DE NAVEGACIÓN

Izquierda/derecha: para moverse en esas direcciones al editar.

Arriba/Abajo: para navegar contactos, números telefónicos y mensajes en todos los submenús. Use el cursor de navegación para moverse hacia arriba y abajo y editar.

6. TECLADO ALFANUMÉRICO

Para ingresar números y letras

7. *

Activa funciones según el menú.

Se presiona dos veces para ingresar el signo “+”.

8. #

Las funciones varían según el menú seleccionado.

Presione el botón para cambiar el modo de ingreso de texto.

Manténgalo presionado en modo de espera para cambiar el perfil de usuario.

Nota:

1). Presionar brevemente significa presionar y soltar el botón rápidamente. Mantener presionado significa que mantener el botón presionado al menos 3 segundos.

2). Todos los menús se controlan con los botones. Para control táctil, proceda según las instrucciones en la pantalla.

PREPARACIÓN

INSTALAR TARJETAS SIM

Un rayado o dobladura puede dañar una tarjeta SIM, tenga precaución al insertarla o quitarla.

Antes de manipular con la tarjeta SIM, apague el teléfono y desconéctelo del cargador.

Abra la cubierta trasera, retire la batería y busque la ranura para las tarjetas SIM. Inserte la tarjeta SIM en la ranura correcto. Ve a los contactos dorados apunten hacia abajo y que la esquina cortada se corresponda con la forma de la ranura.

INSTALAR TARJETAS SD

Las tarjetas SD se venden por separado. Asegúrese de que la tarjeta esté bien instalada.

Retire la batería y busque la ranura para la tarjeta SD. Abra la ranura y

coloque la tarjeta de manera que los contactos estén hacia abajo. Vea que la esquina cortada se corresponda con la forma de la ranura. Deslice la tarjeta en la ranura y vuelva a cerrar la cubierta.

INSTALAR LA BATERÍA

Abra la cubierta.

Inserte la batería

Vuelva a cerrar la cubierta.

RETIRAR LA BATERÍA

Primero, apague el teléfono y abra la cubierta deslizándola hacia abajo.

Retire la batería.

CARGAR LA BATERÍA

Enchufe el cargador a un tomacorriente y conéctelo a la entrada correspondiente del teléfono. Si el teléfono está apagado, la pantalla mostrará el indicador de carga en movimiento, que deja de moverse una vez completada la carga. El teléfono también puede cargarse encendido.

Luego de cargar, desconecte el cargador del teléfono y desenchúfelo. El teléfono advierte sobre batería baja y se apaga automáticamente si la batería está demasiado baja. Evite dejar la batería baja por demasiado tiempo, podría dañarse y reducir su vida útil.

Si la batería está demasiado baja, es posible que la carga comience sin que se vea el indicador correspondiente en la pantalla.

CONTRASEÑA

Contraseña del teléfono celular.

La contraseña previene el uso indebido del teléfono. La contraseña de fábrica es 1234 y debe cambiarse lo antes posible.

FUNCIONES COMUNES

ENCENDER TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga presionado el botón Terminar Llamada / Encender y Apagar. La luz del teléfono se enciende y se activa la animación de bienvenida.

Este teléfono puede usar dos tarjetas SIM y tiene modo de espera dual con la red GSM.

HACER LLAMADAS

Luego de que en la pantalla se vea el logotipo del operador de la red, se pueden hacer o recibir llamadas. La señal de la red se ven en la esquina superior izquierda de la pantalla y su potencia puede verse afectada por obstáculos cercanos.

Ingrese un número de teléfono en el modo de espera.

HACER UNA LLAMADA DESDE LA LISTA DE CONTACTOS

Se puede marcar cualquier número de la lista de contactos.

Ingrese al menú principal y seleccione Contactos para ingresar la lista de contactos. Elija un contacto y presione el botón Llamadas.

Proceda según las instrucciones de la sección Contactos.

HACER UNA LLAMADA DESDE EL HISTORIAL

Las llamadas realizadas, aceptadas y perdidas se almacenan en la sección correspondiente del historial de llamadas. Los registros antiguos se borran automáticamente al alcanzar la capacidad máxima. Presione el botón Llamadas para ingresar al registro de la última llamada. Puede marcar cualquier número en el historial.

ACEPTAR LLAMADAS

Las llamadas entrantes se indican con una vibración o un tono y pueden aceptarse de la siguiente manera:

1. [Llamadas → Configuración de llamadas → Configuración avanzada → Modo de respuesta] seleccionar [Respuesta preseleccionada].
2. [Llamadas → Configuración de llamadas → Configuración avanzada → Modo de respuesta] seleccionar [cualquier botón].
3. [Llamadas → Configuración de llamadas → Configuración avanzada → Modo de respuesta] seleccionar [Respuesta automática a través de auriculares].

RECHAZAR UNA LLAMADA

Si desea rechazar una llamada presione el botón Terminar Llamada / Encender y Apagar o el botón de función derecho.

TERMINAR UNA LLAMADA

Para terminar una llamada o interrumpir el marcado, presione el botón correspondiente.

CONTROL DEL VOLUMEN

El volumen durante las llamadas puede controlarse con los botones de navegación.

OPCIONES DE LLAMADA

Presionando el botón de función derecho durante una llamada activa

la función manos libres. Para desactivarla, vuelva a presionar el botón.

Si durante una llamada presiona el botón IZQUIERDA, se abre el menú de configuración de llamadas. Este depende del tipo llamada y se abre solo durante una llamada. Las funciones de redirigir llamadas, llamada en espera y de conferencia tienen que ser compatibles con su operador. Para más detalles, consulte con él.

- **Mantener/reanudar llamada:** mantiene la llamada actual, o reanuda otra.
- **Terminar llamada:** termina la llamada en curso
- **Nueva llamada:** abre la interfaz de marcado
- **Contactos:** abre la lista de contactos
- **Historial:** abre el historial de llamadas
- **Mensajes:** abre la lista de mensajes enviados
- **Grabación de voz:** abre la interfaz para grabaciones de voz
- **Modo silencioso:** activa o desactiva el modo silencioso
- **DTMF:** Tono dual de frecuencia múltiple

DESACTIVAR LLAMADA

Presionando el botón Terminar Llamada / Encender y Apagar en modo de espera se apaga el teléfono.

FUNCIONES

HISTORIAL DE LLAMADAS

1. Historial de llamadas

Llamadas perdidas / Números marcados / Llamadas recibidas / Borrar

registro de llamadas Se puede ver la lista de todo lo arriba mencionado.

2. Configuración de llamadas

Configuración de tarjetas SIM

Llamadas en espera / Redirigir llamadas / Bloquear llamadas / Conmutar. Se puede navegar la lista de todas estas secciones.

– **Llamadas en espera:** Activa o desactiva la opción de llamada en espera o llamada sondeada. Nota: Esta función depende de los servicios prestados por el operador. Diríjase a él para mayores detalles.

– **Redirigir llamadas:** Ofrece las siguientes opciones: “Redirigir todas las llamadas”, “Redirigir si no está disponible”, “Redirigir si la llamada no se acepta”, “Redirigir si está ocupado”, “Redirigir todas las llamadas de datos”, “Cancelar todas las redirecciones”. Nota: Esta función depende de los servicios prestados por el operador. Diríjase a él para mayores detalles.

– **Bloquear llamadas:** Ofrece las siguientes opciones: “Todas las llamadas”, “Llamadas internacionales”, “Llamadas internacionales, excepto de casa”, “Todas las llamadas de voz”, “Llamadas en roaming”, “Cancelar todo”, “Cambiar contraseña de bloqueo”. Nota: Esta función depende de los servicios prestados por el operador. Diríjase a él para mayores detalles.

– **Conmutar:** Permite conmutar entre las líneas 1 y 2.

Configuración avanzada

Esta función permite configurar el remarcado automático, ver duración de llamadas, alerta de duración de llamada, rechazar por SMS, modo de respuesta, etc.

- **Remarcado automático:** Activa o desactiva esta función. Si está activada, el teléfono vuelve a marcar automáticamente un número que no se conectó con éxito.
- **Alerta duración de la llamada:** Si está activada, durante una llamada advierte de que se ha excedido el límite programado.
- **Rechazar por SMS** Si está activada, rechaza automáticamente las llamadas entrantes y envía un mensaje de texto.
- **Alerta de conexión de llamada:** Si está activada, alerta sobre la conexión exitosa de una llamada.
- **Modo de respuesta:** Permite aceptar llamadas con cualquier botón, abriendo el teléfono o aceptarlas automáticamente si los auriculares están conectados.

JUEGOS

El teléfono incluye el juego F1 Race y la configuración de juegos.

PERFILES DE USUARIO

Hay varios perfiles de usuario disponibles: General, Silencioso, Reunión y Exteriores.

Todos pueden configurarse y activarse.

El modo de auriculares no puede activarse mediante la interfaz en la pantalla, se activa automáticamente al conectar auriculares al teléfono. Para más detalles, consulte la sección General. Si se selecciona: Configuración de llamadas > Configuración general de llamadas > Modo de respuesta con cualquier tecla, las llamadas se aceptan automáticamente.

Alerta: hay varias opciones, tono, vibración, silencio, vibración y tono.

Tono: El modo de la alerta puede configurarse: reiterado, ascendente, una vez.

Tono de SIM 1: Permite configurar el tono de las llamadas entrantes para la tarjeta SIM 1.

Tono de SIM 2: Permite configurar el tono de las llamadas entrantes para la tarjeta SIM 2.

Volumen del tono: El **volumen** del tono de llamada se puede modificar con los botones de navegación derecho e izquierdo o con los botones en el lateral del teléfono.

Mensajes SIM 1: Permite configurar la alerta de mensaje recibido para la tarjeta SIM 1.

Mensajes SIM 2: Permite configurar la alerta de mensaje recibido para la tarjeta SIM 2.

Volumen de la alerta de mensajes: El **volumen** la alerta de mensajes se puede modificar con los botones de navegación derecho e izquierdo o con los botones en el lateral del teléfono.

Teclado: Las opciones de sonido del teclado son: “silencioso”, “clic” y “tono”.

Volumen del teclado: El volumen del sonido del teclado puede controlarse.

Alertas del sistema: Pueden activarse y desactivarse.

MENSAJES

El servicio de mensajes de texto (SMS) debe ser prestado por el operador. Los SMS pueden enviarse, recibirse y editarse. Para más detalles, consulte con él.

ESCRIBIR MENSAJES

Abra la interfaz para escribir mensajes. Escriba desde la derecha y presione la tecla izquierda para abrir el menú de opciones.

Seleccione “Opciones” para abrir el menú que permite seleccionar

“Enviar”, “Guardar plantilla”, “Ingresar contacto”, “Ingresar emoticones”, “Guardar mensaje”, etc.

Para poder ingresar un número de teléfono, seleccione “Enviar” o presione OK.

– **Ingresar número:** ingrese directamente el número del destinatario

– **Ingresar desde lista de contactos:** seleccione el destinatario de la lista de contactos.

Una vez ingresado el número del destinatario, presione OK para enviar el mensaje.

CORREO RECIBIDO

Almacenamiento y administración de mensajes recibidos.

Ingrese a la sección deseada, seleccione un mensaje con el botón de navegación y OK para leerlo.

El botón de función izquierdo abre el menú de opciones que permite restaurar, borrar, reenviar, llamar, bloquear, marcar, clasificar, etc.

BORRADOR

En la sección Correo Recibido se pueden ver y editar borradores de SMS.

CORREO ENVIADO

Almacenamiento y administración de mensajes enviados y no exitosos. Ver sección Correo Recibido.

MENSAJES ENVIADOS

Almacenamiento y administración de mensajes enviados Ver sección Correo Recibido.

PLANTILLAS

El teléfono tiene programada una serie de frases de uso frecuente que pueden editarse, borrarse o usarse en mensajes.

CONFIGURACIÓN DE MENSAJES

SIM:

- **Configuración de perfil:** configurar los números del centro SMS
- **Validez:** configurar la validez de los SMS
- **Tipo de mensaje:** configurar el tipo de SMS
- **Aviso de recibo:** Activar el aviso de recibo
- **Ruta de respuesta:** configurar el conmutador de ruta de respuesta
- **Conexión preferida:** Seleccionar la conexión preferida de SMS
- **Servidor de correo de voz:** La configuración de las tarjetas SIM permite seleccionar dos números de correo de voz. Para escuchar el correo de voz, mantenga presionada la tecla “1”. Esta función es proporcionada por el operador.

Estado de la memoria: Muestra el estado de la memoria del teléfono y las tarjetas SIM

Guardar mensajes enviados: Configuración para guardar mensajes enviados.

Almacenamiento preferido: seleccionar la ubicación preferida para guardar SMS

MULTIMEDIA

CÁMARA FOTOGRÁFICA

Puede sacar fotos y guardarlas en el teléfono.

La cámara se puede configurar cuando está encendida

Se enfoca con los botones Arriba y Abajo.

Presione el botón Opciones

- **Grabar video:** activa la función de cámara de video
- **Fotos:** Puede ver las fotos en la tarjeta SD, elegir las para el muro, editarlas o borrarlas.

– **Configuración de la cámara:**

Evitar exceso de iluminación: Las opciones son “50Hz” o “60Hz”.

Temporizador. 5, 10 o 15 segundos.

– **Configuración de la cámara:**

Tamaño de las imágenes: 160*120, 320*240, 240*320

Calidad de las imágenes: baja, mediana, alta

– **Balance de blancos:** Automático, Sol, Artificial, Diurno, Nublado, Atenuado

– **Modo:** Automático / Nocturno

– **Almacenamiento:** teléfono o tarjeta SD

– **Restaurar configuración de fábrica**

Luego de configurar, saque fotos presionando el botón OK.

FOTOS

Cuando navega las fotos, con el botón IZQUIERDA puede seleccionar:

– **Navegar**

– **Enviar:** por Bluetooth

– **Seleccionar:** seleccionar como muro

– **Cambiar nombre**

– **Borrar**

– **Información:** ver los parámetros de la foto

GRABAR VIDEO

El botón Opciones abre el siguiente menú:

– **Activar cámara fotográfica**

– **Configuración de la grabación de video:** evitar exceso de iluminación

– **Configurar video:** seleccionar la calidad

VER VIDEOS

Vea los videos de la lista.

Seleccione un video con el botón izquierdo y elija la función:

- **Reproducir**
- **Enviar** por Bluetooth
- **Cambiar nombre**
- **Borrar**

Con el botón OK la reproducción del video puede iniciarse o detenerse. Manteniendo presionado los botones de navegación Derecha e Izquierda, el video se puede acelerar o volver atrás. El botón Arriba activa el modo de pantalla completa. El botón Abajo detiene el video.

ESCUCHAR MÚSICA

Escuche los archivos de música en el directorio. Las canciones se activan o detienen con el botón OK. Con los botones IZQUIERDA y DERECHA puede ir a la canción anterior o la siguiente. Manteniendo apretado estos botones, la canción se acelera o vuelve a empezar.

El volumen se controla con los botones * o #.

Para ingresar a la lista de canciones presione Playlist. Elija una canción y, presionando Opciones, seleccione:

- **Reproducir**
- **Detalles:** ver información sobre la canción.
- **Actualizar lista de canciones**
- **Configuración:** seleccionar parámetro correspondiente

GRABACIÓN DE VOZ

El botón de navegación Izquierda abre el menú para de nueva grabación, lista de grabaciones o configuración.

RADIO FM

El teléfono incluye un sintonizador de radio FM

Para a la estación siguiente o anterior, presione los botones de navegación Arriba o Abajo. Los botones de navegación Izquierda y Derecha sirven para búsqueda automática. El botón OK enciende o apaga la radio. El botón IZQUIERDA abre el menú:

- **Lista de estaciones:** Editar nombre y frecuencia de las estaciones.
- **Sintonía manual**
- **Búsqueda automática:** busca y guarda estaciones automáticamente.
- **Configuración:** activar o desactivar reproducción de fondo.

ALARMA

En modo silencioso o con las llamadas apagadas, se activan varias alarmas. Elija una y presione Editar para modificar los criterios. Una vez terminado, no olvide presionar el botón Guardar.

DIRECTORIO

Esta función permite ver y editar la información sobre números telefónicos en el dispositivo o las tarjetas SIM.

1. Lista de contactos

El botón derecho en la pantalla abre la lista de contactos.

Los registros relacionados con la lista de contactos se guardan por defecto en el teléfono y en la tarjeta SIM. Para configurar la visualización de la lista de contactos presiones “Opciones”, que abre el menú. Allí, seleccione “Configurar contactos” → “almacenamiento

preferido”.

En la interfaz de la lista se pueden realizar las siguientes acciones:

- Elegir “Agregar nuevo contacto” (en tarjeta SIM o el teléfono)
- Controlar registros con un botón de navegación
- Encontrar un número de teléfono con una tecla numérica
- Marcar el número actual con una tecla numérica
- Ir al menú de opciones y seleccionar una opción con el botón de función izquierdo
- Presionar OK para ver mayor información sobre el registro actual

2. Menú de Opciones

En la interfaz de la lista contactos se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Ver:** editar detalles del contacto
- **Enviar mensaje de texto** al número actual
- **Llamar:** marcar el número actual
- **Editar** detalles del número.
- **Borrar** un número
- **Copiar** el número actual
- **Agregar a bloqueados:** agregar el número a la lista de contactos bloqueados
- **Marcar varios:** seleccionar varios contactos

3. Configuración de contactos: Permite realizar las siguientes operaciones:

- **Otros números:** Pueden ingresarse los números de los propietarios, línea fija o de emergencia
- **Estado de la memoria:** Muestra el estado de la memoria del teléfono y las tarjetas SIM

- **Copiar contactos:** Los contactos pueden copiarse de la tarjeta SIM al teléfono y viceversa.
- **Mover contactos:** Los contactos pueden moverse de la tarjeta SIM al teléfono y viceversa.
- **Eliminar contactos:** Todos los contactos en el teléfono y la tarjeta SIM pueden borrarse.

Este menú permite añadir un contacto.

Ingresa un número y con el botón IZQUIERDA en modo de espera guárdalo en el los contactos del teléfono o la tarjeta SIM.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

El teléfono es compatible con tarjetas Micro SD. El administrador de archivos permite gestionar directorios y archivos en la tarjeta Micro SD.

El botón OK abre una carpeta seleccionada.

El botón de función izquierdo abre un menú con las siguientes funciones:

- **Abrir** el archivo actual
- **Enviar** el archivo seleccionado por Bluetooth o MMS
- **Crear Nueva carpeta**
- **Cambiar nombre** del archivo
- **Borrar** los archivos seleccionados (no está disponible para archivos de sistema).
- **Seleccionar varios** archivos o carpetas
- **Copiar** un archivo a un documento
- **Mover** un archivo a un documento
- **Detalles:** ver información sobre la carpeta

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

– Hora y fecha

– **Localidad:** selecciona la ciudad en donde se encuentra

– **Hora / Fecha:** Ajuste la hora y la fecha.

– **Formato** de la hora y la fecha

– Idioma

El teléfono ofrece varios idiomas.

– Método de entrada predeterminado

para edición.

– Pantalla en modo de espera:

seleccionar la pantalla LCD en el modo de espera

– **Fondo de pantalla**

– **Animación de encendido** que se verá al encender el teléfono

– **Animación de apagado** que se verá al apagar el teléfono

– **Ver fecha y hora:** se activa o desactiva con el botón OK. Al activarse, muestra la fecha y hora en la pantalla.

– Configurar botones:

configuración de atajos de teclado de los botones de navegación

– Otras configuraciones

– **Iluminación de la pantalla LCD:** Brillo y duración

SEGURIDAD

Esta función permite realizar configuraciones relacionadas con la seguridad de uso.

– Seguridad de la SIM

– **PIN de bloqueo:** número de identificación personal de 4 a 8 dígitos que previene el uso no autorizado de la tarjeta.

– **Cambiar PIN:** por lo general, el PIN es proporcionado por el operador junto con la tarjeta SIM. Si el control de código PIN está activado, el número deberá ingresarse cada vez que se enciende el teléfono. Si se ingresa mal tres veces, la tarjeta SIM se bloquea.

– **Seguridad del teléfono:**

El teléfono se puede bloquear y desbloquear con la contraseña, que de fábrica es 1234. Para cambiarla, primero ingrese esta contraseña y luego el número nuevo.

CONFIGURACIÓN DE RED

Puede volver a escanear la red. Seleccione una red y si se registrará de manera automática o manual.

CONFIGURAR DUAL SIM

– **Dual SIM (dos tarjetas SIM)**

Ambas tarjetas (SIM 1 y SIM 2)

– **Solo SIM 1**

desactiva la tarjeta SIM 2

– **Solo SIM 2**

desactiva la tarjeta SIM 1

RESTABLECER CONFIGURACIÓN

Ingrese el PIN (1234) y confirme. El teléfono se apaga y vuelve a la configuración de fábrica.

BLUETOOTH

– **Habilitar** o deshabilitar Bluetooth

– **Visibilidad:** si el BT estará visible u oculto. Si está oculto, no podrá ser encontrado por otros dispositivos.

- **Mis dispositivos:** Buscar BT cercanos.
- **Mi nombre:** nombre de su dispositivo BT cuando está visible.

LINTERNA

Encender, apagar o usar linterna de emergencia.

INGRESAR

Opciones para ingresar texto y números. El botón # permite seleccionar las opciones: ABC/abc/Abc/Numérico.

¿Necesita más ayuda?

Primero, vaya a “Preguntas frecuentes” en www.evolveo.com o contacte a la asistencia técnica de **EVOLVEO**.

La garantía NO CUBRE:

- la instalación de otro firmware que el instalado en fábrica por EVOLVEO
- daños mecánicos o electromecánicos por uso indebido (por ej. cristal agrietado, cubierta trasera o delantera agrietadas, daños en el conector microUSB, la ranura para la tarjeta SIM o para la tarjeta microSDHC o la entrada para auriculares, etc.)
- daños al parlante o el auricular causados por partículas metálicas
- daños por causas naturales como fuego, agua, electricidad estática, temperatura excesiva, etc.

- daños por desgaste normal
- daños por reparación no autorizada
- el firmware, si requiere de una actualización debido a un cambio en los parámetros de la red del operador de telefonía celular
- fallas en la red del operador de telefonía celular
- las baterías, si luego de 6 meses de uso no mantienen su capacidad original (cuya garantía es de 6 meses)
- daños deliberados

Servicio de garantía y pos-garantía

Las reparaciones y servicio pueden ser realizados únicamente en un centro de servicio autorizado por EVOLVEO (ver www.evolveo.com), de otro modo, los eventuales daños no serán cubiertos por la garantía



Liquidación: El símbolo del cesto tachado en el producto, la documentación adjunta o el envase indica que en los países de la Unión Europea todos los dispositivos eléctricos y electrónicos y las baterías, una vez terminada su vida útil, deben ser desechados por separado. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar.

 **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, la empresa Abacus Electric, s.r.o. declara que el teléfono EVOLVEO StrongPhone F5 conforma con las normas y reglamentos aplicables a este tipo de dispositivo.

El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede encontrar en <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Fabricante

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Importador

Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Todos los derechos reservados.

El diseño y las especificaciones técnicas del producto pueden cambiar sin previo aviso.