EVOLVE PL200M

200Mbps powerline adapter





Tartalom

| 1 | Bevez | retés | 98 |
|------|--------|---|-----|
| | 1.1 | Rendszerigény | 98 |
| | 1.2 | A csomag tartalma | 98 |
| 2 | Bizton | nsági előírások | 99 |
| 3 | Az ada | apter bemutatása | |
| | 3.1 | Ethernet Port | |
| | 3.2 | Gombok | |
| | 3.3 | LED jelző diódák | 100 |
| 4 | A Pow | erline Utility telepítése | |
| 5 | A Pow | erline Utility használata | |
| | 5.1 | Főkártya | |
| | 5.2 | Információs kártya | |
| | 5.3 | A kártyáról | |
| 6 | A bizt | onsági/újraindító gomb használata | 121 |
| | 6.1 | A HomePlug AV hálózat létrehozása | |
| | 6.2 | Csatlakozás a hálózathoz | 122 |
| | 6.3 | Lecsatlakozás a hálózatról | |
| 7 | A kész | zenléti üzemmód üzemeltetése/kikapcsolása (Standby) | |
| | 7.1 | A készenléti üzemmód bekapcsolása | |
| | 7.2 | A készenléti üzemmód kikapcsolása | 124 |
| 8 | Az átv | viteli kapacitás javítása | 124 |
| Csat | olmány | A műszaki adatok | |
| Csat | olmány | B rövidítések és magyarázatuk | |

1 Bevezetés

A PL200M (a továbbiakban csak "berendezés") egy alacsony energia igényű PLC berendezés. Az elektromos hálózaton való adatátvitelre szolgál. A berendezés kompatibilis az EUP szabványban előírtakkal. Amikor a berendezés a készenléti üzemmódra vált, az energia fogyasztása kevesebb, mint 0,5W.

A berendezés képes felismerni a 200Mb PLC-Ethernet Bridge berendezést az elektromos hálózatban, az adatátviteli sebességet, a biztonsági alkalmazásokat, valamint képes elvégezni a rendszer diagnosztikáját.

| Operációs rendszer | Windows 98SE, Windows 2000, Windows |
|------------------------|--|
| | ME, Windows XP 32/64 bit a Windows |
| | Vista 32/64bit |
| Processzor | Intel Pentium III vagy nagyobb, ajánlott |
| | órajel szint 2.0 GHz vagy nagyobb. |
| RAM memória | Minimálisan 128 MB |
| Kijelző felbontás | Bármilyen kijelző felbontás |
| Szabad tárolókapacitás | Minimálisan 20 MB |
| Hálózati csatlakozó | Minimálisan egy gyors (100 Mb) Ethernet |
| | hálózati kártya (NIC) és egy Ethernet |
| | vezeték |

1.1 Rendszerigény

1.2 A csomag tartalma

- 1 x Mini-PLC berendezés
- 1 x CD-ROM
- 1 x RJ45 Ethernet vezeték

2 Biztonsági előírások

Ez a berendezés az elektromos hálózati adatátvitelre szolgál. A telepítési útmutatót megtalálja ezen kézikönyv telepítéssel foglalkozó részénél. A berendezés használatba vétel előtt, tisztában kell lennie némely biztonsági előírásokkal:

- Tartsa be az összes figyelmeztetéseket, amelyek ezen berendezésre vonatkoznak
- A tisztítás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról. A tisztításhoz mindig száraz törlőt használjon. Ne használjon tisztító folyadékokat, vagy aeroszolos tisztító eszközt.
- A berendezést tartsa távol bármilyen nemű hőforrástól, beleértve a fűtőtesteket is.
- A berendezés és az elektromos aljzat közt ne használjon hosszabbító vezetéket.
- Csakis professzionális technikusoknak van joga a berendezést szerelni. A berendezés házának eltávolítása, vagy felnyitása életveszélyes művelet, a nagy feszültségre tekintettel.
- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózat alól, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel:
 - Amennyiben a készülékbe nedvesség került
 - Amennyiben a készülék víznek volt kitéve
 - Amennyiben a készülék a kézikönyvben foglaltak szerint volt használva, mégsem működik megfelelően
 - Amennyiben a készülék teljesítménye jelentős módon letér a megszokottaktól

3 Az adapter bemutatása

3.1 Ethernet Port

Ethernet: Ethernet port. Csatlakoztassa az Ethernet vezeték egyik végét a PLC berendezés Ethernet port-jához, az Ethernet vezeték másik végét pedig csatlakoztassa a számítógépéhez, vagy más Ethernet berendezéshez.

3.2 Gombok



Ábra 1: a berendezés oldalsó nézete

Biztonság (Security)/Újraindítás (Reset): állítsa be a berendezést a kívánt értékekre, vagy állítsa vissza a berendezés gyári beállításait.

- Gyári beállítások: nyomja le, majd tartsa 10 másodpercig lenyomva a Security/Reset gombot.
- A jelenlegi AVLN befejezése: nyomja le, majd tartsa 5-8 másodpercig lenyomva a Security/Reset gombot, majd engedje el.
- **Győződjön meg róla, hogy az adapter egy működő AVLN része:** nyomja meg, és tartsa lenyomva 1-3 másodpercig a **Security/Reset** gombot. Még több információt a 6. Fejezetben talál.

3.3 LED jelző diódák

A berendezés elülső paneljén 3 LED dióda jelzi az adapter állapotát.



Ábra 2: a berendezés felül nézete

A következő táblázat leírja a LED diódák jelentését.

| LED Szín Állaj | | Állapot | Leírás |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | Zöld | Bekapcsolt | Az adapter csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, és megfelelően működik |
| Tältés | Zöld | Villogó | A rendszer a biztonsági üzemmódba lép |
| Tottes | Narancs-sá rga | 4 másod- percenként villog | A rendszer a készenléti üzemmódba lép |
| | - | Kikapcsolt | Az adapter ki van kapcsolva |
| | Zöld | Bekapcsolt | Az adapter csatlakoztatva van egy másik Ethernet berendezéshez, de nincs kapcsolat |
| Ethernet | Zöld | Villogó | Az adapter fogad és küld adatokat |
| | - | Kikapcsolt | Az adapter nincs csatlakoztatva az Ethernet hálózathoz |

EVOLVE HU

| LED | Szín | Állapot | Leírás |
|------|--------------------------------------|------------|--|
| | Zöld/ Narancs-sá rga/ Piros | Bekapcsolt | A berendezés csatlakozott az elektromos hálózathoz. |
| Data | Zöld/ Narancs-sá rga/ Piros | Villogó | A LED diódák színe a sebesség függvényében változik. Zöld: a csatlakozás gyorsasága> 40 Mb Narancssárga: 20 Mb <csatlakozás gyorsasága <40 Mb</csatlakozás piros: csatlakozás gyorsasága <20 Mb |
| | - | Kikapcsolt | Az adapter nem talált az elektromos hálózaton semmilyen más berendezést, amely ugyanazt a titkosítási kulcsot használná |



Megjegyzés:

A jelző diódák, csak abban az esetben működnek, ha a berendezés be van kapcsolva. Ebben az esetben az Ethernet fénye zöld, a hálózat és az adatátvitel fénye narancssárga.

4 A Powerline Utility telepítése

A Powerline Utility egy olyan szoftver, amely a PLC berendezés irányítására szolgál, a HomePlugAV és az XtendnetTM szerint lett fejlesztve. Ennek segítségével leellenőrizheti a PLC berendezést.

A PL200M Powerline Utility szoftvere telepítése előtt, távolítson el minden más Powerline Utility szoftvert a számítógépéről.

Amennyiben szeretné, hogy a Powerline Utility szoftver megfelelően működjön, előbb telepítse fel a WinPcap szoftvert. Még több információért látogassa meg a <u>http://www.winpcap.org</u> honlapot.

Kövesse a következő lépéseket a Powerline Utility szoftver telepítéséhez:

 lépés Helyezze be a telepítő CD-t a számítógép CD olvasójában. Nyissa meg a PLC 200M Utility könyvtárát, majd nyissa meg a Setup.exe fájlt a Powerline Utility szoftver telepítéséhez.

| Name 🔺 | Size Type | Date Modified |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Rowerline Utility.exe | 1,201 KB Application | 2012-1-16 18:49 |
| 🐼 Setup.exe | 278 KB Application | 2012-5-11 15:03 |
| 🕞 WinPcap_4_1_2.exe | 895 KB Application | 2010-12-1 16:50 |

Ábra 3 nyissa meg a CD könyvtárát

2. lépés Amennyiben nincs a számítógépére feltelepítve a WinPcap szoftver, akkor először a program automatikusan feltelepíti a WinPcap szoftvert. Az OK gomb megnyomása után, automatikusan elindul a WinPcap telepítése. Lásd a következő ábrát.



Ábra 4: a WinPcap szoftver telepítése

Amennyiben a számítógépén már megtalálható a legújabb WinPcap szoftver, abban az esetben automatikusan elindul a Powerline Utility szoftver telepítése. Folytassa a 11. lépésnél 3. lépés Nyomja meg a Next gombot a telepítés folytatásához.



Ábra 5: WinPcap telepítő

4. lépés Nyomja meg a Next gombot a telepítés folytatásához.



Ábra 6: telepítő varázsló

5. lépés Kattintson az l Agree gombra, a WinPcap liszensz szerződés elfogadásához.



Ábra 1: liszensz szerződés

6. lépés Nyomja meg az Install gombot a WinPcap 4.1.2 telepítéséhez.



Ábra 2: a WinPcap 4.1.2 telepítése

Aegjegyzés:

Amennyiben a számítógépén mar található egy régebbi verziójú WinPcap szoftver, előbb távolítsa el ezt a régebbi verziót, majd telepítse fel az legfrissebb verziójú WinPcap szoftvert, amelyet a CD tartalmaz.

7. lépés Amennyiben a számítógépén mar található egy régebbi verziójú WinPcap szoftver, előbb távolítsa el ezt a régebbi verziót, majd telepítse fel az legfrissebb verziójú WinPcap szoftvert, amelyet a CD tartalmaz. Nyomja meg a Yes gombot.

| 🌍 TinPe | ap 4.1.2 Setup |
|---------|--|
| i) | A previous version of WinPcap has been detected on this system and needs to be removed before proceeding. Do you want to uninstall it? (Note: if you click 'No', this installer will abort.) |
| | Yes No |
| | Ļ |
| 🕞 VinP | cap 4.1.2 Setup |
| ٩ | The uninstaller for a previous version of YinFeap will now run. NUTE: if the uninstaller asks you to reboot at the end of the procedure, please choose to NOT reboot. |
| | ОК |

Ábra 9: a régebbi verziójú WinPcap szoftver eltávolítása

8. lépés Nyomja meg az Uninstall gombot, az eltávolítás megkezdéséhez.



Ábra 10: a régebbi WinPcap eltávolítása

9. lépés Nyomja meg a **Finish** gombot a régebbi verziójú WinPcap szoftver eltávolításának a befejezéséhez.



Ábra 11: A régebbi verziójú WinPcap szoftver teljes mértékű eltávolítása a számítógépről

10. lépés Nyomja meg a **Finish** gombot a WinPcap szoftver telepítés

befejezéséhez, és a Powerline Utility szoftver telepítés elkezdéséhez.



Ábra 12: a WinPcap teljes telepítése

11. lépés Nyomja meg a Next gombot, a telepítő varázsló megkezdi a Powerline Utility szoftver telepítését.

EVDLVE

HU



Ábra 13: a Powerline Utility telepítő varázslója

12. lépés Válassza ki az I accept the agreement. Nyomja meg a Next gombot a telepítés folytatásához.



Ábra 14: Liszensz szerződés

 13. lépés Nyomja meg a Browse... gombot a Powerline Utility szoftver telepítő útvonalának a megváltoztatásához. A gyári telepítési útvonal C: \ Program Files \ Powerline Utility. Nyomja meg a Next gombot.

| 💑 Setup - PowerLine Utility 📃 🗌 🗙 |
|--|
| Select Destination Location Where should PowerLine Utility be installed? |
| Setup will install PowerLine Utility into the following folder. |
| To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse. |
| C:\Program Files\PowerLine Utility Browse |
| |
| |
| |
| |
| At least 6.7 MB of free disk space is required. |
| < Back Next > Cancel |

Ábra 15: válassza ki a telepítési útvonalat

14. lépés Hozzon létre a Start-ban egy könyvtárat. Nyomja meg a Browse ... gombot, majd válassz, ki azt a könyvtárat ahová elhelyezi a parancs ikont. Nyomja meg a Next gombot a telepítés folytatásához.



Ábra 16: válassza ki a könyvtárat, ahová elhelyezi a parancs ikont

15. lépés Válassza ki a Create a desktop icon lehetőséget, vagy a Create a Quick Launch icon lehetőséget. Nyomja meg a Next gombot.

| Setup - PowerLine Utility | |
|--|---|
| Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed? | B |
| Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing PowerLine Utility, then click Next. | |
| Additional icons: | |
| Create a desktop icon | |
| Create a Quick Launch icon | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| < Back Next > Cancel | |

Ábra 17: válassza ki a további feladatokat

16. lépés Nyomja meg az **Install** gombot, a Powerline Utility szoftver telepítéséhez.



Ábra 18: telepítés

17. lépés Nyomja meg a Finish gombot, a Powerline Utility szoftver telepítés befejezéséhez. Amennyiben a Launch Powerline Utility lehetőséget is kiválasztja, a Powerline Utility automatikusan elindul, amennyiben a telepítés helyesen végbe ment.



Ábra 19: a telepítés befejezése

5 A Powerline Utility használata

Nyissa meg a Powerline Utility az asztalon található ikon, vagy a Startban található parancsikon segítségével.

5.1 Főkártya

A fő panel tartalmazza az elektromos hálózaton található eszközök listáját, amelyek csatlakoztatva vannak a számítógéphez. A felső panel a helyi HomePlugAV berendezést jelöli, amely a hálózati kártya segítségével van csatlakoztatva (NIC) a számítógéphez, vagy megosztott készülékhez.

Nyomja meg a **Connect** gombot és a Powerline Utility automatikusan és rendszeresen keresi az elektromos hálózaton, a csatlakoztat HomePlugAV berendezések. Amennyiben a hálózaton nem található semmilyen helyi HomePlugAV berendezés, a kijelzőn a "O berendezés található".

EVØLVE HU

| rLine Utility | About | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Local Device(s) o | n your computer: | | | | | |
| DeviceType HomePlug AV | Mac Address 00:1F:84:00:00:00 | PC Local Address 34:08:04:31:02:BF | Connect |] | | |
| | | | Change Local NPW | Firmware Upgrade | | |
| 2device(s) found Device Name | Password | Mac Ad 00:1F:Ad 00:1F:Ad | ldress 4:90:77:E7 4:90:77:E6 | HPAV Rate(Tx/Rx) 155 Mbps/ 191 Mbps 151 Mbps/ 177 Mbps | | |
| | | | | | | |
| • | | | | ▶ | | |
| Rename Enter Password Change NPW Scan | | | | | | |
| | | | | Close | | |

Ábra 3: Főkártya

Aregjegyzés:

Általában csak egy HomePlugAV berendezést jelez a kijelzőn a felső panelon. Csak abba az esetben jelenik meg több HomePlugAV berendezés, ha a számítógépnek több mint egy NIC van.

Az alsó panelon jelenik az összes távoli HomePlugAV berendezés, amelyek a hálózathoz vannak csatlakoztatva. Az összes a hálózaton elérhető távoli berendezések listája a panel felett található.

| Device Name | Password | Mac Address | HPAV Rate(| Tx/Rx) |
|-------------|----------|-------------------|------------|----------|
| b | | 00:1F:A4:90:77:E7 | 155 Mbps/ | 191 Mbps |
| • | | 00:1F:A4:90:77:E6 | 151 Mbps/ | 177 Mbps |
| | | | | |
| d | | | | |
| | 1 | | | P |
| | Rename | Enter Password | Change NPW | Scan |

Ábra 21: a fő kártya alsó panelje

Az alsó panelon megjelenő összes berendezésről elérhetők az információk.

A berendezés megnevezése

Ebben az oszlopba található a berendezés megnevezése, amelyet bármikor átnevezhet. Az átnevezéshez kattintson a **Rename** gombra.

Mac cím

Ebben az oszlopban találhatóak a távoli berendezések MAC címe.

Jelszó

A gyári beállításokban, ebben az oszlopban nem található semmilyen elem. Nyomja meg az **Enter Password** gombot, a jelszó beviteléhez. Némely feladatnál szüksége lesz a jelszóra (pl.: a hálózati jelszó megváltoztatásánál), először meg kell tudnia a berendezés jelszavát, a helyes jelszó megadásával.

A berendezés jelszavának a megváltoztatása:

- 1. lépés Kattintson a berendezés nevére, a berendezés kijelöléséhez az alsó panelen
- 2. lépés Kattintson az Enter Password gombra. Megjelenik egy párbeszéd ablak, ahol megjelenik a berendezés nevét és jelszavát. A gyári jelszó (DEK) berendezés alján található címkén találhatja meg.

EVOLVE HU

| Set | Device | Password | X | | |
|-----|--|---------------------------------|---|--|--|
| | Device: | (00:1F:A4:90:77:E6) | | | |
| | Passwor | This is our Device Password giv | | | |
| | The Password typically appears as a number and letter code , in groups of four ,separated by dashes. (ie XK8Y-GH26-BR1K-LZSA) It is found on the device or packaging | | | | |
| | | K Cancel | | | |

Ábra 4: a berendezés jelszavának a megváltoztatása

3. lépés Nyomja meg az OK gombot a jelszó megerősítéséhez.

Ez a folyamat eltarthat pár másodpercig. Amennyiben a jelszó helyesen lett megadva az oszlop alján megjelenik a berendezés jelszava. Amennyiben nem található berendezés a hálózatban, egy figyelmeztető üzenetet fog kapni, ami felhívja a figyelmét a folyamat megismétlésére.

Az NPW megváltoztatása (hálózati jelszó)

A **Change NPW** gomb a távoli berendezés eltávolítására szolgál a hálózatból, az NPW megváltoztatásával a távoli berendezésnél. Minden berendezésnek van egy saját gyári NPW jelszava ("HomePlugAV"). Azon berendezések, amelyeknek ugyanez az NPW jelszava, azok részei a hálózatnak.

Megjegyzés:

Csak azok a berendezések távolíthatóak el a hálózatban a **Change NPW** parancs segítségével, amelyeknek meg van erősítve a jelszava. Mielőtt

megváltoztatná a berendezés NPW, kattintson az Enter Password gombra a jelszó megváltoztatásához, és a megerősítéséhez.

Amennyiben a készülék érzékeli, hogy a jelszó helyesen lett megadva, adja meg az új NPW jelszót, amely eltér a **Set Network Password** dialógus ablakban megjelenő jelszótól. Így eltávolítja a hálózatból a berendezést.

| Set Network Password | × |
|---------------------------------|---|
| Discostingut Network Descusards | |
| Please input Network Password. | |
| 12345678 | |
| OK Cancel | |
| | |

Ábra 5: a hálózati jelszó megváltoztatása

Amennyiben nem üti be a jelszót, a "Not change!" Ablak jelenik meg Ön előtt. Kattintson az **Enter Password** gombra, majd adja meg a jelszót, a berendezés hozzáféréséhez.



Ábra 6: a nincs változásról szóló üzenet

A helyi NPW megváltoztatása

A **Change NPW** gomb a berendezések eltávolítására szolgál a helyi hálózatból, vagy hozzáadhat helyi berendezést egy másik NPW hálózathoz. Mindegyik berendezésnek van gyári NPW ("HomePlugAV"). Az berendezés, amelynek ugyanaz az NPW megtalálható a hálózaton.

Helyi berendezés eltávolítása a már létező hálózatról:

1. lépés Válassza ki a helyi berendezést a felső panelből, és kattintson Change Local NPW gombra.

| Main Informat | ion About | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Local Device | (s) on your computer: | | | |
| viceType | Mac Address | PC Local Address | Connect | |
| mePlug AV | 00:1F:A4:90:77:E7 | 34:08:04:31:02:BF | Connect | |
| 4 | | | Change Local NPW | Firmware Upgrade |

Ábra 7: a berendezés kiválasztása

 2. lépés A megjelenő mezőbe adja meg a hálózati jelszót, amely eltérő a berendezés jelszavától.

| Set | Network Password | × |
|-----|--------------------------------|---|
| | Please input Network Password: | |
| | HPAV | |
| | OK Cancel | |

Ábra 8: adja meg az új jelszót a hálózathoz

3. lépés Kattintson az OK gombra.

Amennyiben a hálózati jelszó a helyi berendezésnek sikeresen megváltozatta a jelszavát, abban az esetben a berendezés el lett távolítva a helyi hálózatról. Az előző berendezés, amely az alsó panelen volt található, eltűnik, és az ugyanazon NPW berendezés megjelenik az alsó panelon.

A helyi berendezés hozzáadása a hálózathoz:

- 1. lépés Válassza ki a helyi berendezést a felső panelből, és kattintson Change Local NPW gombra.
- lépés A megjelenő mezőbe adja meg a hálózati jelszót, amely megegyezik a hálózathoz hozzáadni kívánt berendezés jelszavával

3. lépés Nyomja meg az OK gombot.

Amennyiben a hálózati jelszó sikeresen meg lett változtatva, abban az esetben a helyi berendezés sikeresen hozzá lett adva a hálózathoz. Az előző az alsó panelon megjelenő berendezés eltűnik, és a berendezés megjelenik az alsó panel cél hálózatán.

Scan

A Scan gomb az azonnali HomePlugAV berendezés keresését jelenti az elektromos hálózaton. A Powerline Utility szoftver gyári beállításai közt szerepel, hogy a szoftver pár másodpercenként átkeresi a hálózatot, majd frissíti az újabb berendezések listáját.

Firmware frissítés

A Firmware Upgrade gomb a berendezés firmware frissítésére szolgál.

Aegjegyzés:

Csak azokat a berendezéseket frissítheti a **Firmware Upgrade** gombra való kattintással, amelyeknek már meg van erősítve a jelszavuk.

A firmware frissítés mente:

- 1. lépés A felső panelből válassza ki a frissíteni kívánt helyi berendezést.
- 2. lépés Kattintson a Firmware Upgrade gombra.
- September 2015
 September 2015</l

EVØLVE HU

| Select upgrade | bin files | X |
|----------------|---|---|
| fw_upgrade: | D:\Broadcom60321\FVV_AVNANO_HPLD0_2.1.8\ Browse | |
| bin_upgrade: | D:\Broadcom60321\FW_AVNANO_HPLD0_2.1.8\ Browse | |
| paramconfig: | D:\Broadcom60321\FW_AVNANO_HPLD0_2.1.8\ Browse | |
| | OK | |

Ábra 9: berendezés frissítése

4. lépés Nyomja meg az OK gomb.

A firmware frissítése eltarthat néhány percig. Ne szakítsa félbe a frissítés folyamatát.

5.2 Információs kártya

Az információs ablak megjeleníti a rendszer információkat és a firmware verzió számát.

A felső panel jeleníti meg a technikai adatokat, a szoftverről és a hardverről, a Host számítógépen, amely a HomePlug szoftver segítségével kommunikál az elektromos hálózaton keresztül. Ez a következőket foglalja magába:

- Az összes Host számítógéphez csatlakoztatott hálózati kártyák (NCIs) MAC címeit
- Az összes a Host számítógéphez csatlakoztatott helyi berendezés MAC címeit
- A helyi berendezések hálózatának a megnevezése (NPW)
- Szoftver verzió
- Firmware verzió (dátum, kiadás és SVN dátum)
- Szolgáltató neve

| PowerLine Utility | _ 🗆 X |
|---|-------|
| Main Information About | |
| System Information: | |
| On NIC #1 MAC = BC:30:5B:BE:A0:49 | |
| No device detected | |
| On NIC #2 MAC = 34:08:04:31:02:BF | |
| HomePlug Device #1 MAC = 00:1F:84:00:00:00 | |
| Network Name : Unknown device | |
| | |
| Firmware Message | |
| Version 2.1.8 (branch 0 svn 28470) - compiled on Thu Sep 15 00:54:28 UTC 2011 by root@lab-bar-15:/local/veronica/2_1_8/obj_sorol_xtra_diag (-DRELEASE -DRELEASE_MIIHPAVNANO_HPLD0 -DRELEASE_NONE) | |
| | |
| Clos | se |

Ábra 10: információs kártya (két hálózati kártya "NICs")

5.3 A kártyáról

Az **About** ablak megjeleníti a szoftver verzió számát, és egy HTML hivatkozást tartalmaz pl.: a *http://www.powerline.com*. A linkre kattintással meg tudja látogatni a holnapot.

EVOLVE HU

| PowerLine Utility | | |
|--|--------------------------------|-------|
| Main Information About | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| PowerLine Utility Version: V1.0 Build: V1.3. | 5-2 Released: Octorber 30,2011 | |
| Copyright @ 2011-2021 , PowerLine Corp.All Rights Reserved | http://www.powerline.com | |
| | | |
| | | |
| Preference: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Close |

Ábra 11: a kártyáról

Beállítások

Az alsó panelen található az autoscan funkció ki és bekapcsolása.

6 A biztonsági/újraindító gomb használata

Ez a fejezet leírja, hogyan kell használni a biztonsági / újraindító gombot, új berendezések hozzáadását, vagy eltávolítását a HomePlug AV hálózathoz (AVLN).

Ellenőrizheti a lezajló folyamatot, úgy, hogy figyeli a LED diódák fényeit.

6.1 A HomePlug AV hálózat létrehozása

Esemény:

Az A és B berendezés különböző NPW értékekkel, csatlakoztatva van ugyanahhoz az elektromos hálózathoz. A felhasználó szeretné használni a hálózaton mindkét eszközt.



Ábra 12 HomePlugAV hálózat létrehozása

A hálózat létrehozása:

- 1. lépés Nyomja meg a Security / Reset gombot az A vagy B berendezésen 5-8 másodpercig. A berendezés újraindul és egy véletlen NMK generál.
- 2. lépés Nyomja meg a Security/Reset gombot az A berendezésen rövidebb ideig, mint 3 másodperc.
- **3. lépés** 30 másodpercen belül nyomja meg a **Security/Reset** gombot a B berendezésen, kevesebb, mint 3 másodperc.
- 4. lépés Várjon a csatlakozás befejezésére.

A jelző dióda mindkét berendezésen egyszerre fog villogni, 1 másodperces időközönként, amíg a folyamat sikeresen be nem fejeződik, vagy sikertelenül meg nem szakad. Amennyiben a kapcsolat sikeresen végbemegy, a jelzőfény mindkét berendezésen folyamatosan világítani fog. Amennyiben a folyamat megszakadt, mindkét berendezésen folyamatosan fog világítani a jelzőfény, de

EVOLVE HU

az adatátvitel jelzőfénye mindkét berendezésen ki lesz aludva. Ebben az esetben ismételje meg az 1-4 lépéseket.

6.2 Csatlakozás a hálózathoz

Esemény:

Az A és B berendezés az N hálózaton megtalálhatóak. A felhasználó hozzá szeretne adni egy C berendezést ("bejövő" - joiner) az N hálózathoz. Minden berendezés az N hálózaton "hozzáadóvá" válik.



Ábra 13 a HomePlugAV csatlakoztatása a hálózathoz

A C berendezés hozzáadása az N hálózathoz, nyomja meg a Security/Reset gombot:

- 1. lépés Nyomja meg a Security/Reset gombot a C berendezésen 5-8 másodpercig. A berendezés újraindul, és generál egy új NMK.
- 2. lépés Nyomja meg a Security/Reset gombot a C berendezésen kevesebb, mint 3 másodperc.
- 30 másodperc alatt nyomja meg a Security/Reset gombot az A berendezésen (vagy a B berendezésen) kevesebb, mint 3 másodpercig.
- 4. lépés Várjon a csatlakozás befejezésére.

A jelző dióda mindkét berendezésen egyszerre fog villogni, 1 másodperces időközönként, amíg a folyamat sikeresen be nem fejeződik, vagy sikertelenül meg nem szakad. Amennyiben a kapcsolat sikeresen végbemegy, a jelzőfény mindkét berendezésen folyamatosan világítani fog. Amennyiben a folyamat megszakadt, mindkét berendezésen folyamatosan fog világítani a jelzőfény, de

az adatátvitel jelzőfénye mindkét berendezésen ki lesz aludva. Ebben az esetben ismételje meg az 1-4 lépéseket.

6.3 Lecsatlakozás a hálózatról

Esemény:

A C berendezés megtalálható a hálózaton. A felhasználó szeretné elvávolítani a hálózatról C berendezést ("eltávolítandó"), a hálózatról.



Ábra 14: a berendezés eltávolítása a hálózatról

- A C berendezés eltávolítása az N hálózatról:
- lépés Nyomja meg a Security/Reset gombot a C berendezésen 5-8 másodpercig. . A berendezés újraindul, és generál egy új NMK.
- 2. lépés Várja meg az újraindítási folyamat végét

A töltést jelző dióda az újraindítás alatt egy pillanatra elalszik, aztán villogni kezd, majd az újraindítást követően folyamatosan világítani fog.

A C berendezés eltávolítása után, eltávolítható a berendezés az elektromos hálózatról, illetve csatlakoztatható ugyanazon az elektromos hálózatán egy másik hálózathoz.

7 A készenléti üzemmód üzemeltetése/kikapcsolása (Standby)

7.1 A készenléti üzemmód bekapcsolása

A készenléti üzemmód aktiválása:

Csatlakoztassa le az Ethernet vezetéket, majd várjon 10 percet. A berendezés automatikus átvált a készenléti üzemmódba.

A készenléti üzemmódban a berendezésen található jelzőfény narancssárgán fog villogni, 4 másodpercenként.

7.2 A készenléti üzemmód kikapcsolása

Az Ethernet vezeték csatlakoztatása után a berendezés automatikusan felismeri a jelet, majd kilép a készenléti üzemmódból.

8 Az átviteli kapacitás javítása

Fontos, hogy úgy használja a PLC eszközt, hogy az összhangban legyen a "megfelelő szabályokkal", mert így jelentősen növelheti az átviteli kapacitást. Az a PLC eszköz, amelyet közvetlenül a fali aljzathoz csatlakoztathat, feleslegesen ne csatlakoztassa hosszabbítóhoz, vagy elosztóhoz.



Ábra 15: a PLC berendezés helyes használata

Csatolmány A műszaki adatok

| Protokoll | HomePlugAV megfelelőség |
|------------------------|---|
| | IEEE 1901 norma megfelelőség |
| Támogatott operációs | Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, |
| rendszerek | Windows XP 32/64 bit és Windows Vista 32/ |
| | 64bit |
| PLC átviteli sebessége | 200 Mb |
| Moduláció zóna | 2MHz~28MHz |
| Modulációs rendszerek | támogatás QAM 1024/256/64/16/8, QPSK, BPSK és ROBO |
| Kódolás | 128 AES |
| LED jelzőfények | töltés: bekapcsol, kikapcsolt állapot |
| | Ethernet: Ethernet vonal és aktivitás |
| | adat: PLC vonal és aktivitás |
| | |
| Gombok | Biztonság (Security) / újraindítás (Reset) |
| | |
| Energiaigény | 3.25W |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C~40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C~70°C |
| Üzemi páratartalom | 10%~90%, nem kondenzált |
| Tárolási páratartalom | 5%~95%, nem kondenzált |
| Töltés | 100 V~240 V AC, 50Hz/60Hz |
| Bizonylat | CE, UL, FCC rész 15 osztály B |
| Szabvány elektromos | RoHS |
| hulladék | |
| Méret | H×SZ×V: 69 mm × 58 mm × 31 mm |
| Súly | 80 g |

EVOLVE HU

Csatolmány B rövidítések és magyarázatuk

| AVLN | AV In- otthoni hálózat, AVLAN STA készlet, amely |
|------|--|
| | mindegyik ugyanazt a hálózati kulcsot használja, |
| | minden AVLN-t egyetlen CCo ellenőriz |
| CCo | központi koordinátor, CCo az STA helyettesítője, |
| | amely magába foglalja a végberendezések |
| | azonosítóit és a globális kapcsolatok azonosítóit. |
| DEK | A berendezés titkosítása |
| IGMP | Az internetes kommunikáció protokollja |
| NPW | Hálózati jelszó |
| PLC | Kommunikáció az elektromos hálózaton keresztül |