



Cienījamais klient, paldies, ka izvēlējāties čehu zimola EVOLVEO mobilo tālruni. Ieteikumi tālruna kopšanai un drošai lietošanai:

- EVOLVEO MaxPhone A1 nav ūdensizturīgs vai putekļuzturīgs.
- Ilgstoša metāla skaidipu un citu metāla daļiju iedarbība var sabojāt, piemēram, skārni vai austiņas, un uz to neatliecas garantija.
- Sis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce, tāpēc pasargājiet to no triecieniem un magnetiskajiem laukumiem.
- Nemot vērā daudzos dažādos izmantošanas veidus, piemēram, to, vai aizmugurējais vāks ir pareizi aizvērt, mēs neesam atbildīgi par skārnu bojājumiem.
- Tālruna displejs ir izgatavots no stikla, kas var saplāsīt, ja to nomet uz cietas virsmas, ja tas tiek pakļauts specīgam triecienam vai ja displejs ir sailekts vai citādi deformēts. Ja displejs ir bojāts, nemēģiniet to labot. Uz stiklu, kas saplāsījis nepareizas lietošanas vai launprātīgas izmantošanas dēļ, neatliecas garantija.
- Tūlīt notiņiet tālruni, ja tas nonāk saskare ar produktiem, kas var radīt traipus, piemēram, tinti, krasvielām, kosmētikai līdzekļiem, pārtiku, eļļu u. c.
- Nelietojet logu tīrišanas līdzekļus, sadzīves tīrišanas līdzekļus, aerosola aerosols, šķidinātāju, spirtu, amonjaku vai abrazīvi līdzekļus.
- Ja tālrunis iekrit ūdeni, nespriežiet pogas, bet nekavējoties noslaukiet to ar sausu drānu un pirms atkārtotas iezīgšanas laujiet tam brīvi nozīt.
- Nemēģiniet žāvēt tālruni, izmantojot arēju siltuma avotu, piemēram, mikrovilnu krāsni vai matu žāvētāju.
- Tālrunis ir paredzēts darbam temperatūrā no 0° līdz 40°C, un to var uzglabāt temperatūrā no -20° līdz 45°C. Zemāka vai augstāka temperatūra var ietekmēt tālruna darbību un akumulatora darbības laiku.

■ Vētras laikā nelietojet tālruni ārpus telpām, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem ierīces bojājumiem vai veselības bojājumiem, kas saistīti ar sādu lietošanu.

- Nepārduriet skārni, neievietojet caurumos nekādus priekšmetus un nekrāsojiet tālruni - visas šīs darbības ietekmē tālruna funkcionalitāti un hermetizējumu.
- EVOLVEO MaxPhone A1 ir testēts saskaņā ar ES standartiem attiecībā uz radio viļņiem, WiFi un Bluetooth.

Ja vēlaties ierobežot radiofrekvenčes enerģijas iedarbību, ierobežojiet tiešas starojuma iedarbības laiku, piemēram, izmantojot Bluetooth briroku komplektu, vai ari ievērojiet lielāku attālumu starp kermenī un tālruni.

- Nekad nelietojet tālruni labot paši, demontažā tālruna, tostarp arējo skrūvju nonemšanu, var izraisīt tālruna bojājumus, uz kuriem neatliecas garantija.
- Importētāji, izplatītāji un tālkāpārdeveji nav atbildīgi par jebkādiem datu zudumiem vai tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kas radušies tālruna darbības dēļ, lai ari kā tie būtu radušies.

■ Tūlīt notiņiet tālruni, ja tas nonāk saskare ar produktiem, kas var radīt traipus, piemēram, tinti, krasvielām, kosmētikai līdzekļiem, pārtiku, eļļu u. c.

- Nelietojet logu tīrišanas līdzekļus, sadzīves tīrišanas līdzekļus, aerosola aerosols, šķidinātāju, spirtu, amonjaku vai abrazīvi līdzekļus.
- Ja tālrunis iekrit ūdeni, nespriežiet pogas, bet nekavējoties noslaukiet to ar sausu drānu un pirms atkārtotas iezīgšanas laujiet tam brīvi nozīt.
- Nemēģiniet žāvēt tālruni, izmantojot arēju siltuma avotu, piemēram, mikrovilnu krāsni vai matu žāvētāju.
- Tālrunis ir paredzēts darbam temperatūrā no 0° līdz 40°C, un to var uzglabāt temperatūrā no -20° līdz 45°C. Zemāka vai augstāka temperatūra var ietekmēt tālruna darbību un akumulatora darbības laiku.

Problēmu novēršana
Tālruni nevar iesiļgt

- Problema novēršana Tālruni nevar iesiļgt
- Tālruna iesiļgšanas poga netika turēta nostiprā pietiekami ilgi.
- Ievieto iesiļgšanas pogu vismaz 3 sekundes (vai ilgāk).
- Akumulators ir vājs, uzlādējiet akumulatoru

SIM karte nedarbojas

- Pārbaudiet vai nomainiet SIM karti

Tālruna uzlāde nav izdevusies

- Kontakti ir bojāti, pārbaudiet kontaktus, nomainiet kābeli vai lādētāju.
- Uzlādes spriegums ir pārāk zems, vispirms uzlādējiet akumulatoru aptuveni pustusīt, pēc tam atvienojiet un atkal pievienojiet lādētāju un pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Nejauša atēice, atkal iesiļdziet tālruni.

Tālrunis pie ienākošā zvana nesazvanās.

- Skalums ir samazināts līdz minimumam, vēlreiz noregulejiet skalumu.

Tālruna bloķēšana

- Šī funkcija aizsargā tālruni no citu personu neatļautas lietošanas. Atiestatīšanas parole ir "1234".

Nevar veikt tālruna zvanus

- SIM karte ir bojāta, pārbaudiet vai nomainiet SIM karti.

Dajēja izsaukuma klūda

- Nepareiz tālruna numurs, pārbaudiet tālruna numuru
- Nepareizi iestatījumi, pārbaudiet zvanu bloķēšanu

Nepareiz PIN kods

- Reizes ievadījis nepareizu kodu, sazinieties ar operatoru.

Nevar nosūtīt SMS ziņu

- Pakalpojums nav aktivizēts jūsu SIM kartei vai nav iestatīts SMS centra numurs, sazinieties ar savu operatoru, lai iestatītu parametrus.

Automātiskās bloķēšanas klūda

- Ievadot nepareizu kodu (aizmirsts kods), sazinieties ar EVOLVEO servisa centru.

Mobilais tālrunis pats izslēdzas

- Akumulators ir vājs, uzlādējiet akumulatoru
- Klūda iestatījumos, pārbaudiet, vai nav aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija.
- Nejauša atēice, atkal iesiļdziet tālruni.

Tālrunis pie ienākošā zvana nesazvanās.

- Skalums ir samazināts līdz minimumam, vēlreiz noregulejiet skalumu.

Tālruna bloķēšana

- Šī funkcija aizsargā tālruni no citu personu neatļautas lietošanas. Atiestatīšanas parole ir "1234".

Garantija NEattiecas uz:

- Instalētu citu programmaparatu, kas nav sākotnējā programmaparatu, kura uzstādīta EVOLVEO tālruni no rūpniecības.
- Elektromehāniski vai mehāniski tālruna bojājumi, ko radījusi lietotāja nepareiza lietošana (piemēram, saplaisījis displeja slānis, saplaisījis priekšējais vai aizmugurējais vāciņš, bojāts USB barošanas savienojums, SIM karte slots, microSDHC karte slots vai austīpu ieja utt.).

- Skārni un austīnas bojājumus, ko rada metāls dalījās
- Bojājumi, ko rada dabiskas ietekmes, piemēram, ugums, uguns, dzēsus, statiskā elektroīra, paaugstināta temperatūra u. c.

- Defekts, kas radīs normāla noliņojuma dēļ.

- Neansakcionētu remonta darbu radītie bojājumi.

- Tālruna programmaparatu, ja tā jātautināma mobilu sakaru operatoru tīkla parametri izmaiņu dēļ.

- Akumulatoru, ja pēc vairāk nekā 6 mēnešu lietošanas tas nav saglabājis savu sākotnējo jaudu (akumulatora jaudas garantija ir 6 mēneši).

- Tiši bojājumi

Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana

Remontu un apkopi var veikt tikai pilnvarotā EVOLVEO tālrunu servisa punktā (vairāk www.evolveo.com), pretējā gadījumā varat sabojāt mobilu tālruni un zaudēt garantiju.

AUTORIZĒTS SERVISS

Abacus Electric, s.r.o., RMA oddēleni Planá 2

České Budějovice 370 01

Importētājs / rāzotājs

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Čehija E-pasts:

helpdesk@evolveo.cz

Rāzots Ķīnā

Visas tiesības aizsargātas.

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.evolveo.com



Izmēšana

Pārsvitrota konteineru simbols uz izstrādājuma, literatūras vai iepakojuma nozīmē, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori, beidzoties to derīguma termiņam Eiropas Savienībā, ir jānodod daļāt vāksnai. Neizmetiet šos produktus nešķiroši sadzīves atkritumos.

Atbilstības deklarācija

Abacus Electric, s.r.o. ar šo paziņo, ka šis EVOLVEO MaxPhone A1 mobilais tālrunis atbilst standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz ierīces tipu, un vienlaikus paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvi 2014/53/EU. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā tīmeklā vietnē: <http://ftp.evolveo.cz/ce/>.

Autostības © Abacus Electric, s.r.o. www.facebook.com/EvolveoCZ

Importētājs / rāzotājs

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Čehija E-pasts:

helpdesk@evolveo.cz