

EVOLVE⁰

StrongPhone F5

HR



www.evolveo.com

UVOD

Hvala Vam što ste odabrali naš proizvod.

Za potpuno korištenje mobitela i njegovih funkcija preporučamo vam pažljivo pročitati ove upute.

Neke funkcije ne moraju biti kompatibilne s drugim konfiguracijama mreže i sa drugim uslugama operatora. Kako biste potvrdili obratite se na prodavača ili operatore. **GUMB OK GUMB KRAJ GOVORA / ISKLJ (UKLJ) TELEFONA**

TELEFONA



TIPKOVNICA

1. LIJEVI FUNKCIJSKI GUMB, DESNI FUNKCIJSKI GUMB

Prikazuje funkciju lijevo/desno u donjem dijelu zaslona.

Lijevo ulaz u glavni izbornik, desno ulaz u popis kontakata u stanju pripravnosti telefona.

2. GUMB POZIV/PRIMI

Biranje telefonskog broja ili primanje dolaznog poziva.

Pritiskom na gumb kada je telefon u stanju pripravnosti prikazat će se telefonski zapisi nedavnih poziva.

3. GUMB KRAJ GOVORA / ISKLJ (UKLJ) TELEFONA

Završetak poziva u tijeku.

Dulji pritisak gumba za uključenje ili isključenje telefona.

Također omogućuje povratak u stanje pripravnosti.

4. GUMB OK

Potvrdi odabranu opciju.

5. GUMBOVI ZA NAVIGACIJU

Lijevo/Desni: Za pomicanje lijevo / desno tijekom uređivanja.

Gore/Dolje: Za pomicanje kroz kontakte / telefonske brojeve / poruke i sve podizbornike. Za kretanje i uređivanje koristite navigacijski kursor gore i dolje.

6. ALFANUMERIČKI GUMB

Unos brojeva i slova.

7. *

Puštanje različitih funkcija, ovisno o odabranom izborniku.

Ponovni pritisak na gumb * za upis znaka "+".

8.

Različite funkcije, ovisno o odabranom izborniku.

Pritiskom na gumb promijenit će se način upisivanja teksta.

Duljim držanjem gumba u stanju pripravnosti promijenit ćete profil korisnika.

Napomena:

1). Kratak pritisak znači brzi pritisak i puštanje gumba; Dugi pritisak znači da gumb držite dulje od 3 sekunde.

2). Svi izbornici kontroliraju se preko tipkovnice. Za rad dodirom slijedite upute na zaslonu telefona.

PRIPREMA

INSTALACIJA SIM KARTICE

Bilo koje ogrebotine i presavijanje kartice, SIM karticu može oštetiti.

Stoga prilikom umetanja ili uklanjanja SIM kartice budite oprezni.

Prije rukovanja sa SIM karticom najprije isključite telefon te po potrebi izvucite iz adaptera za punjenje.

Otvorite zadnji poklopac telefona, izvadite bateriju i pronađite utor za SIM karticu. Umetnite SIM karticu u desni utor. Provjerite da li su zlatni kontakti SIM kartice u smjeru prema dolje te da isječeni kut kartice odgovara obliku utora.

INSTALACIJA SD KARTICE

Podržana je SD kartica. Provjerite da li je SD kartica pravilno instalirana.

Izvadite bateriju i pronađite utor za SIM karticu. Pustite poklopac utora SD kartice i karticu stavite tako da su kontakti kartice u smjeru prema dolje. Provjerite da li isječeni kut kartice odgovara obliku

utora. SD karticu stavite u utor i poklopac ponovno zatvorite.

INSTALACIJA BATERIJE

Otvorite poklopac telefona.

Umetnite bateriju na mjesto.

Poklopac telefona ponovno zatvorite.

VAĐENJE BATERIJE

Najprije isključite telefon i pustite zadnji poklopac telefona pomicanjem prema dolje.

Izvadite bateriju.

PUNJENJE BATERIJE

Punjač uključite u električnu utičnicu i pripadajući ulaz na telefonu.

Ako je telefon uključen, na zaslonu će se prikazati pokazatelj punjenja koji će biti u pokretu. Kada se baterija potpuno napuni, pokazatelj punjenja će se prestati kretati; telefon se može puniti i kada je isključen.

Nakon potpuno napunjenoga telefona otkopčajte punjač od telefona i električne utičnice.

Telefon će Vas upozoriti na nisko stanje napunjenosti baterije. Ukoliko je stanje baterije prilično nisko, telefon će se automatski isključiti. Bateriju nemojte ostavljati u niskom stanju prilično dugo, na taj se način može oštetiti i smanjiti njezin vijek trajanja.

Ukoliko je stanje baterije prilično nisko, možda će na početku punjenje krenuti bez pokazatelja punjenja na zaslonu telefona.

SIGURNOSNA LOZINKA

Lozinka mobitela

Lozinka sprječava neovlašteno korištenje telefona. (lozinka je tvornički postavljena na 1234.) Tvorničku lozinku što je moguće prije promijenite.

OPĆE FUNKCIJE

UKLJUČENJE TELEFONA

Duljim držanjem gumba Kraj poziva / Isključeno (Uključeno) telefon će se uključiti. Uključit će se pozadinsko osvjetljenje telefona i pokrenut će se animacija puštanja.

Ovaj telefon podržava čak dvije SIM kartice i dvostruko stanje pripravnosti s GSM mrežom.

POČETAK POZIVA

Odmah kad se na zaslonu pojavi logotip pružatelja mreže, možete započeti ili primiti poziv. Mrežni signal prikazan je u gornjem lijevom kutu zaslona. Na jačinu signala utječu okolne prepreke.

Unesite telefonski broj dok je telefon u stanju pripravnosti.

POČETAK POZIVA IZ POPISA KONTAKATA

Možete birati bilo koji telefonski broj iz popisa kontakata.

Uđite u glavni izbornik i odaberite [Kontakti] te uđite u popis kontakata. Pronađite željeni kontakt i pritisnite gumb [Poziv] / [Primi]. Slijedite upute iz odjeljka [Kontakti].

POČETAK POZIVA IZ POVIJESTI POZIVA

Svi pozivani/primljeni/propušteni pozivi pohranjeni su u odgovarajuće

sekcije povijesti poziva. Stari zapisi automatski se brišu kada je postignut pun kapacitet povijesti. Pritiskom na gumb [Poziv] / [Primi] uđite u popis povijesti zadnjeg poziva. Izravno možete birati bilo koji telefonski broj iz popisa povijesti poziva.

PRIMANJE POZIVA

Dolazni poziv je signaliziran (vibracija ili ton zvona). Poziv možete primiti na sljedeće načine:

1. [Pozivi→Postavljanje poziva→Napredno postavljanje→Stanje odgovora] odabrati [Prethodno postavljeni odgovor].
2. [Pozivi→Postavljanje poziva→PNapredno postavljanje→Stanje odgovora] odabrat [Bilo koji gumb].
3. [Pozivi→Postavljanje poziva→Napredno postavljanje→Stanje odgovora] odabrati [Automatski odgovor preko sustava slušalica].

ODBIJANJE POZIVA

Ukoliko poziv želite odbiti, pritisnite tipku [Završetak poziva / Isklj (Uklj)] ili [Desni funkcijski gumb].

ZAVRŠETAK POZIVA

Pritiskom na gumb [Završetak poziva / Isklj (Uklj)] završite poziv ili prekinete biranje poziva.

REGULIRANJE GLASNOĆE

Pomoću navigacijskih gumbova možete tijekom poziva regulirati glasnoću.

MOGUĆNOSTI POZIVA

Pritiskom na desni funkcijski gumb možete tijekom poziva uključiti funkciju hands-free. Ponovnim pritiskom funkcija hands-free će se isključiti.

Pritiskom na gumb [LIJEVO], ući ćete tijekom poziva u opciju

postavljanje poziva. Izbornik ovisi o pozivu i može se prikazati samo tijekom poziva. Funkciju preusmjerenje poziva, čekanje na pozive i konferencijske pozive mora podržavati Vaš operator. Za pojedinosti obratite se vašem operatoru.

• **Spremanje/nastavljanje telefonskog poziva:** spremi trenutni poziv ili nastavlja telefonski poziv

• **Završetak govora :** završetak poziva u tijeku

• **Novi poziv:** ulaz u sučelje zapisa poziva

• **Kontakti:** ulaz u popis kontakata

• **Povijest poziva:** ulaz u povijest poziva

• **Poruke:** ulaz u slanje poruka

• **Snimanje glasa:** ulaz u sučelje zapisa poziva

• **Tiho stanje:** uključenje / isključenje tihog stanja

• **DTMF:** Više-frekventni dvostruki ton

ISKLUČENJE POZIVA

Pritiskom na gumb [Završetak poziva / Isklj (Uklj)], telefon će se u stanju pripravnosti isključiti.

FUNKCIJA

POVIJEST POZIVA

1. Povijest poziva

Propušteni pozivi / Pozivani brojevi / Primljeni pozivi / Brisanje dnevnika poziva. Možete prikazati popis svega gore navedenoga.

2. Postavljanje poziva

Postavljanje SIM kartica

Čekanje na pozive / Preusmjeravanje poziva / Blokiranje poziva / Prebacivanje linija. Možete pregledavati popise gore navedenih odjeljaka.

— **Čekanje na pozive:** Odaberite opciju čekanje na pozive aktivirano, deaktivirano ili opciju upitnih poziva. Napomena: Ova funkcija ovisi o uslugama koje pruža operator. Za više informacija, obratite se vašem operatoru.

— **Preusmjeravanje poziva:** Dostupne su opcije "Preusmjeri sve glasovne pozive", "Preusmjeri ako poziv nije dostupan", "Preusmjeri ako poziv nije primljen", "Preusmjeri ako je zauzeto", "Preusmjeri sve podatkovne pozive", "Otkazi sve preusmjeravanja". Napomena: Ova funkcija ovisi o uslugama koje pruža operator. Za više informacija, obratite se vašem operatoru.

— **Blokiranje poziva:** Dostupne su opcije „Svi glasovni pozivi“, „Međunarodni glasovni pozivi“, „Međunarodni glasovni pozivi osim kućnih“, „Svi glasovni pozivi“, „Glasovni pozivi u roamingu“, " Otkazi sve ", " Promjeni lozinku blokiranja" Napomena: Ova funkcija ovisi o uslugama koje pruža operator. Za više informacija, obratite se vašem operatoru.

— **Prebacivanje linija:** Može se prebacivati između linija 1 i 2.

Napredno postavljanje

Pomoću ove funkcije možete postaviti automatsko ponavljanje biranja, prikaz trajanja poziva, upozorenje na duljinu poziva, odbijanje putem SMS poruke, način odgovora itd.

— **Auto ponovljeno biranje:** Omogućuje uključenje ili isključenje funkcije automatskog ponavljanja biranja. Ako je funkcija uključena,

telefon će automatski početi ponovno birati broj nakon prethodnog neuspješnog biranja.

— **Upozorenje na duljinu poziva:** Ako je funkcija uključena, tijekom poziva u tijeku pojavit će se upozorenje prekoračenja prethodno postavljene duljine.

— **Odbijanje putem SMS poruke:** Ako je funkcija uključena, dolazni pozivi bit će automatski odbijeni i bit će poslana automatska tekstualna poruka.

— **Upozorenje na povezivanje poziva:** Ako je funkcija uključena, pojavit će se upozorenje da je poziv uspješno povezan.

— **Način odgovora:** Ova funkcija omogućuje primanje poziva pomoću bilo kojeg gumba, otvaranje telefona ili automatsko primanje poziva kada su na telefon priključene slušalice.

IGRE

U mobitelu ćete naći igru F1 Race i postavljanje igrica.

KORISNIČKI PROFILI

Mobitel pruža više korisničkih profila: Opći, Tihi, Sastanak i Vani.

Postavku profila možete promijeniti i odabrani profil aktivirati.

Stanje seta sa slušalicama nije moguće aktivirati putem sučelja zaslona. Opcija seta sa slušalicama se aktivira automatski nakon priključenja slušalica na telefon. Detaljnije informacije naći ćete u odjeljku Općenito. Postavljanje poziva > Općenito postavljanje poziva > Opcija odgovora preko bilo koje tipke, dolazni pozivi bit će automatski primani.

Oprez: Moguće je birati između više opcija (zvonjenje, vibracija, tiho, vibracija i nakon toga zvonjenje).

Zvonjenje: Moguće je postaviti vrstu zvonjenja (način upozorenja:

ponovno, uzlazno, jedanput).

Zvonjenje SIM 1: Omogućuje postaviti ton zvonjenja dolaznog poziva za SIM 1.

Zvonjenje SIM 2: Omogućuje postaviti ton zvonjenja dolaznog poziva za SIM 2.

Glasnoća zvonjenja: Glasnoću tona zvonjenja možete promijeniti pritiskom na lijevi i desni navigacijski gumb ili na gumb na strani telefona.

Poruke SIM 1: Omogućuje postaviti upozorenje dolaznih poziva za SIM 1.

Poruke SIM 2: Omogućuje postaviti upozorenje dolaznih poziva za SIM 2.

Glasnoća upozorenja dolaznih poziva: Glasnoću upozorenja dolaznih poziva možete promijeniti pritiskom na lijevi i desni navigacijski gumb ili na gumb na strani telefona..

Tipkovnica: Moguće je odabrati način zvuka tipkovnice na „tihi“, „klik“ i „ton“.

Glasnoća tipkovnice: Moguće je postaviti glasnoću tipkovnice stanja zvuka tipkovnice.

Upozorenje sustava: Moguće je uključiti ili isključiti upozorenje sustava.

PORUKE

Usluga SMS kratkih tekstualnih poruka mora biti podržana od strane operatora. Možete slati/primati/mijenjati SMS poruke. Za pojedinih obratite se vašem operatoru.

PISANJE PORUKA

Uđite u sučelje za pisanje poruka, napišite poruku i pritisnite lijevu

tipku za ulaz u izbornik opcija.

Odaberite "Opcije" i uđite u izbornik gdje dalje možete birati iz opcija „Šalji", "Umetni predložak", " Umetni podatke za kontakt ", " Umetni emotikone", "Pohrani poruku" i drugo.

Odaberite opciju „Šalji" ili pritisnite gumb OK za ulaz u unos telefonskih brojeva:

— **Unesi broj:** izravno unesite broj primatelja;

— **Dodaj u popis kontakata:** odaberite popis kontakata i odaberite traženog primatelja.

Unesite broj primatelja i pritiskom na gumb OK pošaljite tekstualnu poruku.

DOSTAVLJENA POŠTA

Pohrana i upravljajte primljenim porukama.

Uđite u odabrani odjeljka Dostavljena pošta, pritiskom na navigacijski gumb odaberite tekst i pritiskom na gumb OK pročitajte njegov sadržaj.

Pritiskom na lijevi funkcijski gumb pređite u izbornik Opcije, tamo možete nastaviti, izbrisati, poslati dalje, pozvati, zaključati, označiti, klasificirati itd.

KONCEPT

U odjeljku Dostavljena pošta moguće je mijenjati i pregledavati koncepte SMS poruka.

POSLANA POŠTA

Pohrana i upravljajte poslanih i neuspješnih poruka. Pogledajte u odjeljak Dostavljena pošta.

POSLANE PORUKE

Pohrana i upravljajte poslanih i pohranjenih poruka. Pogledajte u

odjeljak Dostavljena pošta.

PREDLOŠCI

Telefon ima prethodno postavljenu količinu često korištenije frazeologije, iste se mogu uređivati, brisati ili koristiti tijekom pisanja poruka.

POSTAVLJANJE PORUKA

SIM:

- **Postavljanje profila:** postavljanje broja SMS centra
- **Rok valjanja:** postavljanje roka važenja SMS
- **Vrsta poruke:** postavljanje vrste SMS poruke
- **Poruka o dostavljanju:** Postavljanje uključenja poruke o dostavljanju
- **Put odgovora:** postavljanje prekidača put odgovora
- **Preferirano povezivanje:** Postavljanje preferiranog povezivanja SMS
- **Poslužitelj glasovnog pretinca:** Kod svake SIM kartice u postavkama se mogu postaviti dva broja govornog pretinca, za slušanje glasovnih poruka dugo pritisnite tipku „1“. Ovu funkciju treba osigurati operator.

Stanje memorije: Stanje memorije SIM kartice i telefona su vidljivi.

Pohranjivanje poslanih poruka: Postavljanje uključenja poslanih poruka.

Preferirana pohrana: postavljanje preferiranog mjesta za pohranu SMS poruka

MULTIMEDIJA

FOTOAPARAT

Možete slikati i fotografije spremati u telefon.

Kada je fotoaparata uključen, možete ga postavljati.

Fotoaparata fokusirajte pritiskom na gumb [Gore] i [Dolje].

Pritisnite gumb [Opcije]:

— **Snimanje video zapisa:** Prebacite na funkciju Snimanje video zapisa

— **Fotografije:** Na SD kartici možete pregledavati fotografije i odabrati ih kao pozadinu ili preimenovati ili izbrisati.

— **Postavljanje fotoaparata:**

Izbjegavajte preveliko osvjetljenje: Prema potrebi moguće je postaviti „50Hz” ili „60Hz”.

Tajmer: 5/10/15 sekunda prema potrebi

— **Postavljanje fotoaparata:**

Veličina fotografija 160*120、320*240、240*320

Kvaliteta fotografija: niska/srednja/visoka

— **Balans bijele:** Automatski, Sunce, Umjetno, Dnevno, Ispod oblaka, Prigušeno

— **Režim:** Automatski/ Noćne slike

— **Pohrana:** Fotografije se mogu pohranjivati u telefon ili SD kartice

— **Povratak na tvorničke postavke:** Vraćanje na tvorničke postavke.

Nakon postavljanja slikajte pritisnite na gumb [OK].

FOTOGRAFIJE

Dok pregledavate fotografija pritiskom na gumb [lijevo] odaberite:

— **Pregledavanje:** Pregledavanje fotografija

— **Poslati:** Slanje fotografija preko Bluetooth-a

— **Postaviti:** Postavi kao pozadinu

— **Preimenovati:** Preimenujte fotografiju

— **Izbriši:** Izbriši fotografiju

— **Informacije:** Pogledajte parametre fotografije

ZAPIS VIDEA

Pritisnite [Opcije] da biste pristupili sljedećim funkcijama:

- **Prebaci na fotoaparata:** Prebaci na fotoaparata
- **Postavljanje Zapisa videa:** Izbjegavanje prevelikog osvjetljenja
- **Postavljanje videa:** Postaviti kvalitetu videa

REPRODUCIRANJE VIDEA

Prikažite i reproducirajte videa iz zapisa.

Odaberite video i pritiskom na lijevu tipku odaberite funkciju:

- **Reproduciraj:** Reproducirati video prema odabiru
- **Poslati:** Slanje videa preko Bluetooth-a
- **Preimenovati:** Preimenovati video
- **Brisati:** Briši video

Pritiskom na tipku [OK] video možete reproducirati ili zaustaviti. Dugim pritiskom na navigacijski gumb [ulijevo] i [udesno], reproducirana videa možete ubrzavati i vraćati. Pritiskom na gumb [gore] prebacite u stanje cijelog zaslona. Pritiskom na gumb [dolje] reproduciranje će se zaustaviti.

REPRODUCIRANJE GLAZBE

Reproducirajte glazbene datoteke pohranjene u direktoriju. Pritiskom na gumb [OK] melodije reproducirajte ili zaustavite. Pritiskom na gumb [lijevo] i [desno] prebacite na zadnju ili daljnju melodiju. Dugim pritiskom na gumb [lijevo] i [desno] ubrzavajte ili prebacite nazad.

Da biste provjerili glasnoću pritisnite * ili #.

Za ulaz u popis melodija pritisnite [Playlist]. Odaberite melodiju i pritiskom [Opcije] odaberite funkciju:

- **Reproducirati:** Reproducirati melodiju
- **Detalji:** Prikaži podatke o melodiji
- **Ažurirati popis melodija:** Ažurirati popis melodija
- **Postavke:** odaberite pripadajući parametar

6 SNIMANJE GLASA

Pritiskom na navigacijski gumb [ulijevo] prelazi se na opciju novog zapisa, popis zapisa ili u postavke.

FM RADIO

Sastavni dio telefona je i FM radio.

Pritiskom na navigacijski gumb [gore]/[dolje] prelazi se na daljnji/zadnji kanal. Pritiskom na navigacijski gumb [ulijevo] i [udesno] automatski pretražujete. Pritiskom na gumb [OK] FM radio uključite i isključite. Pritiskom na gumb [lijevo] prelazi se na opciju:

- **Popis kanala:** Promijeniti naziv i frekvenciju kanala.
- **Ručno namještanje:** Namještane frekvencije ručno.
- **Automatsko pretraživanje:** Automatski pronaći i pohraniti kanal.
- **Postavke:** uključenje ili isključenje reproduciranja na pozadini.

BUDILICA

Kada se poziv isključi ili je stanje nečujno, aktivira se više budilica. Odaberite bilo koju budilicu i pritiskom na [Uredi] kriterije možete preuređivati. Nakon završetka postavljanja nemojte zaboraviti pritisnuti gumb [Pohrana].

TELEFONSKI POPIS

Ova funkcija omogućuje prikazati i mijenjati informacije o telefonskom broju u uređaju i na SIM kartici

1. Popis kontakata

Pritiskom na desni gumb na ekranu će se otvoriti Kontakti.

Svi zapisi koji se odnose na popis kontakata, u početnim postavkama pohranjuju se u mobitelu i na SIM kartici. Za postavljanje prikaza popisa kontakata pritisnite „Opcije“ za ulazak u izbornik. Zatim odaberite "Postavke kontakata" -> "preferirana pohrana".

U sučelju popisa mogu se vršiti sljedeće radnje:

- Odabrati "Dodati novi kontakt" i dodati SIM karticu ili telefonski broj;
- Pritiskom na navigacijski gumb provjeriti zapise;
- Pritiskom na brojčane gumbove naći telefonski broj;
- Pritiskom na brojčane gumbove birati trenutni broj;
- Pritiskom na lijevi funkcijski gumb prijeći u izbornik Opcije i koristiti odgovarajuću funkciju iz izbornika
- Pritiskom na gumb OK prikazati trenutni zapis za više informacija.

2. Izbornik Opcija

U sučelju popisa Kontakta mogu se vršiti sljedeće radnje:

- **Prikaz:** promijeniti detalj kontakta.
- **Poslati tekstualnu poruku:** Slanje poruka na trenutni broj.
- **Poziv:** Birati trenutni broj
- **Promijeniti:** Promijeniti detalj broja.
- **Izbriši:** izbriši broj.
- **Kopirati:** Kopirati trenutni broj.
- **Dodati u blokirane:** Dodati broj u popis blokiranih kontakata.
- **Označi nekoliko:** Odabrati nekoliko kontakata.

3. Postavke kontakata: Sposobnost vršiti dolje navedene radnje:

- **Daljnji brojevi:** Mogu se postaviti brojevi vlasnika, fiksni brojevi i

SOS brojevi.

- **Stanje memorije:** Stanje memorije SIM kartice i telefona su vidljivi.
- **Kopirati kontakte:** Kontakti se mogu kopirati sa SIM kartice u telefon i iz telefona na SIM karticu.
- **Premješati kontakte:** Kontakti se mogu premješati sa SIM kartice u telefon i iz telefona na SIM karticu.
- **Brisati sve kontakte:** Svi kontakti u telefonu i na SIM kartici mogu se brisati.

U tom izborniku moguće je dodati kontakt.

Unesite broj i pritiskom na gumb [lijevo] u stanju pripravnosti broj spremite u telefon, SIM kartice i kontakte.

UPRAVITELJ DATOTEKA

Telefon podržava Micro SD karticu. Pomoću upravitelja datoteka udobno možete upravljati raznim direktorijama i datotekama na Micro SD kartici.

Klikom na gumb OK uđite u odabranu datoteku;

Pritiskom na lijevi funkcijski gumb prijeđite u opcije i možete vršiti sljedeće radnje:

- **Otvoriti:** otvoriti trenutnu datoteku
- **Poslati:** poslati odabrane datoteke preko Bluetooth-a ili MMS-om.
- **Nova mapa:** otvori novu mapu u pohrani.
- **Preimenovati:** preimenovati trenutnu datoteku.
- **Izbriši:** izbriši odabrane datoteke, ova funkcija nije dostupna za datoteke sustava.
- **Označiti nekoliko:** označiti jednu ili više datoteka.
- **Kopirati:** kopirati datoteku u dokument.
- **Premjesti:** premjesti datoteku u dokument.

- **Detalji:** provjerite pripadajuće informacije o datoteci.

POSTAVKE

POSTAVKE TELEFONA

- Vrijeme i datum

·**Postavke mjesta:** Postavite mjesto u kojem se nalazite.

·**Vrijeme / Datum:** Postavite vrijeme i datum.

·**Postavke formata:** Postavite format vremena i datuma.

- Jezik

Možete odabrati bilo koji jezik koji je u izborniku telefona.

- Početna metoda upisivanja

Postavite početnu metodu ulaza za uređivanje.

- Zaslona stanja pripravnosti

U stanju pripravnosti možete odabrati prikaz LCD.

·**Tapeta:** Odaberite omiljenu tapetu.

·**Animacija pri uključivanju :** Odaberite animaciju za uključivanje.

·**Animacija pri isključivanju :** Odaberite animaciju za isključivanje.

·**Prikaz vremena i datuma:** Pritiskom na tipku [OK] ova se funkcija aktivira ili deaktivira. Nakon aktivacije na zaslonu će se prikazati vrijeme i datum.

- Postavke gumbova

Postavljanje prečaca za navigacijski gumb.

- Druge postavke

·**Osvjetljenje LCD pozadine:** Postavljanje svjetline i trajanja LCD osvjetljenja i vrijeme trajanja.

SIGURNOST

Ova funkcija pruža povezane postavke koje se odnose na sigurno korištenje.

- Sigurnost SIM

•**Bravica PIN** : PIN (Osobni identifikacijski broj, 4 do 8 znamenaka) sprječava korištenje SIM kartice od strane neovlaštenih osoba.

•**Promijeni PIN:** PIN je obično dostavljen sa SIM karticom od strane operatora mreže. Ako je aktivirana provjera PIN kôda, PIN se mora unijeti svaki put kada se telefon uključuje. Ukoliko tri puta unesete pogrešan PIN kôd, SMS kartica će se blokirati.

- Sigurnost telefona:

Bravicu telefona možete aktivirati ili deaktivirati, lozinka prema zadanim postavkama je 1234. Za promjenu lozinke najprije unesite izvornu lozinku 1234 i zatim unesite novu lozinku.

POSAVKE MREŽE

Ponovno možete pregledati mrežu. Odaberite vašu omiljenu mrežu i odaberite da li ćete ju registrirati automatski ili ručno.

POSTAVKE DUAL SIM

— Dual Sim (2SIM kartice)

Omogućene su 2 SIM kartice SIM 1 i SIM 2.

- Samo SIM 1

SIM 1 je dopuštena te je SIM 2 deaktivirana.

- Samo SIM 2

SIM 2 je dopuštena te je SIM 1 deaktivirana.

RESETIRANJE POSTAVKI

Unesite PIN (1234) i potvrdite. Telefon se isključiti i vratí na tvorničke postavke.

BLUETOOTH

-SNAGA: Odaberite da li BT odobriti ili ne.

-VIDLJIVOST: Odaberite da li želite BT dijeliti ili sakriti. Drugi uređaji neće naći vaš BT, ako je BT sakriven.

-Moj uređaj: Traži druge BT u okruženju

-Moje ime: Ime pod kojim će se vaš BT uređaj prikazati, ako se može potražiti.

SVJETILJKA

Opcije uključiti ili isključiti ili koristiti SOS svjetiljku.

UNOŠENJE

Više mogućnosti unošenja teksta i brojeva. Pritiskom na gumb [#] možete kružno prebacivati između pojedinih opcija: ABC/abc/Abc/Numerička.

I dalje vam je potrebna pomoć nakon što ste pročitali ovaj priručnik?

Najprije pročitajte "Najčešća pitanja" na adresi www.evolveo.com ili kontaktirajte tehničku podršku tvrtke **EVOLVEO**.

Jamstvo se NE ODNOSI na:

- instalaciju drugog firmware-a nego koji je u EVOLVEO telefon instaliran kao originalan iz tvornice
- elektromehaničko ili mehaničko oštećenje telefona uzrokovano od strane korisnika uslijed neprikladne uporabe (npr. puknuti sloj zaslona, puknuti prednji ili stražnji pokrov telefona, oštećeni microUSB konektor za napajanje, slot za SIM karticu, slot za microSDHC karticu ili ulaz za slušalice te sl.)
- oštećenje zvučnika i slušalica kao posljedica metalnih djelića
- oštećenja kao posljedica prirodnim utjecajima, kao su npr. vatra, voda, statička električna struja, povećana temperatura i sl.
- kvar nastali uslijed uobičajenog trošenja
- oštećenja kao posljedica neovlaštenog popravka
- firmware telefona, ako isti zahtjeva ažuriranje zbog izmjena u parametrima mreže mobilnih operatera
- nedostaci funkcije mreže operatera mobilnih telefona
- baterija, ako za više od 6 mjeseci uporabe ne drži svoj izvorni kapacitet (jamstvo na kapacitet baterije je 6 mjeseci)
- namjerno oštećenje

Servis u jamstvenom i postjamstvenom roku

Popravke i servis moguće je vršiti samo u ovlaštenom mjestu za servisiranje za telefone EVOLVEO (više na www.evolveo.com), u protivnom se mobilni telefon može oštetiti i izgubiti jamstvo.



Zbrinjavanje: Simbol precrtanog kontejnera na proizvodu, u dostavljenoj dokumentaciji ili na pakiranju, znači da se u Europskoj Uniji sva električka i elektronička oprema, baterije i akumulatori nakon završetka vijeka trajanja moraju zbrinuti među klasificirani otpad. Te proizvode nemojte odlagati kao neklasificirani komunalni otpad.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime tvrtka Abacus Electric, s.r.o. izjavljuje da telefon EVOLVEO StrongPhone F5 ispunjava zahtjeve normi i propisa koje su relevantne za određenu vrstu uređaja.

Cjeloviti tekst Izjave o sukladnosti naći ćete na:
<ftp://ftp.evolveo.com/ce> <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Proizvođač

Naxya Limited / No. 5, 17 / F Bonham Trade Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Uvoznik

Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Sva prava pridržana.

Dizajn i tehnička specifikacija mogu se promijeniti bez prethodne napomene.