

ES

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone W4

Abra la cubierta trasera

Levante la cubierta de la batería



Inserte la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM en la ranura correspondiente y presione ligeramente para fijarla



Inserte la tarjeta microSDHC



Inserte la batería




Instalación completa

Coloque la cubierta y asegúrela



Cargue por 12 horas

Antes del primer uso, se aconseja cargar la batería por 12 horas



Estimado cliente, gracias por elegir este teléfono de la marca EVOLVEO.

Consejos para el uso seguro del teléfono y su cuidado:

- El teléfono EVOLVEO StrongPhone W4 está diseñado para ser mucho más resistente que los teléfonos celulares comunes, pero no es indestructible.
- El teléfono celular EVOLVEO StrongPhone W4 posee el certificado IP68, pero este estándar tampoco garantiza la impermeabilidad del dispositivo.
- El teléfono es resistente al agua y al polvo en tanto se cumplan las siguientes condiciones: la cubierta trasera está firmemente cerrada, el teléfono no es sumergido a más de 1,5 metro de profundidad y por no más de 60 minutos y el agua es dulce. Se puede utilizar ocasionalmente en piscinas con cloro con la condición de que luego sea enjuagado con agua limpia. No usar en el mar ni en piscinas con agua salada. El uso indebido invalidará la garantía.
- La exposición a largo plazo a virus y otras partículas metálicas podría causar daños al parlante o al auricular que no están cubiertos por la garantía.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo, protéjalo de golpes y de los efectos de campos magnéticos.
- En vista de las muchas maneras de uso como, por ejemplo, si la cubierta trasera está o no cerrada, no asumimos responsabilidad por daños causados por líquidos.
- La pantalla del teléfono está hecha de cristal reforzado que puede agrietarse en caso de caídas sobre superficies duras, golpes fuertes o si se dobla o deforma. No intente reparar una pantalla dañada. Los daños en el cristal resultantes del uso indebido no están cubiertos por la garantía.
- Limpié inmediatamente el teléfono si entra en contacto con productos que podrían producir manchas como tintas, pinturas, maquillaje, comida, aceites, etc.

- No utilice productos de limpieza para ventanas, el hogar, aerosoles, disolventes, amoníaco o abrasivos.
- Si el teléfono cae en el agua, no presione los botones, límpielo inmediatamente con un trapo seco y déjelo secar antes de volver a usarlo.
- No intente secar el teléfono con fuentes externas de calor como hornos a microondas o secadores de pelo.
- El teléfono está diseñado para funcionar a temperaturas de entre 0° y 40°C y puede ser almacenado a temperaturas de entre -20° y 45°C. Las temperaturas más bajas o elevadas podrían afectar el funcionamiento del motor y la vida útil de la batería.
- No utilice el teléfono en exteriores durante tormentas. No asumimos responsabilidad por daños al dispositivo o a la salud resultantes de tal uso.
- No perforo el parlante, no inserte objetos en los orificios y no pinte el teléfono ya que podría verse afectada la impermeabilidad del mismo.
- EVOLVEO StrongPhone W4 ha sido probado en conformidad con las normas UE para ondas de radio, WiFi y Bluetooth.
- Si desea limitar los efectos de la energía de alta frecuencia, utilice un equipo de manos libres Bluetooth o mantenga una mayor distancia entre usted y el teléfono.
- No intente reparar el teléfono por cuenta propia. Desarmar el teléfono, incluyendo retirar los tornillos internos podría causar daños no cubiertos por la garantía.
- Los importadores, distribuidores y vendedores no asumen responsabilidad por la pérdida de datos ni por daños directos o indirectos resultantes del uso del teléfono, independientemente de su causa.

Solución de problemas

No puedo encender el teléfono

- no presionó lo suficiente el botón de encendido
- mantenga el botón de encendido presionado por al menos 3 segundos
- batería débil, cárguela

Falla en la tarjeta SIM

- controle o reemplaza la tarjeta SIM

Falla en la carga

- contacto defectuoso; controle el contacto, reemplace el cable o el cargador
- tensión de carga insuficiente; cargue primero por aproximadamente media hora, desconecte el cargador y vuelva a conectarlo para cargar la batería por completo.
- cargador incorrecto, utilice el cargador correcto

No puedo llamar

- falla en la tarjeta SIM, controle o reemplaza la tarjeta SIM

Falla parcial en llamadas

- número incorrecto, controle el número.
- error de configuración, controle el bloqueo de llamadas

Error de código PIN

- ha ingresado tres veces un código incorrecto, contacte al operador

No puedo enviar mensajes SMS

- servicio no activado en su tarjeta SIM o el número del centro SMS no está asignado, contacte al operador para configurar los parámetros

Error de bloqueo automático

- código erróneo (olvidado), contacte al centro de servicio EVOLVEO

El teléfono se apaga solo

- batería débil, cárguela
- error de configuración, controle que no esté activada la función de apagado automático
- falla aleatoria, vuelva a encender el teléfono

El teléfono no suena con una llamada entrante

- volumen en mínimo, vuelva a ajustar el volumen

Cerrojo del teléfono

Esta función protege al teléfono contra el uso no autorizado. La contraseña para restablecer los valores de fábrica es *1234*.

Las llamadas se oyen mal

El teléfono es impermeable y el parlante está protegido por una membrana que previene el ingreso de agua y afecta ligeramente el sonido del micrófono.

Consejo: Hable directamente al micrófono y más alto que con teléfonos normales.

La garantía NO CUBRE:

- la instalación de otro firmware que el instalado en fábrica por EVOLVEO
- daños mecánicos o electromecánicos por uso indebido (por ej. cristal agrietado, cubierta trasera o delantera agrietadas, daños en el conector USB, la ranura para la tarjeta SIM o para la tarjeta microSDHC o la entrada para auriculares, etc.)
- daños al parlante o el auricular causados por partículas metálicas
- daños por causas naturales como fuego, agua, electricidad estática, temperatura excesiva, etc.
- daños por desgaste normal
- daños por reparación no autorizada
- el firmware, si requiere de una actualización debido a un cambio en los parámetros de la red del operador de telefonía celular
- fallas en la red del operador de telefonía celular
- las baterías, si luego de 6 meses de uso no mantienen su capacidad original (cuya garantía es de 6 meses)
- daños deliberados

Servicio de garantía y pos-garantía

Las reparaciones y servicio pueden ser realizados únicamente en un centro de servicio autorizado por EVOLVEO (ver www.evolveo.com), de otro modo, los eventuales daños no serán cubiertos por la garantía

Liquidación

El símbolo del cesto tachado en el producto, los folletos o el envase indica que, en el territorio de la Unión Europea, todos los productos eléctricos y electrónicos, así como baterías y acumuladores deben ser llevados a puntos de recogida selectiva una vez finalizada su vida útil. No deseche estos productos como residuos comunes.

Declaración de conformidad

Por medio de la presente, Abacus Electric, s.r.o. declara que el EVOLVEO StrongPhone W4 conforma con los requisitos, normas y reglamentos aplicables para este tipo de dispositivo.

El texto completo de la declaración de conformidad se encuentra en <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Importador / Fabricante
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Made in China

Todos los derechos reservados.
El diseño y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.

www.evolveo.com