

105mm

148.5mm

MANUAL

MODEL
Ptero Q2 / Q2+
Ptero Q2W / Q2W+
Ptero Q2G-WH / PteroQ2G-BK

EVOLVEO®

VERSION / DATE
II. / 26. 6. 2025



CZ

Instalační manuál



Otevřete levý a pravý panel pomocí šroubů

Vytáhněte přední panel zespodu

Instalace základní desky



Umístění základní desky

Vložíte I/O konektory do I/O slotu

Umístěte základní desku na místo a připevněte ji šrouby


Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD vedle základní desky (volitelné)



Podpora šesti 2,5 "SSD nebo 3,5 "HDD (volitelné)

Umístěte disk SSD na místo

Upevnění SSD pomocí šroubů M/B ze zadní strany




Umístěte HDD na místo

Přišroubujte HDD do rámečku pomocí šroubů na stranách

Přimontujte držák s SSD nebo HDD na místo

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD na spodní držák




Vyjměte držák ze spodní části skříně

Umístěte disk SSD na místo

Upevnění SSD pomocí šroubů M/B

Umístěte HDD do umístění na horní straně držáku




Upevněte HDD pomocí šroubů z vnitřní strany držáku

Zasuňte HDD do držáku

Upevněte HDD pomocí šroubů ze stran

Vložíte držák zpět do spodní části skříně

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD na držák základní desky




Vyjměte držák

Umístění 1x 3,5"HDD nebo 2x 2,5"SSD

Vložíte 2x 2,5" SSD do držáku

Připevněte je pomocí šroubů M/B ze zadní strany držáku




Vložíte 1x 3,5" HDD do držáku

Upevněte jej pomocí šroubů ze zadní strany držáku

Upevněte držák pomocí šroubů do skříně

Instalace 2,5 "SSD a 3,5 "HDD na krytu PSU




Umístění 1x 3,5" HDD nebo 2x 2,5" SSD

Odšroubujte šrouby a vyjměte držák

Vložíte 2x 2,5" SSD do držáku

Připevněte je pomocí šroubů M/B ze zadní strany držáku




Vložíte 1x 3,5" HDD do držáku

Upevněte jej pomocí šroubů na zadní straně držáku

Upevněte držák pomocí šroubů

Levý HDD podle obrázku


Ventilátory na přední straně



Umístění ventilátoru

Vložíte 3x 120mm nebo 3x 140mm ventilátory na pozici

Upevnění ventilátorů pomocí šroubů




Umístění ventilátoru

Vložíte 1x 120mm ventilátor na pozici

Upevnění ventilátorů pomocí šroubů

Ventilátory na horní straně




Pozice ventilátoru

Vložíte 3x120mm nebo 2x140mm ventilátory na místo

Upevnění ventilátorů pomocí šroubů

Ventilátory na krytu PSU




Pozice ventilátoru

Vložíte 3x120mm ventilátory na místo

Upevnění ventilátorů pomocí dlouhých šroubů z horní části ventilátoru

Příčná instalace karty VGA




Umístění karty VGA

Vyjmutí slotu pro kartu PCI

Vložíte kartu VGA do slotu

Připevněte ji pomocí šroubů

Vertikální instalace karty VGA



Vyjmutí slotu pro kartu PCI

Umístěte prodlužovací kabel na místo

Umístěte druhou stranu do slotu

Umístěte kartu VGA do slotu a upevněte ji pomocí šroubů

Instalace napájecího zdroje




Umístění napájecího zdroje

Umístěte napájecí zdroj na místo

Připevněte jej pomocí šroubů

Instalace USB 3.0



Zapojení konektoru USB 3.0 k základní desce


Porty I/O na horní straně

Instalace zvuku HD



Připojte konektor HD Audio k základní desce

Připojení kabelů



"+" připojte k "+", "-" připojte k "-"

Součástí balení jsou dva přední panely*: - mřížka - sklo

Prachový filtr a přední panely jsou přichyceny magnety a díky tomu lze jednoduše upravovat vzhled počítačové skříně. *nevztahuje se k modelům PteroQ2G

Specifikace:

4 porty x 5V ARGB 3pin konektor ventilátoru
4 porty x běžný 3pinový FAN konektor ventilátoru
2porty x 3pinový konektor LED pásku
1 port x 5v ARGB 3pin připojení k M/B
1 port x SATApřipojení ke zdroji napájení
1 port x 2pin připojení k LED přepínači

Funkce:

1. Ruční ovládání stisknutím tlačítka LED
2. Stisknutím tlačítka LED na 3 sekundy změníte režim na ovládání základní desky
3. Stisknutím tlačítka LED na 5 sekund vypnete napájení LED
4. Stisknutím tlačítka LED se vrátíte k ručnímu ovládání pomocí tlačítka LED
5. Lze připojit až 4ks ventilátorů ARGB a 2ks LED pásků.
6. Náhodný RGB efekt od prvního spuštění

Chlazení počítačové skříně

Ptero Q2+ a Q2W+ mají instalované tyto ventilátory:
3x 120mm ARGB - přední část
1x 120mm ARGB - zadní část

Jeden z výše uvedených ventilátorů je tzv. MASTER a tento je připojen k tlačítku LED na horní části počítačové skříně. K ventilátoru MASTER jsou připojeny zbyvajících tři ventilátory tzv. SLAVE. Součástí počítačové skříně Ptero Q2+ a Q2W+ je i kabel ARGB pro připojení ovládání ventilátorů k základní desce.



Ruční ovládání LED ventilátorů pomocí tlačítka LED



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do neřádného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Ptero Q2, Q2+, Q2W, Q2W+, Q2G jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EC. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Výrobce
Abacus Electric, s.r.o.
Plzeň 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobena v Číně.

Copyright © 2025 Abacus Electric, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.