

105mm

148.5mm

MANUAL

EVOLVEO®

MODEL
Ptero Q2 / Q2+
Ptero Q2W / Q2W+
Ptero Q2G-WH / PteroQ2G-BK

VERSION / DATE
II. / 26. 6. 2025



SK

Príručka na inštaláciu



Otvorte ľavý a pravý panel pomocou skrutiek. Vytiahnite predný panel zo spodnej časti

Instalace základní desky



Umiestnenie základnej dosky

Vložte I/O konektory do I/O slotu

Umiestnite základnú dosku na miesto a zaskrutkujte ju skrutkami


Inštalácia 2,5" SSD a 3,5" HDD vedľa základnej dosky (voliteľné)



Podpora šiestich 2,5" SSD alebo 3,5" HDD (voliteľné)

Umiestnite disk SSD na miesto

Upevnite SSD pomocou skrutiek M/B zo zadnej strany




Umiestnenie HDD na miesto

Zaskrutkujte HDD do rámu pomocou skrutiek po stranách

Namontujte držák SSD alebo HDD na miesto

Inštalácia 2,5" SSD a 3,5" HDD na spodný držák




Vyberte držák z spodnej časti skrinky

Umiestnite disk SSD na miesto

SSD disk upevnite pomocou skrutiek

Umiestnite pevný disk na miesto na hornej strane držáka




Zabezpečte pevný disk pomocou skrutiek zvnútra na strane držáka

Zasuňte HDD do držáka

Upevnite HDD pomocou skrutiek zo strán

Vložte držák späť do spodnej časti skrinky

Inštalácia 2,5" SSD a 3,5" HDD na držák základnej dosky




Odstraňte držák

Umiestnite 1x 3,5" HDD alebo 2x 2,5" SSD

Vložte 2x 2,5" SSD do držáka

Pripevnite ich pomocou skrutiek M/B zo zadnej strany držáka




Vloženie 1x 3,5" HDD do držáka

Zabezpečte ho skrutkami na zadnej strane držáka

Upevnite držák pomocou skrutiek do krytu

Inštalácia 2,5" SSD a 3,5" HDD na skrinke PSU




Umiestnite 1x 3,5" HDD alebo 2x 2,5" SSD

Odskrutkujte skrutky a odstráňte držák

Vložte 2x 2,5" SSD do držáka

Pripevnite ich pomocou skrutiek M/B zo zadnej strany držáka




Vloženie 1x 3,5" HDD do držáka

Zabezpečte ho skrutkami na zadnej strane držáka

Upevnite držák pomocou skrutiek

Ľavý HDD podľa obrázka

Ventilátory na prednej strane



Umiestnenie ventilátora

Vložte 3x 120mm alebo 3x 140mm ventilátory

Upevnite ventilátory pomocou skrutiek

Ventilátory na zadnej strane




Umiestnenie ventilátora

Vloženie 1x 120mm ventilátora do pozície

Upevnenie ventilátorov pomocou skrutiek

Ventilátory na vrchu



Poloha ventilátora

Vložte 3x120 mm alebo 2x140 mm ventilátory na miesto

Upevnenie ventilátorov pomocou skrutiek

Ventilátory na kryte PSU




Poloha ventilátora

Vloženie 3x120mm ventilátorov na miesto

Upevnite ventilátory pomocou dlhých skrutiek z hornej časti ventilátora

Křížová inštalácia karty VGA




Umiestnenie karty VGA

Vybratie slotu na kartu PCI

Vložte kartu VGA do slotu

Zabezpečte ju skrutkami

Vertikálna inštalácia karty VGA




Odstránenie slotu pre kartu PCI

Umiestnite predžiovací kábel na miesto

Umiestnite druhú stranu do slotu

Umiestnite kartu VGA do slotu a zaskrutkujte ju skrutkami

Inštalácia napájacieho zdroja




Umiestnenie napájania

Umiestnite napájací zdroj do polohy

Upevnite ho pomocou skrutiek

Inštalácia USB 3.0



Pripojenie konektora USB 3.0 k základnej doske


Porty I/O na hornej strane

Inštalácia zvuku HD



Pripojenie konektora HD Audio k základnej doske

Pripojenie káblov



Súčasťou sú dva predné panely*:

- mriežka
- sklo

Prachový filter a predné panely sú pripevnené pomocou magnetov, čo uľahčuje prispôbenie vzhľadu počítačovej skrine.

*nevzťahuje sa na modely PteroQ2G

Špecifikácie:

- 4 porty x 5V ARGB 3pinový konektor ventilátora
- 4 porty x štandardný 3pinový konektor ventilátora FAN
- 2 porty x 3pinový konektor LED pásu
- 1 port x 5V ARGB 3pin M/B konektor
- 1 port x SATApripojenie k zdroju napájania
- 1 port x 2pin pripojenie k LED spínaču

Vlastnosti:

- Manuálne ovládanie stlačením tlačidla LED
- 2. Stlačením tlačidla LED na 3 sekundy zmeníte režim ovládania základnej dosky
- 3. Stlačením tlačidla LED na 5 sekúnd vypnete napájanie LED
- 4. Stlačením tlačidla LED sa vrátite k manuálnemu ovládaniu s LED tlačidlom
- 5. Možno pripojiť až 4 ks ventilátorov ARGB a 2 ks LED pásov.
- 6. Náhodný efekt RGB od prvého spustenia

Chladenie počítačovej skrine

Ptero Q2+ a Q2W+ majú nainštalované nasledujúce ventilátory:
3x 120mm ARGB - predný
1x 120mm ARGB - zadný

Jeden z vyššie uvedených ventilátorov sa nazýva MASTER a tento ventilátor je pripojený k tlačidlu LED na hornej strane počítačovej skrine. Ostatné tri ventilátory s názvom SLAVE sú pripojené k ventilátoru MASTER. Počítačová skriňa Ptero Q2+ a Q2W+ obsahuje aj kábel ARGB na pripojenie ovládanie ventilátorov k základnej doske.



Manuálne ovládanie ventilátorov LED pomocou tlačidla LED



Likvidácia

Symbol prekrúteného kontajnera na výrobu, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v krajinách Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidované oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO Ptero Q2, Q2+, Q2W, Q2W+, Q2G spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/cz/>

Dovozca / Výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Plzeň 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.